Panasonic


Manuel d'utilisation

Mauel des fonctions

Projecteur LCD

Utilisation commerciale

N° De Modèle PT-VW435NE PT-VX505NE





Merci d'avoir acheté ce produit Panasonic.

- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire les instructions attentivement, et conservez ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
- Avant d'utiliser votre projecteur, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (→ pages 2 à 8).

AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA MASSE.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des dommages qui risquent de causer un incendie ou des chocs

électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Décret 3 d'information sur le bruit des machines. GSGV, 18 janvier 1991 : Le niveau de pression sonore à la hauteur de l'opérateur est inférieur ou égal à 70 dB (A) selon ISO 7779.

AVERTISSEMENT:

- 1. Débrancher l'appareil de sa prise secteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 2. Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne retirez pas le capot. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.
- 3. Ne pas retirer la goupille de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche d'alimentation de type mise à la terre à trois broches. Cette fiche ne s'adapte que sur une prise de secteur de type mise à la terre. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. S'il n'est pas possible d'insérer la fiche dans la prise, contacter un électricien. Ne pas invalider le but de la mise à la terre.

MISE EN GARDE:

Afin d'assurer une compatibilité totale et un fonctionnement sans failles, veuillez respecter les consignes d'utilisation de l'appareil, qui recommandent l'utilisation du d'alimentation fourni et de câbles d'interface à blindage pour toutes les connexions à votre ordinateur ou périphériques. En cas d'utilisation du port série pour commander le projecteur depuis un PC, vous devrez utiliser un câble à interface série RS-232C en option avec noyau en ferrite. Tout changement ou modification non autorisé à cet équipement annule l'autorité de faire fonctionner cet appareil.



AVERTISSEMENT:

DÉSACTIVEZ LA LAMPE UV AVANT D'OUVRIR LE CACHE DU LIVRE.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR.



L'éclair avec un symbole fléché se trouvant dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un « voltage dangereux » non isolé au sein du produit qui pourrait être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur une personne.



Le point d'exclamation se trouvant dans un triangle équilatéral destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes de maintenance (entretien) et d'utilisation importantes dans la documentation accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT:

ALIMENTATION

La prise de courant ou le disjoncteur doivent être installés à proximité de l'appareil et doivent être d'accès facile en cas de problèmes. Si les problèmes suivants surviennent, coupez immédiatement l'alimentation électrique.

Si l'on continue d'utiliser le projecteur dans ces conditions, cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

- Si des objets étrangers ou de l'eau pénètrent dans le projecteur, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Si le projecteur tombe ou si le cabinet est cassé, couper l'alimentation électrique.
- Si l'on remarque une émission de fumée, d'odeurs suspectes ou de bruits provenant du projecteur, couper l'alimentation électrique.

Veuillez contacter un centre technique agréé pour des réparations et ne pas tenter de réparer le projecteur vous-même.

Pendant un orage, ne pas toucher le projecteur ou le câble.

Il y a risque d'électrocution.

Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela peut entraîner un incendie et des chocs électriques.

 Ne pas endommager le cordon d'alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, ne pas le chauffer, ne pas le placer près d'objets chauffants, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer excessivement et ne pas le rouler en boule.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire réparer par un centre technique agréé.

Insérez la prise d'alimentation fermement dans la prise de courant.

Si la fiche n'est pas complètement insérée, cela peut entraîner des chocs électriques ou la faire surchauffer.

- Ne pas utiliser un câble électrique autre que celui fourni.
- Ne pas utiliser le cordon électrique pour d'autres appareils électriques.
- Si la fiche est endommagée ou la plaque de la prise desserrée, celles-ci ne doivent pas être utilisées.

Nettoyer la prise d'alimentation régulièrement afin d'éviter toute accumulation de poussière.

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner un incendie.

- Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolant.
- Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et l'essuyer régulièrement avec un tissu sec.

Ne pas manipuler la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

Cela peut entraîner des chocs électriques.

Ne pas surcharger la prise murale.

Si l'alimentation est surchargée (par exemple, par l'utilisation de trop d'adaptateurs), cela risque de faire surchauffer le projecteur et peut entraîner un incendie.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas placer de récipient contenant du liquide sur le projecteur.

Si de l'eau se renverse sur le projecteur ou pénètre dans celui-ci, il y aura risque d'incendie ou d'électrocution. Si de l'eau entre à l'intérieur du projecteur, entrer en contact avec un centre technique agréé.

Ne pas placer le projecteur sur des matériaux comme un tapis ou du tissu éponge.

Cela peut provoquer une surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou endommager le projecteur.

Endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.

L'utilisation du projecteur dans de telles conditions peut causer un incendie, des chocs électriques ou une détérioration du boîtier en plastique. Une détérioration du plastique risquerait en effet d'entraîner une chute du projecteur en cas d'installation au plafond.

Ne pas installer ce projecteur dans un endroit qui n'est pas assez résistant pour supporter le poids du projecteur ou sur une surface en pente ou instable.

Cela peut faire tomber le projecteur ou le faire basculer, ce qui peut entraîner des dommages ou des blessures.

Ne pas placer un autre projecteur ou d'autres objets lourds sur le projecteur.

Cela peut déséquilibrer le projecteur et le faire tomber, ce qui peut entraîer des dommages ou des blessures. Le projecteur sera endommagéou déormé.

AVERTISSEMENT:

Toute installation (tel que le support au plafond) doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.

Si l'installation n'est pas faite correctement, cela peut entraîner des blessures ou des accidents, comme des chocs électriques.

- N'utilisez aucun support autre que le support au plafond agréé.
- Veillez à utiliser le câble fourni avec la base de fixation du projecteur en plafond à titre de mesure de sécurité supplémentaire afin d'éviter la chute du projecteur. (À installer dans un endroit différent du support au plafond.)

Ne pas obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air.

Cela risque de faire surchauffer le projecteur, et causer un incendie ou endommager le projecteur.

- Ne placez pas le projecteur dans des endroits étroits et mal ventilés.
- Ne pas placer le projecteur sur du tissu ou du papier, ces matériaux peuvent être aspirés dans l'orifice d'entrée d'air.

Ne pas placer les mains ou autres objets près de l'orifice de sortie d'air.

Cela peut entraîner des brûlures ou abîmer vos mains ou d'autres objets.

• De l'air chaud sort par l'orifice de sortie d'air. Nepas placer les mains ou le visage ou des objets incapables de supporter la chaleur près de l'orifice de sortie d'air.

Ne pas exposer vos yeux et votre peau aux faisceaux lumineux émis depuis l'objectif du projecteur lors de son utilisation.

Cela peut entraîner des brûlures ou une perte de la vue.

- Une lumière intense est émise par l'objectif du projecteur. Ne pas exposer vos yeux ou vos mains directement à cette lumière.
- Veiller particulièrement à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif. En outre, éteindre le projecteur et le débrancher si vous vous en éloignez.

Ne pas insérer d'objets étrangers dans le projecteur.

Cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

• Ne pas insérer d'objets métalliques ou inflammables dans le projecteur ou les faire tomber dessus.

Ne jamais entreprendre de modification quelconque ou le démontage du projecteur.

Des hautes tensions peuvent entraîner un incendie ou des chocs électriques.

Pour toute inspection, réglage ou réparation, s'adresser à un centre technique agréé.

Ne pas projeter une image avec l'objectif fourni installé.

Cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

Veiller à ce qu'aucun objet métallique, objet inflammable ni liquide n'entre à l'intérieur du projecteur. Veiller à ce que le projecteur ne prenne pas l'humidité.

Cela peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et peut causer un incendie, un choc électrique ou endommager le projecteur.

- Ne pas placer de récipients contenant du liquide ou des objets métalliques à proximité du projecteur.
- Si du liquide entre à l'intérieur du projecteur, entrez en contact avec votre revendeur.
- Faire particulièrement attention aux enfants.

Utiliser le support au plafond indiqué par Panasonic.

Un support au plafond défectueux peut entraîner des risques de chute.

• Installer le câble de sûreté sur le support au plafond pour éviter la chute du projecteur.

ACCESSOIRES

Ne pas utiliser ou manipuler les piles de manière inappropriée, se référer à ce qui suit.

Sinon, cela peut entraîner des brûlures, les piles risquent de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.

- Utilisez des piles AAA/R03 ou AAA/LR03 batteries.
- Utiliser uniquement les piles spécifiées.
- Ne pas démonter des piles à anode sèche.
- Ne pas chauffer les piles ou ne pas les mettre dans de l'eau ou au feu.
- Veiller à ce que les bornes + et des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Ne pas ranger les piles avec des objets métalliques.
- Ranger les piles dans un sac en plastique, et ne pas les ranger à proximité d'objets métalliques.
- Lorsqu'on insère les piles, veiller à ce que les polarités (+ et -) soient bien respectées.
- Ne pas utiliser une pile neuve avec une ancienne, ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement externe s'écaille ou a été retiré.
- Retirer les piles usées de la télécommande au plus vite.
- Isoler la pile à l'aide d'un ruban ou autre matériau similaire avant de la mettre au rebut.

Ne pas laisser les enfants manipuler les piles (type AAA/R03 ou AAA/LR03).

- La pile peut entraîner des blessures corporelles si elle est avalée.
- Si elle est avalée, consulter un médecin immédiatement.

Si le fluide de la pile fuit, ne pas le toucher à mains nues et prendre les mesures suivantes le cas échéant.

- Si du fluide de pile touche votre peau ou un vêtement, cela peut entraîner une inflammation cutanée ou des blessures. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.
- Si du fluide de pile entre en contact avec vos yeux, cela peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, ne pas se frotter les yeux. Rincer à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement.

Ne pas démonter la lampe.

Si la lampe se casse, cela risque d'entraîner des blessures.

Remplacement de la lampe.

La lampe a une pression interne élevée. Si elle est manipulée incorrectement, une explosion et de graves blessures ou des accidents peuvent s'ensuivre.

- La lampe peut facilement exploser si elle est heurtée contre des objets durs ou si on la laisse tomber.
- Avant de remplacer la lampe, veiller à débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant. Il y a risque d'électrocution ou d'explosion.
- Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir pendant au moins 1 heures avant de la manipuler, sinon il y a des risques de brûlures.

Ne pas laisser des enfants ou des animaux domestiques toucher la télécommande.

Après avoir utilisé la télécommande, la ranger hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.

Ne pas utiliser le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil que ce projecteur.

• L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec d'autres appareils que ce projecteur peut entraîner un court-circuit ou une surchauffe et causer un choc électrique ou un incendie.

Retirer les piles épuisées de la télécommande au plus vite.

• Laisser les piles dans la télécommande peut entraîner la fuite du fluide des piles, une surchauffe ou l'explosion des piles.

MISE EN GARDE:

ALIMENTATION

Lors du débranchement du cordon d'alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur d'alimentation.

Si vous tirez sur le cordon d'alimentation lui-même, il sera endommagé et cela peut causer un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.

Si vous n'utilisez pas le projecteur pendant une longue période de temps, débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et retirer les piles de la télécommande.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage ou remplacement de l'unité.

Sinon cela peut causer des chocs électriques.

■ LORS DE L'UTILISATION/INSTALLATION

Ne pas peser de tout son poids sur ce projecteur.

Vous risquez de tomber ou le projecteur peut casser ce qui peut causer des blessures.

 Veiller tout particulièrement à ce que les enfants ne se tiennent pas debout ou ne s'asseyent pas sur le projecteur.

Ne pas utiliser le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.

Cela peut entraîner la détérioration du boîtier externe ou des composants internes ou un incendie.

• Soyez particulièrement vigilant(e) dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité d'un four.

Débrancher toujours tous les câbles avant de déplacer le projecteur.

Le fait de déplacer le projecteur avec des câbles branchés peut endommager les câbles, ce qui pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.

Jamais prise casque et les écouteurs dans VARIABLE AUDIO OUT.

Une pression sonore trop élevée exercée par des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive.

ACCESSOIRES

Ne pas utiliser l'ancienne lampe.

Cela risque d'entraîner une explosion de la lampe.

Si la lampe s'est cassée, ventiler immédiatement la pièce. Ne pas toucher ni approcher le visage des morceaux cassés.

Le non respect de cette consigne peut entraîner l'absorption du gaz par l'utilisateur. Ce gaz se dégage lorsque la lampe est cassée et il contient presque autant de mercure qu'une lampe fluorescente, de plus les morceaux cassés peuvent provoquer des blessures.

- Si vous pensez avoir inhalé du gaz ou que du gaz a pénétré dans votre bouche ou dans vos yeux, contactez un médecin immédiatement.
- S'adresser au revendeur pour le remplacement de la lampe et l'inspection de l'intérieur du projecteur.



Pour retirer les piles

Piles de la télécommande

1. Appuyer sur le guide et soulever le couvercle. 2. Retirer les piles.





Marques commerciales

- Microsoft® et ses logos, Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, et Internet Explorer® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PJLink™ est une marque commerciale ou une marque commerciale en attente d'enregistrement au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- RoomView, Crestron RoomView sont des marques commerciales déposées de Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected et Fusion RV sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms, noms d'entreprises ou noms de produits utilisés dans ce manuel d'utilisation sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Veuillez noter que le manuel d'utilisation ne contient pas les symboles ® et TM.

Illustrations de ce manuel d'utilisation

· Notez que les illustrations du projecteur et des écrans peuvent être différentes de celles que vous voyez réellement.

Références aux pages

Dans ce manuel d'utilisation, les références aux pages sont indiquées comme suit : (→ page 00).

Terminologie

Dans ce manuel d'utilisation, l'accessoire « Télécommande sans fil » est indiquée ici par « Télécommande ».

Déclaration de conformité



Declaration of Conformity (DoC)

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Customers can download a copy of the original DoC for this product from our DoC server: http://www.doc.panasonic.de

Contact in the EU: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

This product is intended to be used in the following countries.

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovak, Spain, Sweden, Switzerland & UK



Konformitätserklärung (KE)

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.

Kunden können eine Kopie der Original-KE für dieses Produkt von unserem KE-Server herunterladen: http://www.doc.panasonic.de

Kontaktadresse in der EG: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Dieses Produkt ist für den Einsatz in den folgenden Ländern vorgesehen.

Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien



Déclaration de Conformité (DC)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Les clients peuvent télécharger une copie de la DC originale pour ce produit à partir de notre serveur DC: http://www.doc.panasonic.de

Coordonnées dans l'UE : Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Ce produit est conçu pour l'utilisation dans les pays suivants.

Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchéquie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni



Declaración de conformidad (DC)

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.

El cliente puede descargar una copia de la DC original de este producto desde nuestro servidor DC: http://www.doc.panasonic.de

Contacto en la U.E.: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

Este producto ha sido desarrollado para el uso en los siguientes países.

Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido



Dichiarazione di conformità (DoC)

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.

I clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC: http://www.doc.panasonic.de Contatto nella EU: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R.Germany

I prodotti sono stati prodotti per l'uso nei seguenti paesi.

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussembugo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria

България

Това устройство отговаря на съществените изисквания и останалите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EO.

Česky

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Dansk

Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Eesti

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Ελληνική

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Íslenska

Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.

Latviski

Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

Nederlands

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

Malti

Dan I-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u I-provedimenti I-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.

Magyar

Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

Norsk

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.

Polski

Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektyvą UE: 1999/5/EC.

Português

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

România

Acest echipament este conform cu cerințele de bază și celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Toto zariadenie je v zhode so základnými poiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.

Suomi

Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.

Svenska

Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Fonctions du projecteur

Fonction Réglages auto

Cette fonction permet la Recherche d'entrée, la Keystone automatique et le Réglage PC automatique en appuyant sur la touche <AUTO SETUP>.

Fonction Arrêt immédiat

▶ La fonction Arrêt immédiat vous permet de débrancher le cordon secteur de la prise murale ou de couper le courant même pendant la projection.

Fonction réseau local (LAN) câblé et sans fil

▶ Cette fonction vous permet de projeter l'image d'un ordinateur, vous pouvez également piloter et gérer le projecteur via le réseau.

Fonctions utiles pour les présentations

- La fonction de zoom numérique vous permet de focaliser votre attention sur des informations cruciales pendant une présentation.
- ► La fonction Micro et la sortie audio 10W vous permettent de faire une présentation sans équipement audio externe.

Étapes rapides

Pour plus de détails, consultez les pages correspondantes.

1. Configuration de votre projecteur. (→ page 25)



2. Connexion à d'autres dispositifs. (→ page 29)



3. Branchement du cordon d'alimentation.(⇒ page 30)



4. Mise sous tension.(⇒ page 32)



 Sélection du signal d'entrée.
 (⇒ page 35)



6. Réglage de l'image. (⇒ page 35)

50	100	100	

Assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité ». (pages 2 à 8
--	-------------

Informations importantes
Avis important concernant la sécurité! 2
Déclaration de conformité
Sommaire 10
Précautions d'utilisation 12 Précautions lors du transport 12 Précautions lors de l'installation 12 Élimination 13 Précautions lors de l'utilisation 14 Remarques sur l'utilisation de la connexion sans fil 15 Sécurité 16 Accessoires 17 Accessoires en option 18
Préparation
Présentation de votre projecteur 19
Télécommande19
Boîtier du projecteur
Panneau de commande
Utilisation de la télécommande 24
Installation et retrait des piles
Mise en route
Mise en route Installation25
Installation
Installation 25 Méthode de projection 25 Pièces de suspension au plafond (en option) 25 Taille de l'écran et distance de projection 26 Réglage des pieds réglables avant 28 Ajustement de la position en utilisant la fonction de décalage d'objectif 28 Connexions 29 Avant la connexion avec le projecteur 29 Exemple de branchement 29 Fonctionnement de base Mise sous/hors tension 30 Branchement du cordon d'alimentation 30 Voyant ON(G)/STANDBY(R) 31
Installation
Installation 25 Méthode de projection 25 Pièces de suspension au plafond (en option) 25 Taille de l'écran et distance de projection 26 Réglage des pieds réglables avant 28 Ajustement de la position en utilisant la fonction de décalage d'objectif 28 Connexions 29 Avant la connexion avec le projecteur 29 Exemple de branchement 29 Fonctionnement de base Mise sous/hors tension 30 Branchement du cordon d'alimentation 30 Voyant ON(G)/STANDBY(R) 31
Installation

Utilisation de la touche IMAGE	36
Utilisation de la touche MENU	36
Utilisation de la touche INFO	36
Commande du volume du haut-parleur	36
Utilisation de la fonction de souris sans fil	37
Utilisation de la touche PAGE UP/DOWN	37
Utilisation de la touche POINTER	37
Utilisation de la touche KEYSTONE	37
Commutation du signal d'entrée	
Utilisation de la touche MUTE	
Utilisation de la touche D.ZOOM +/	
Utilisation de la touche FREEZE	
Fonction AV MUTE	
Utilisation de la touche SCREEN	
Utilisation de la touche P-TIMER	
Utilisation de la touche LAMP	39
Réglages	
Navigation dans le menu	40
Navigation dans le menu	
Menu principal	41
Sous-menu	41
Menu Entrée	43
Ordinateur 1 : RGB/Component/RGB (Scart)	43
Ordinateur 2 : RGB	
HDMI	43
Vidéo	43
S-vidéo	43
Réseau	44
Réglage PC auto	45
Réglage PC auto	45
Réglage manuel de l'ordinateur	46
Synchro fine	
Total de points	
Horizontal	
Vertical	46
Mode actuel	47
Clamp	47
Surface affich. horiz	47
Surface affich. vert	
Reset	
Effaçer	
Mémoriser	
Sélection image	
Dynamique	48
Standard	
Naturel	
Cinéma	
Tableau d'école (Vert)	
Support de couleur	
Image 1-4	
Ajust. image	
Contraste	49

Opérations de base à l'aide de la

Teinte	49	Compteur du filtre	62
Effet Iris	49	Émulation	
Température de couleur	50	Historique des avertissements	63
Rouge	50	Réglages d'usine	
Vert	50	Information	
Bleu	50	Affichage des informations relatives à la source	
Daylight View	50	d'entrée	
Netteté	51	Réseau	65
Gamma	51	Vérification des informations du réseau	
Réducteur de bruit	51	LAN càblé	
Progressif	51	LAN sans fil	
Reset	51	Setup détail. sans fil	
Mémoriser	51	Nom du projecteur	
Écran	52	Mot de passe	
Normal		Contrôle réseau	
Pleine largeur		Arrêter mode direct	
Large (16:9)		Multi-live	
Zoom		État du réseau	
Vrai		AMX D.D.	
Déformation naturelle (PT-VW435NE seulement)		RoomView	
Personnalisé		Memory Viewer	
Ajustement personnalisé		Réglages de réseau d'usine	
Zoom digital +		Connexions réseau	
Zoom digital		Connexion par réseau câblé	
Trapèze		Connexion avec un réseau local sans fil	
Plafond		Accès depuis le navigateur Web	
Arrière		Fonction Memory Viewer	
Aspect écran (PT-VW435NE seulement)		1 Official Memory Viewer	
Reset			
Son		Entretien	
9011	00		
Volume	55		
Volume		Vogants LAMP et WARNING	92
Supp. son	55	Vogants LAMP et WARNINGRésolution des problèmes indiqués	
Supp. son Micro	55 55	Résolution des problèmes indiqués	92
Supp. son Micro Réglage Micro	55 55 55	Résolution des problèmes indiqués Remplacement	92 93
Supp. son	55 55 55 55	Résolution des problèmes indiqués Remplacement	92 93
Supp. son	55 55 55 55	Résolution des problèmes indiqués Remplacement	
Supp. son	55 55 55 55 56	Résolution des problèmes indiqués	92939393
Supp. son	55 55 55 56 56	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille	9293939393
Supp. son	55 55 55 56 56 56	Résolution des problèmes indiqués	9293939393
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille	9293939393
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56 57	Résolution des problèmes indiqués	9293939393
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56 57 57	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille	9293939393
Supp. son	55 55 56 56 56 56 56 57 57	Résolution des problèmes indiqués	9293939393
Supp. son Micro. Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe	929393939798
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques	929393939798
Supp. son	55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink	929393939798
Supp. son	55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local	929393939798100100101103
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série	929393939798100101103106
Supp. son Micro Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat Mode veille	55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles	929393939798100101103106108
Supp. son Micro. Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu. Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat Mode veille Minuteur présentation	555555565656575757585858585858	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications	929393939798100100101103106108
Supp. son	55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 60	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions	929393939798100100101103106108
Supp. son	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions Protections de la suspension au	9293939798100103106108114
Supp. son Micro Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat Mode veille Minuteur présentation Closed caption Puissance de la lampe Télécommande	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions Protections de la suspension au plafond.	929393939798100101103106114114
Supp. son Micro Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat. Mode veille Minuteur présentation Closed caption. Puissance de la lampe Télécommande Sécurité	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions Protections de la suspension au	929393939798100101103106114114
Supp. son Micro Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat Mode veille Minuteur présentation Closed caption Puissance de la lampe Télécommande Sécurité Puissance ventilation	55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions Protections de la suspension au plafond.	9293939798100103106108114115
Supp. son Micro Réglage Micro Veille/Micro actif Réglages Langue Position du menu Réglages auto Fond Affichage Logo HDMI Terminal USB Pointeur Connectique Extinction automatique Démarrage immédiat Mode veille Minuteur présentation Closed caption Puissance de la lampe Télécommande Sécurité	55 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 61	Résolution des problèmes indiqués Remplacement Avant le remplacement de pièces Entretien Remplacement de pièces Fixation du capuchon de lentille Dépannage Annexe Informations techniques Protocole PJLink Commandes via le réseau local Prise série Autres prises Liste des signaux compatibles Spécifications Dimensions Protections de la suspension au plafond. Glossaire	9293939798100103106108114115

Précautions lors du transport

- Lors du transport du projecteur, le tenir fermement par le dessous et éviter de le soumettre à des vibrations ou des impacts trop forts. Cela peut endommager les éléments internes de l'appareil et causer des dysfonctionnements.
- Ne pas transporter le projecteur avec les pieds réglables sortis. Cela peut endommager les pieds réglables.

Précautions lors de l'installation

- Ne pas utiliser le projecteur en extérieur.
- Le projecteur est prévue exclusivement pour une utilisation en intérieur.
- Ne pas installer le projecteur dans les lieux suivants.
- Lieux sujets aux vibrations et aux impacts comme une voiture ou tout autre véhicule : Cela peut endommager les éléments internes de l'appareil et causer des dysfonctionnements.
- À proximité de la sortie d'air d'un climatiseur ou d'éclairages (lampes de studio, etc.) où les changements de température peuvent être brusques (Environnement de fonctionnement → page 113) : Cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe ou causer une déformation du boîtier externe ainsi que des dysfonctionnements.
- À proximité de lignes électriques à haute tension ou de moteurs : Cela peut interférer avec l'utilisation du projecteur.
- Veiller à faire appel à un technicien spécialisé ou à votre fournisseur pour l'installation du projecteur au plafond.

Cette opération nécessite un support au plafond en option.

Modèle N°: ET-PKV100H (pour plafonds hauts), ET-PKV100S (pour plafonds bas), ET-PKV200B (Base de montage du projecteur).

Si vous utilisez le projecteur à une altitude dépassant 1 200 m, veillez à régler [Contrôle du ventilateur] sur [Off].

Ne pas respecter cette consigne peut raccourcir la durée de vie des éléments internes et causer des dysfonctionnements.

Si vous utilisez le projecteur à une altitude dépassant 1 200 m mais inférieure à 2 000 m, veillez à régler [Contrôle du ventilateur] sur [On 1].

Ne pas respecter cette consigne peut raccourcir la durée de vie des éléments internes et causer des dysfonctionnements.

Si vous utilisez le projecteur à une altitude dépassant 2 000 m mais inférieure à 2 700 m, veillez à régler [Contrôle du ventilateur] sur [On 2].


Ne pas respecter cette consigne peut raccourcir la durée de vie des éléments internes et causer des dysfonctionnements.


Ne pas installer le projecteur à une altitude supérieure à 2 700 m au-dessus du niveau de la mer.

Ne pas respecter cette consigne peut raccourcir la durée de vie des éléments internes et causer des dysfonctionnements.

■ Ne pas incliner le projecteur et ne pas le placer sur l'un de ses côtés.


Ne pas incliner le corps du projecteur de plus d'environ ± 30 degrés par rapport à la verticale ou de ± 15 degrés par rapport à l'horizontale. Une inclinaison excessive peut réduire la durée de vie des composants.






Précautions lors de l'installation des projecteurs

- N'empilez pas les projecteurs.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation (entrée et sortie) du projecteur.
- Évitez que l'air chaud et froid des systèmes de climatisation ne souffle directement sur les orifices de ventilation (entrée et sortie) du projecteur.





 Ne placez pas le projecteur dans un espace confiné.
 Si vous devez placer le projecteur dans un espace restreint, prévoyez une climatisation et une ventilation supplémentaires. Si la ventilation est insuffisante, la chaleur persistante peut déclencher le circuit de protection du projecteur.

Élimination

Lors de la mise au rebut du produit, demandez aux autorités compétentes la bonne méthode de mise au rebut à employer.

La lampe contient du mercure. Lors de la mise au rebut de la lampe usagée, demandez aux autorités compétentes sur la bonne méthode à employer pour la mise au rebut de l'unité.

Mettez au rebut les piles usagées selon les directives ou règlementations locales.

Précautions lors de l'utilisation

Comment obtenir la meilleure qualité d'image

- Fermez les rideaux ou les volets de toutes les fenêtres et éteignez les lampes fluorescentes voisines de l'écran afin que la lumière extérieure ou la lumière des lampes intérieures ne l'éclaire pas.
- En fonction du lieu d'utilisation du projecteur, l'air chauffé d'un orifice de sortie ou d'air chaud ou froid d'un climatiseur peut créer un effet d'oscillation sur l'écran.
 - Évitez l'utilisation dans des lieux où la sortie ou les flux d'air du projecteur, d'autres appareils et de climatiseurs passent entre le projecteur et l'écran.
- L'objectif du projecteur est affecté par la chaleur de la source lumineuse. C'est pourquoi la mise au point reste instable juste après la mise sous tension. La mise au point est stable après avoir projeté une image pendant au moins 30 minutes.

Ne pas toucher la surface de l'objectif du projecteur à main nue

Si la surface de l'objectif présente des traces de doigt ou autres, celles-ci sont agrandies et projetées à l'écran.

Moniteur LCD

L'unité d'affichage de ce projecteur se compose de trois moniteurs LCD. Bien qu'un moniteur LCD soit un produit technologique de haute précision, certains pixels peuvent manquer ou être toujours allumés sur l'image projetée. Veuillez noter que ceci n'est pas un dysfonctionnement.

L'affichage prolongé d'une image fixe peut créer une image rémanente sur les moniteurs LCD. Si cela se produit, affichez un écran blanc dans la mire de test pendant au moins une heure.

Composants optiques

Utiliser le projecteur dans un environnement à haute température, très exposé à la poussière ou à la fumée de cigarette raccourcira la durée de vie des composants optiques, comme le moniteur LCD et la plaque polarisante, et peut imposer leur remplacement après moins d'un an d'utilisation. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

Lampe

La source lumineuse du projecteur est une lampe au mercure sous haute pression.

Les caractéristiques d'une lampe au mercure sous haute pression sont les suivantes.

- La luminosité de la lampe diminue au fil du temps.
- La lampe peut exploser bruyamment et les chocs ou les éclats peuvent réduire sa durée de vie.
- La durée de vie de la lampe varie considérablement selon les spécificités individuelles et les conditions d'utilisation. En particulier, une utilisation continue pendant plus de 12 heures d'affilée ainsi que des mises sous/hors tension répétitives dégradent considérablement la lampe et affectent sa durée de vie.
- Dans de rares situations, la lampe peut exploser rapidement après la projection.
- Le risque d'explosion augmente si la lampe est utilisée au-delà de son cycle de remplacement. Assurez-vous de remplacer la lampe systématiquement. (« Quand remplacer la lampe » (→ page 95))
- Si la lampe explose, le gaz contenu dans la lampe se libère sous forme de fumée.
- Il est recommandé de stocker des lampes de remplacement en cas de nécessité.
- Il est recommandé de faire appel à un technicien autorisé ou à votre revendeur pour remplacer la lampe.

<Informations de logiciel concernant ce produit>

© Panasonic Corporation 2012

Ce produit contient le logiciel suivant :

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation
- (2) le logiciel sous licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

(3) le logiciel sous licence GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE.

Pour le logiciel indiqué en (2) et (3), la licence est disponible en conformité avec GENERAL PUBLIC LICENSE et GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE respectivement. Pour les termes et conditions, veuillez vous référer à la licence du logiciel du CD-ROM fourni.

Pour toute question à propos de ce logiciel, envoyez un courriel à (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com).

En accord avec la directive 2004/108/EC, article 9(2)

Centre d'essais Panasonic

Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Allemagne

Remarques sur l'utilisation de la connexion sans fil

La fonction de connexion sans fil du projecteur utilise des ondes radioélectriques dans la bande 2,4 GHz. Une licence en radiodiffusion n'est pas requise. Veillez cependant à lire et à comprendre parfaitement les éléments suivants avant de l'utiliser.

■ N'utilisez pas ce projecteur à proximité d'autres appareils sans fil.

Les appareils suivants peuvent utiliser des ondes radioélectriques sur la même bande que le projecteur. Si le projecteur est utilisé près de tels appareils, le brouillage des ondes radioélectriques peut rendre la communication impossible ou la ralentir.

- · Fours à micro-ondes, etc.
- Équipement industriel, chimique ou médical, etc.
- Stations radio en usine permettant d'identifier les objets en mouvement, tels que ceux utilisés dans les chaînes de fabrication, etc.
- Les stations radio de faible puissance

■ Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser un téléphone cellulaire, un téléviseur ou une radio près du projecteur.

Les téléphones cellulaires, téléviseurs, radios et appareils similaires utilisent des bandes radioélectriques différentes de celles du projecteur. Ils sont donc sans effet sur la communication sans fil ou sur l'émission et la réception entre les appareils. Les ondes radioélectriques émises par le projecteur peuvent toutefois produire du bruit audio ou vidéo.

■ Les ondes radioélectriques de la communication sans fil ne peuvent pénétrer l'acier, le métal. le béton, etc.

La communication est possible à travers des murs et un sol en bois ou en verre (sauf si le verre contient un grillage métallique), mais pas à travers des murs ou un sol en acier, en métal, en béton, etc.

■ Évitez d'utiliser le projecteur dans des emplacements soumis à l'électricité statique.

Si le projecteur est utilisé dans un emplacement soumis à l'électricité statique, par exemple un tapis, la connexion de réseau local sans fil* ou de réseau local câblé est peut-être interrompue. * « Glossaire » (

pages 115-116)

Si cela se produit, éliminez la source de l'électricité statique ou de parasites électromagnétiques et reconnectez-vous au réseau local sans fil ou au réseau local câblé.

Dans de rares cas, l'électricité statique ou des parasites électromagnétiques peuvent rendre impossible l'établissement d'une connexion au réseau local.

Dans ce cas, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande ou sur le projecteur pour mettre temporairement le projecteur hors tension.

Lorsque le ventilateur de refroidissement s'arrête (ensuite le témoin <ON(G)/STANDBY(R)> du projecteur change du clignotement orange à l'allumage en rouge), mettez le projecteur sous tension et reconnectez-vous au réseau local.

■ Utilisation du projecteur à l'extérieur du pays.

Il est interdit d'apporter le projecteur à l'extérieur du pays ou de la région où vous l'avez acheté. Veuillez l'utiliser uniquement dans le pays ou la région en question. Notez également que des restrictions s'appliquent aux canaux et fréquences d'utilisation du réseau local sans fil dans certains pays ou régions.

■ Canaux du réseau local (LAN) sans fil disponibles

Les canaux (plages de fréquences) utilisables varient en fonction du pays ou de la région. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Pays ou région	Standard	Canaux utilisés	Bande de fréquences (Fréquence centrale)
Angleterre, Allemagne, France, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Portugal, Grèce, Thaïlande, Corée du Sud	ETSI 300.328	1 - 13	2,412 MHz - 2,472 MHz
Singapour	IDA	0	2,112111112 2,172111112
Australie, Nouvelle Zélande	C-Tick		
Malaisie	SIRIM		
États-Unis	FCC part 15	4 44	2 442 MH = 2 462 MH=
Taiwan	DGT	1 - 11	2,412 MHz - 2,462 MHz

Sécurité

Respectez les mesures de sécurité lors de l'utilisation du projecteur pour prévenir les éventuels incidents suivants.

- Fuite d'informations personnelles via ce produit.
- Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers malveillant.
- Prise de contrôle ou arrêt de ce produit par un tiers malveillant.

Instructions de sécurité (➡ page 61, 85)

- Attribuez un mot de passe aussi difficile à deviner que possible.
- Modifiez fréquemment votre mot de passe.
- Panasonic ou ses entreprises affiliées ne vous demanderont jamais votre mot de passe. Ne révélez jamais votre mot de passe si vous recevez une telle demande.
- Le réseau de connexion doit être sécurisé par un pare-feu et autres.
- Définissez un mot de passe pour le contrôle web et limitez l'accès des utilisateurs.

À propos des réseaux locaux sans fil

L'avantage d'un réseau local sans fil est que des informations peuvent être échangées entre un ordinateur ou un autre appareil similaire et un point d'accès, à l'aide d'ondes radio tant que vous vous trouvez à portée de transmission radio.Par contre, comme les ondes radio peuvent traverser les obstacles (tels que les murs) et sont disponibles en tout point d'une plage donnée, des problèmes comme ceux indiqués ci-dessous peuvent survenir si les réglages de sécurité ne sont pas effectués.

- Un tiers mal intentionné peut intercepter et surveiller sciemment les données transmises, y compris le contenu du courrier électronique et les informations personnelles telles qu'ID, mot de passe et/ou numéros de carte de crédit.
- Un tiers mal intentionné peut accéder à votre réseau personnel ou à celui de votre entreprise et commettre les actions suivantes.

Accéder à des informations personnelles et/ou confidentielles (fuite d'informations)

Diffuser de fausses informations en se faisant passer pour une autre personne (mystification)

Remplacer des données interceptées et émettre des données erronées (altération)

Diffuser un logiciel nocif tel qu'un virus informatique, et détruire des données et/ou le système (panne système)

Comme la plupart des adaptateurs de réseau local ou des points d'accès sans fil sont équipés de fonctions de sécurité pour faire face à ces problèmes, vous pouvez réduire les risques qu'ils surviennent lors de l'utilisation de ce produit en effectuant les réglages de sécurité appropriés pour le dispositif pour le réseau local sans fil.

Il se peut que les réglages de sécurité ne soient pas immédiatement effectués sur certains dispositifs pour réseau local sans fil au moment de l'achat. Pour réduire les risques de problèmes de sécurité, avant d'utiliser tout dispositif pour réseau local sans fil, vous devez vous assurer d'avoir effectué tous les réglages de sécurité en suivant les instructions du mode d'emploi qui accompagne le dispositif.

Suivant les spécifications du réseau local sans fil, il se peut qu'un tiers mal intentionné arrive à contourner les réglages de sécurité par des moyens spéciaux.

Pour obtenir de l'aide concernant l'exécution des réglages de sécurité et autres questions similaires, veuillez contacter Panasonic.

Si vous ne pouvez pas effectuer vous-même les réglages de sécurité pour votre réseau local sans fil, veuillez contacter votre centre d'assistance Panasonic.

Panasonic demande au client de bien comprendre les risques que comporte l'utilisation de ce produit sans effectuer les réglages de sécurité nécessaires, et lui recommande de les effectuer tout en lui rappelant que l'exécution de ces réglages est confiée à son propre jugement et qu'il en est responsable.

Accessoires

Vérifiez que tous les accessoires ci-dessous sont inclus avec votre projecteur. Les nombres entre parenthèses () indiquent le nombre d'accessoires.

Télécommande (x1) (6451056016)	Cordon d'alimentation (x1) (6103580203)	CD-ROM (x1) (6103589404)	Piles (type AAA/R03 ou AAA/LR03) (x2)
Transition of the control of the con			(pour la télécommande)
Câble de signal RGB (x1) (6103580425)	Support de cordon secteur (x1) (6451052124)	Bouchon d'objectif (x1) (6103594279)	Cordelette (x1) (6103430249)
		(Joint au projecteur au moment de l'achat.)	



Attention

- Après avoir déballé le projecteur, jetez le capuchon du cordon d'alimentation et le matériau d'emballage de manière appropriée.
- En cas de perte d'accessoires, consultez votre revendeur.
- Les références des accessoires et des composants vendus séparément sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Entreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.

■ Contenu du CD-ROM fourni

Le CD-ROM fourni contient les éléments suivants.


Instructions/Liste (PDF)	Logiciel
 Manuel d'utilisation - Manuel des fonctions Manuel d'utilisation Multi Projector Monitoring & Control Software 2.7 Manuel d'utilisation Logo Transfer Software 2.0 Manuel d'utilisation Wireless Manager ME 6.0 Liste des modèles deprojecteurs compatibles Voici une liste des projecteurs compatibles avec le logiciel (référez-vous à la colonne de droite), et leurs restrictions. Licence du logiciel (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE et GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) 	 Multi Projector Monitoring & Control Software 2.7 (Windows) Ce logiciel permet de surveiller et de commander plusieurs projecteurs connectés au réseau local. Logo Transfer Software 2.0 (Windows) Grâce à ce logiciel il est possible de transférer les images originales que vous avez créées, comme des logos d'entreprise, pour les afficher lorsque la projection commence sur le projecteur. Wireless Manager ME 6.0 (Windows/Mac) Grâce à ce logiciel il est possible d'envoyer ce qui s'affiche sur l'écran d'un ordinateur via un LAN sans fil/câblé.

Accessoires en option

Options	N° de modèle
Suspension de plafond	ET-PKV100H (pour plafonds hauts), ET-PKV100S (pour plafonds bas)
Base de montage du projecteur	ET-PKV200B
Lampe de rechange	ET-LAV200
Remplacement du filtre	ET-RFV200
Easy Wireless Stick*1	ET-UW100

^{*1} Ce produit peut être acheté aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans la Communauté européenne.

Télécommande



* La partie centrale est la Touche <ENTER>. La partie externe est la Touche <MOUSE CONTROL>.

(1) Touche <STANDBY>

Eteint le projecteur (→ page 34).

(2) Témoin d'émission du signal

S'allume en rouge lorsqu'un signal est envoyé de la télécommande vers le projecteur.

- (3) Émetteur du signal de la télécommande
- (4) Touche < POWER ON>

Allume le projecteur (⇒ page 32).

(5) Touche <AUTO SETUP/CANCEL>

Paramétrer les réglages automatiques dans le menu des réglages (→ page 56). Annulation de la fonction de Memory Viewer (→ page 89).

(6) Touche <MENU>

Elle ouvre ou ferme le menu à l'écran (▶ page 40).

(7) Touches ▲ ▼ ◀► (VOL -/+), touche <ENTER>

- Navigation dans l'écran MENU (→ page 40).
- Règlent le niveau du volume ou coupent le son.

(8) Touche <L-CLICK>

Agit en tant que bouton gauche de la souris pour le fonctionnement de la souris sans fil (page 37).

(9) Touches numérotées.

Agissent en tant que touches numérotées. Utilisez ces touches pour définir les codes de la télécommande (*) page 24) ou pour saisir les numéros de code PIN (*) page 33).

(10) Touche <R-CLICK>

Agit en tant que bouton droit de la souris pour le fonctionnement de la souris sans fil (page 37).

(11) Touche<MOUSE CONTROL>

Déplace le pointeur d'un projecteur ou celui d'une souris sans fil (→ page 37).

(12) Touche <INFO>


Appel de la fonction d'information (→ page 36).

(13) Touche <IMAGE>

Sélection du mode d'image (⇒ page 36).

Remarque

- Vous pouvez utiliser la télécommande en tant que souris sans fil pour votre ordinateur.
- Avant d'utiliser la souris sans fil, reliez votre ordinateur au projecteur à l'aide du câble USB (pp page 37).
- Lorsqu'un câble USB est connecté à l'ordinateur et au projecteur, allumez d'abord le projecteur, puis l'ordinateur.
- (8), (10), (11), (15) sont disponibles lorsqu'un câble USB relie l'ordinateur et le projecteur.



(14) Touche <POINTER>

Agit comme interrupteur Marche-Arrêt pour le pointeur. (→ page 37)

(15) Touches <PAGE UP/DOWN>

Fait défiler les pages vers l'arrière et vers l'avant à l'écran pendant une présentation. Connectez le projecteur et votre ordinateur au moyen d'un câble USB pour utiliser ces touches. (▶ page 37)

(16) Touche <MUTE>

Coupe le son. (⇒ page 38)

(17) Touches <D. ZOOM +/->

Zoom avant et arrière sur les images. (⇒ page 38)

(18) Touche <FREEZE>

Suspend temporairement l'image projetée et le son. (→ page 38)

(19) Touche<AV MUTE>

Éteint momentanément l'image sur l'écran. (→ page 39)

(20) Touche <SCREEN>

Sélectionne un mode d'écran. (⇒ page 52)

(21) Touche <P-TIMER>

Actionne la fonction Minuteur présentation. (→ page 39)

(22) Touche <LAMP>

Sélectionne un mode de lampe. (→ page 39)

(23) Interrupteur ON/OFF

Lors de l'utilisation de la télécommande, réglez cet interrupteur sur « ON ». Basculez-le sur « OFF » pour économiser l'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.

(24) Touches de sélection des entrées : <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI>, <NETWORK>.

Ces touches permettent de sélectionner le signal d'entrée. (→ page 38)

(25) Touche <KEYSTONE>

Elle corrige la déformation en trapèze. (→ page 37)


Attention

- Ne pas faire tomber la télécommande.
- Éviter le contact avec des liquides.
- Ne jamais tenter de modifier ou de démonter la télécommande.

Remarque

- Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance d'environ 7 m si vous la pointez directement sur le récepteur du signal de télécommande. La télécommande peut fonctionner jusqu'à des angles de ± 30° verticalement et ± 30° horizontalement, cependant la plage de commande effective peut être réduite.
- La présence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur du signal de télécommande risque d'entraver le bon fonctionnement de la télécommande.
- Vous pouvez commander le projecteur en reflétant le signal de la télécommande sur l'écran. La portée d'utilisation peut varier à cause de la perte de lumière due aux propriétés de l'écran.
- Lorsque le récepteur du signal de télécommande est éclairé par une lumière fluorescente ou une autre source de lumière forte, le projecteur peut devenir inactif. Placez le projecteur aussi loin de la source de lumière que possible.

Boîtier du projecteur



- (1) Récepteur de télécommande
- **(2)** Manette de mise au point (→ page 35) Réglage de la mise au point.
- (3) Objectif de projection
- (4) Levier de zoom (→ page 35) Réglage du zoom.
- (5) Bague de lens shift vertical (→ page 28) Permet d'ajuster la position de l'image projetée.
- (6) Panneau de commande et Vogants (⇒ page 22)
- (7) Couvercle de la lampe (→ page 96)

La lampe se trouve à l'intérieur.

- (8) Orifice de sortie d'air
 - L'air chaud est expulsé par cette ouverture.
 Ne placez pas d'objets sensibles à la chaleur à proximité de ce côté.
- (9) Haut-parleur
- (10) AC IN
- **(11) Prises** (**⇒** page 23)
- (12) Orifice d'entrée d'air/Couvercle du filtre à air (→ page 93)
- (13) Pieds réglables


Réglage de l'angle de projection.

ATTENTION:

- Ne placez pas les mains ou d'autres objets près de l'orifice de sortie d'air.
- Gardez les mains et le visage à distance.
- N'insérez pas votre doigt.
- Maintenez à distance les objets sensibles à la chaleur.

L'air chaud qui sort de l'orifice de sortie d'air peut brûler ou endommager les parties externes.


Panneau de commande



- (1) Touche < U/|>
 Allume ou éteint le projecteur.
- (2) Voyant <ON(G)/STANDBY(R)> Indication de l'état de l'alimentation électrique.
- (3) Voyant <LAMP>
 S'allume en jaune quand la durée de vie de la lampe est atteinte.
- (4) Voyant <WARNING>
 Signale un état anormal du projecteur.
- (5) Capteur de lumière du jour Détecte la lumière de la pièce, sélectionne la qualité d'image appropriée.

- (6) Touche <MENU>
 Affiche l'écran MENU. (▶ page 40)
- (7) Touche <ENTER>
 Exécute l'élément sélectionné.
- (8) Touches ▲ ▼ ◀ ► (VOL -/+) Navigation dans l'écran MENU. Règlent le niveau du volume ou coupent le son.
- (9) Touche <INPUT> Sélection du signal d'entrée. (→ page 38)
- (10) Touche <AUTO SETUP> Paramétrer les réglages automatiques dans le menu des réglages.

Prises arrière



(1) COMPUTER 1 IN/COMPONENT IN

Branchement des signaux d'entrée COMPUTER 1 IN/COMPONENT IN.

(2) COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT

Branchement aux signaux d'entrée COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT ou sortie des signaux RGB analogiques entrés dans le projecteur.

(3) HDMI

Branchement des signaux d'entrée HDMI.

(4) PORT USB (Série B)

- Pour faire fonctionner l'ordinateur avec la télécommande et utiliser les touches <PAGE UP/DOWN> de la télécommande pendant une présentation, branchez le port USB de l'ordinateur à la prise USBà l'aide d'un câble USB (non fourni).
- Le projecteur offre le « display USB » que l'image et le son sont transmis au projecteur en connectant l'ordinateur au projecteur avec un câble USB.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux « Manuel d'utilisation Wireless Manager ME 6.0 » sur le CD-ROM fourni.

(5) PORT USB (Série A)

Insérez la clé USB directement. (→ page 88)

(6) LAN

Branchement d'un câble de réseau local pour une connexion en réseau.

(7) Fente de sécurité

Attachez le verrou antivol, fabriqué par Kensington, pour protéger votre projecteur. Compatible avec le système de sécurité Kensington MicroSaver.

8) SERIAL IN

Branchement à un ordinateur via un câble RS-232C.

(9) VIDEO IN

Branchement de signaux d'entrée VIDEO.

(10) AUDIO IN

Branchement de signaux d'entrée audio. AUDIO IN comporte des prises gauche et droite (L et R).

(11) COMPUTER AUDIO IN 1

Branchement de signaux d'entrée audio.

(12) COMPUTER AUDIO IN 2 (MIC IN)

Branchement de signaux d'entrée audio. Ou branchez un micro à cette prise.

(13) VARIABLE AUDIO OUT

Émet les signaux audio reçus par le projecteur.

(14) S-VIDEO IN

Branchement des signaux d'entrée S-VIDEO.

Attention

 Lorsqu'un câble réseau local est connecté directement au projecteur, la connexion réseau doit être réalisée en intérieur.

Utilisation de la télécommande

Installation et retrait des piles

1) Ouvrir le couvercle



2) Installer les piles et refermer le couvercle

(Insérer d'abord le côté -.)



Retirer les piles dans l'ordre inverse de l'installation.

Configuration des numéros ID de télécommande

Lors de l'utilisation d'un système comportant plusieurs projecteurs, vous pouvez commander les projecteurs simultanément ou individuellement au moyen d'une seule télécommande si un ID unique est attribué à chaque projecteur.

Après avoir configuré le numéro ID du projecteur, configurer le même ID pour la télécommande. Il y a 7 codes ID différents (Tous, Code 1 à Code 6), l'identificateur d'origine est [Tous].

Configuration du numéro ID


- 1) Tout en maintenant la touche <MENU> enfoncée, appuyez sur les touches numériques, le nombre de pression sur les touches numériques correspond au numéro du code d'identification souhaité.
- 2) Le nombre de pressions sur les touches numériques sont comme suit : Code 1 = <1 MUTE>, Code 2 = <2 D. ZOOM +>, Code 3 = <3 VIDEO>, Code 4 = <4 FREEZE>, Code 5 = <5 D. ZOOM ->, Code 6 = <6 S-VIDEO>.

Réinitialisation du numéro ID

1) Le code d'identification est réinitialisé à [Tous] (par défaut) en enfonçant les touches <MENU> et <0 LAMP> simultanément pendant au moins 5 secondes.

Remarque

 Pour plus d'informations, reportez-vous à [Télécommande] dans le menu [Réglages]. (→ page 60)




Installation

Méthode de projection

Vous pouvez utiliser le projecteur en suivant l'une des 4 méthodes de projection suivantes. Sélection de la méthode souhaitée dans le projecteur.


Pose sur un bureau/au sol et projection avant



Réglage du menu*1

Plafond	Off
Arrière	Off

Suspension au plafond et projection avant




Réglage du menu*1

Plafond	On
Arrière	Off

Suspension au plafond et projection arrière

(Un écran transparent est nécessaire)




Réglage du menu*1

Plafond	On
Arrière	On

Pose sur un bureau/au sol et projection arrière

(Un écran transparent est nécessaire)



Réglage du menu*1

Plafond	Off
Arrière	On

^{*1 :} Pour plus de détails sur le réglage du menu, reportez-vous au menu [Écran] → [Plafond] et [Arrière]. (▶ page 54)

Pièces de suspension au plafond (en option)

Vous pouvez installer le projecteur au plafond à l'aide de la suspension en option (ET-PKV100H : pour un plafond haut, ET-PKV100S : pour un plafond bas), et le base de montage du projecteur ET-PKV200B en option.

- Utilisez uniquement les suspensions spécifiées pour ce projecteur.
- Référez-vous au manuel d'installation de la suspension lorsque vous installez le support et le projecteur.


Attention


• Pour garantir la performance et la sécurité du projecteur, l'installation de la suspension doit être effectuée par votre revendeur ou un technicien qualifié.

Installation


Taille de l'écran et distance de projection

Placez le projecteur en vous référant au schéma à droite et aux données de distance de projection. Vous pouvez ajuster la taille de l'affichage.





L (LW/LT)*1	Distance de projection (m)
SH	Hauteur de la zone de projection (m)
SW	Largeur de la zone de projection (m)
Н	Distance depuis le centre de la lentille jusqu'à l'extrémité inférieure de l'image (m)
SD	Longueur de la diagonale de la zone de projection (m)



*1: LW: Distance minimale LT: Distance maximale

Attention

Avant l'installation, veuillez lire la section « Précautions d'utilisation » (➡ pages 12 à 18).

■ Distance de projection pour le PT-VW435NE

Toutes les mesures ci-dessous sont approximatives et peuvent varier légèrement par rapport aux mesures réelles. (Unité : m)

Taille de la projection	Pour le tormat 4:3		Pour le format 16:9		Pour le format 16:10				
Diagonale de l'écran (SD)	Distance minimale (LW)	Distance maximale (LT)	Position en hauteur (H)	Distance minimale (LW)	Distance maximale (LT)	Position en hauteur (H)	Distance minimale (LW)	Distance maximale (LT)	Position en hauteur (H)
30"	0,8	1,4	0,009~0,229	0,8	1,3	0,007~0,187	0,7	1,2	0,008~0,202
40"	1,1	1,8	0,012~0,305	1,0	1,7	0,010~0,249	1,0	1,6	0,011~0,269
50"	1,4	2,3	0,015~0,381	1,3	2,1	0,012~0,311	1,3	2,0	0,013~0,337
60"	1,7	2,8	0,018~0,457	1,6	2,5	0,015~0,374	1,5	2,5	0,016~0,404
70"	2,0	3,3	0,021~0,533	1,8	3,0	0,017~0,436	1,8	2,9	0,019~0,471
80"	2,3	3,7	0,024~0,610	2,1	3,4	0,020~0,498	2,0	3,3	0,022~0,538
90"	2,6	4,2	0,027~0,686	2,3	3,8	0,022~0,560	2,3	3,7	0,024~0,606
100"	2,9	4,7	0,030~0,762	2,6	4,2	0,025~0,623	2,5	4,1	0,027~0,673
120"	3,5	5,6	0,037~0,914	3,1	5,1	0,030~0,747	3,1	4,9	0,032~0,808
150"	4,3	7,0	0,046~1,143	3,9	6,4	0,037~0,934	3,8	6,2	0,040~1,010
200"	5,8	9,4	0,061~1,524	5,3	8,5	0,050~1,245	5,1	8,3	0,054~1,346
250"	7,3	11,7	0,076~1,905	6,6	10,6	0,062~1,557	6,4	10,3	0,067~1,683
300"	8,7	14,0	0,091~2,286	7,9	12,7	0,075~1,868	7,7	12,4	0,081~2,019

Toute autre distance de projection peut être obtenue en fonction des dimensions de l'écran (m) en utilisant la formule de calcul suivante.

La distance calculée peut ne pas être exacte.

Si les dimensions d'écran sont indiquées pour « SD »,

	Pour le format 4:3	Pour le format 16:9	Pour le format 16:10
Hauteur d'écran (SH)	= SD(m) × 0,6	= SD(m) × 0,490	= SD(m) × 0,530
Largeur d'écran (SW)	= SD(m) × 0,8	= SD(m) × 0,872	= SD(m) × 0,848
Distance minimale (LW)	= 0,11461 × SD(m) - 0,02936	= 0,10402 × SD(m) - 0,02936	= 0,10122 × SD(m) - 0,02936
Distance maximale (LT)	= 0,18465 × SD(m) - 0,03190	= 0,16764 × SD(m) - 0,03190	= 0,16311 × SD(m) - 0,03190

Distance de projection pour le PT-VX505NE

Toutes les mesures ci-dessous sont approximatives et peuvent varier légèrement par rapport aux mesures réelles. (Unité : m)

Taille de la projection	Pour le format 4:3			Pour le format 16:9		
Diagonale de l'écran (SD)	Distance minimale (LW)	Distance maximale (LT)	Position en hauteur (H)	Distance minimale (LW)	Distance maximale (LT)	Position en hauteur (H)
30"	0,7	1,1	0,046~0,229	0,8	1,3	0,037~0,187
40"	0,9	1,5	0,061~0,305	1,0	1,7	0,050~0,249
50"	1,2	1,9	0,076~0,381	1,3	2,1	0,062~0,311
60"	1,4	2,3	0,091~0,457	1,6	2,5	0,075~0,374
70"	1,7	2,7	0,107~0,533	1,8	3,0	0,087~0,436
80"	1,9	3,1	0,122~0,610	2,1	3,4	0,100~0,498
90"	2,2	3,5	0,137~0,686	2,4	3,8	0,112~0,560
100"	2,4	3,9	0,152~0,762	2,6	4,2	0,125~0,623
120"	2,9	4,7	0,183~0,914	3,1	5,1	0,149~0,747
150"	3,6	5,8	0,229~1,143	3,9	6,4	0,187~0,934
200"	4,8	7,8	0,305~1,524	5,3	8,5	0,249~1,245
250"	6,0	9,7	0,381~1,905	6,6	10,6	0,311~1,557
300"	7,3	11,7	0,457~2,286	7,9	12,7	0,374~1,868

Toute autre distance de projection peut être obtenue en fonction des dimensions de l'écran (m) en utilisant la formule de calcul suivante.

La distance calculée peut ne pas être exacte.

Si les dimensions d'écran sont indiquées pour « SD »,

	Pour le format 4:3	Pour le format 16:9
Hauteur d'écran (SH)	= SD(m) × 0,6	= SD(m) × 0,490
Largeur d'écran (SW)	= SD(m) × 0,8	= SD(m) × 0,872
Distance minimale (LW)	= 0,09547 × SD(m) - 0,02937	= 0,10402 × SD(m) - 0,02937
Distance maximale (LT)	= 0,15390 × SD(m) - 0,03189	= 0,16768 × SD(m) - 0,03189

Installation


Réglage des pieds réglables avant

Soulevez l'avant du projecteur, et tirez les verrous des pieds des deux côtés du projecteur.

Relâchez les loquets de sécurité pour bloquer les pieds réglables et tournez les pieds réglables pour ajuster la hauteur et l'inclinaison.

Vous pouvez tourner les pieds réglables avant pour les sortir. Vous pouvez les tourner dans le sens inverse pour les rétracter.

(Vous pouvez ajuster l'angle de projection verticalement.)



Attention

- De l'air chaud sort de l'orifice de sortie d'air lorsque la lampe est allumée. Ne touchez pas directement l'orifice de sortie d'air lorsque vous ajustez les pieds réglables avant.
- Si une distorsion en trapèze apparaît sur l'image projetée, utilisez la fonction « Correction du trapèze » du menu « Écran ». (**⇒** page 53)

Remarque

Vissez les pieds réglables. Vous entendrez un clic lorsque la limite est atteinte.

Ajustement de la position en utilisant la fonction de décalage d'objectif


Si le projecteur n'est pas positionné juste en face du centre de l'écran, vous pouvez ajuster la position de l'image projetée en bougeant le anneau de lentille verticale dans la plage de décalage de l'objectif.


1) Réglage de l'orientation de l'objectif pour PT-VX505NE

La position d'affichage peut être orientée vers le haut de jusqu'à 40% de la hauteur de l'affichage. (Si vous tournez la bague verticale Lens Shift vers la droite (gauche), l'affichage se déplace vers le haut (bas)).


2) Réglage de l'orientation de l'objectif pour PT-VW435NE

La position d'affichage peut être orientée vers le haut de jusqu'à 48% de la hauteur de l'affichage. (Si vous tournez la bague verticale Lens Shift vers la droite (gauche), l'affichage se déplace vers le haut (bas)).






Amplitude de réglage de l'orientation de l'objectif



de Lens-shift

Amplitude de réglage de l'orientation de l'objectif



Attention

Veuillez prendre en compte les remarques suivantes lors de l'utilisation du projecteur.


- Ne touchez pas l'objectif pendant qu'il bouge car cela pourrait entraîner des blessures aux doigts.
- N'autorisez jamais des enfants à toucher l'objectif.

Connexions

Avant la connexion avec le projecteur

- Lire attentivement le mode d'emploi de chaque périphérique avant d'entreprendre les connexions.
- Déconnecter l'interrupteur d'alimentation avant de connecter les câbles.
- Si aucun câble de connexion n'est fourni avec l'appareil, et qu'aucun câble en option ne permet sa connexion, vous devrez chercher vous-même un câble de connexion adapté à cet appareil.
- Les signaux vidéo trop instables peuvent faire vaciller ou onduler aléatoirement les images sur l'écran. Dans ce cas, un dispositif de correction de base temporelle (TBC) devra également être connecté.
- Le projecteur accepte les signaux suivants : VIDEO, S-VIDEO, RGB analogique (avec synchronisation TTL) et signal numérique.
- Certains modèles d'ordinateurs ne sont pas compatibles avec le projecteur.
- Si vous utilisez des câbles longs pour connecter chaque équipement au projecteur, il est possible que l'image ne soit pas affichée correctement à moins d'utiliser un compensateur.
- Pour en savoir plus sur les signaux vidéo reconnus par le projecteur, reportez-vous à la « Liste des signaux compatibles ». (→ pages 108-111)

Exemple de branchement



Attention

- N'utilisez que des platines vidéo disposant d'un dispositif de correction de base temporelle intégré (TBC), ou utilisez un TBC entre le projecteur et la platine vidéo.
- Si la connexion envoie des signaux de salve non standard, l'image peut être déformée. Dans ce cas, connectez une TBC entre le projecteur et la platine vidéo.

Remarque

- Lors de l'utilisation d'un câble HDMI, vérifiez qu'il est conforme à la norme HDMI. L'utilisation d'un câble non conforme à la norme HDMI peut entraîner des problèmes comme une image tronquée ou qui ne s'affiche pas.
 Lors de la connexion du signal 1 080p à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez que celui-ci est conforme au signal 1 080p.
- Ce projecteur ne reconnaît pas la liaison Viera (HDMI).
- Pour en savoir plus sur les signaux RGB pouvant être connectés à partir d'un PC, référez-vous à la « Liste des signaux compatibles ». (➡ pages 108-111)
- Pour plus de détails sur la communication sans fil ou câblée dans un réseau local entre le projecteur et un ordinateur, consultez « Réseau ». (➡ pages 65-91)

Mise sous/hors tension


Branchement du cordon d'alimentation


Veillez à insérer fermement le cordon d'alimentation dans son embase afin d'éviter qu'il ressorte.

■ Support de cordon secteur

Un support de cordon secteur est conçu pour empêcher le cordon secteur CA de se détacher du projecteur. Insérez correctement le cordon secteur dans son support comme illustré dans la Figure (1) :












Figure (1)

■ Fixation


Fixez le cordon secteur avec son attache au projecteur en suivant les étapes suivantes. Appuyez sur les côtés des attaches puis insérez le cordon secteur solidement dans le projecteur comme dans l'image(2). Il est correctement fixé lorsque vous entendez un son « CLICK ». La figure (3) représente un branchement correct.






Retrait

Retirez le cordon secteur de la prise de courant tout en appuyant sur les côtés des attaches.



Voyant ON(G)/STANDBY(R)


Le voyant d'alimentation vous informe de l'état de l'alimentation. Vérifiez l'état du voyant <ON(G)/STANDBY(R)> avant d'utiliser le projecteur.



État du voyant		État
Éteint		Le cordon secteur est débranché.
DOLLOE Allumá	Le cordon secteur est branché.	
ROUGE Allumé		Le projecteur est en mode veille après le refroidissement n'est pas terminé.
ORANGE Clignotant		Le projecteur refroidit. Le projecteur ne peut pas être rallumé avant la fin du refroidissement et l'arrêt du clignotement du témoin <on(g) standby(r)="">.</on(g)>
		La température interne du projecteur est anormalement élevée. Et le voyant <warning> clignote également rouge (➡ page 92). Le projecteur ne peut pas être rallumé avant la fin du refroidissement et l'arrêt du clignotement du témoin <on(g) standby(r)="">.</on(g)></warning>
	Allumé Projection.	
VERT Clignotant		Le projecteur est en veille par la fonction [Gestion courant]. La lampe de projection sera allumée si le signal d'entrée est restauré ou sur une pression d'un bouton du panneau de commande ou de la télécommande. (page 59)

Mise sous/hors tension

Mise sous tension du projecteur



- Effectuez tous les branchements de périphériques (ordinateur, magnétoscope, etc.) avant d'allumer le projecteur.
- Branchez le cordon d'alimentation secteur du projecteur sur une prise secteur. Le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> s'allume en rouge. Ouvrez le capuchon de l'objectif.
- 3) Appuyez sur la touche < U/ |> du panneau de contrôle ou sur la touche <POWER ON> de la télécommande. Le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> s'allume en vert et les ventilateurs démarrent. L'affichage de préparation apparaît à l'écran et le décompte commence.
- 4) Après le compte à rebours, le guide d'entrée (inclut la dernière source d'entrée, l'état de l'alimentation de la lampe et les informations du réseau) apparaît à l'écran.
- 5) En l'absence de signal d'entrée au démarrage du projecteur ou si le signal actuel n'est pas détecté lors de l'utilisation du projecteur, la fenêtre de sélection Vidéo/Ordinateur s'affiche à l'écran. Veuillez déplacer le pointeur sur la source d'entrée souhaitée en utilisant les touches ▲ ▼ et en appuyant sur la touche <ENTER>. Suivez ensuite les instructions de la fenêtre de l'assistant du signal d'entrée pour corriger le signal et la connexion.

Si le projecteur est protégé par un code PIN, la boîte de dialogue Entrée du code PIN apparaît. Saisissez le code PIN comme indiqué en page suivante.

Remarque

- Lorsque la fonction de [Sélection logo] est réglée sur [Off], le logo n'apparaît pas sur l'écran (→ page 57).
- Lorsque [Arrêt cpte.à reb.] ou [Off] est sélectionné dans la fonction [Affichage], le compte à rebours n'apparaît pas sur l'écran (→ page 57).
- Si la fonction [Recherche d'entrée] est réglée sur [On 2], le signal d'entrée est recherché automatiquement (*) page 56).
- Lorsque la fonction de [Démarrage immédiat] est [On], le projecteur s'allume automatiquement dès que vous branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise secteur.

Écran de préparation

06

Panasonic

L'affichage de préparation disparaît après 30 secondes.

Guide d'entrée



*1 Veuillez consulter [Vérification des informations du réseau] (→ page 65).

Sélection vidéo/Ordinateur



Saisir un code PIN

En utilisant les commandes supérieures

Appuyez sur ▲ ▼ pour entrer un chiffre. Appuyez sur ► pour valider le chiffre et déplacer le cadre rouge sur la case suivante. Le chiffre devient ★. Si vous avez validé un chiffre incorrect, la touche de pointage ◄ vous permet déplacer le pointeur vers le chiffre que vous souhaitez corriger, saisissez ensuite le bon chiffre.

Répétez cette étape pour terminer la saisie d'un numéro à quatre chiffres.

Après avoir saisi le numéro à quatre chiffres, placez le pointeur sur « Confirmer ». Appuyez sur la touche <ENTER> pour commencer à utiliser le projecteur.

En utilisant la télécommande

Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour saisir un nombre (➡ page 19). Quand vous avez entré le numéro à quatre chiffres, le pointeur se place sur « Confirmer ». Appuyez sur la touche <ENTER> afin de pouvoir commencer à utiliser le projecteur.

Si vous avez validé un chiffre incorrect, servez-vous de la touche de ◀ pour déplacer le pointeur vers le chiffre que vous souhaitez corriger, puis saisissez le bon chiffre.

Si vous avez entré un code PIN incorrect, Code PIN et le nombre (***) deviennent rouges quelques instants. Recommencez la saisie du code PIN correct.

Remarque

- Si vous ne saisissez pas le code PIN correct en moins de trois minutes après l'apparition de la boîte de dialogue du code PIN, le projecteur s'éteint automatiquement.
- « 1234 » a été défini en usine comme code PIN par défaut.

Boîte de dialogue Saisie du code PIN



Mise sous/hors tension

Mise hors tension du projecteur

- Appuyez sur la touche < U/l> du panneau de contrôle ou sur la touche <STANDBY> de la télécommande, le message Éteindre ? apparaît sur l'écran.
- 2) Appuyez sur la touche < U/| > du panneau de contrôle ou sur la touche < STANDBY> de la télécommande pour éteindre le projecteur. Le voyant < ON(G)/STANDBY(R)> se met à clignoter en orange, les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner. Vous pouvez alors débrancher le cordon secteur même si les ventilations sont toujours en fonctionnement.
- Lorsque le projecteur a suffisamment refroidi, le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> arrête de clignoter et vous pouvez alors rallumer le projecteur.

Remarque

- Ne rangez pas le projecteur dans une boîte avant qu'il n'ait suffisamment refroidi.
- Pendant que le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> clignote, le refroidissement de la lampe est en cours, et il est impossible d'allumer le projecteur. Attendez que le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> cesse de clignoter avant de rallumer le projecteur.
- Le projecteur peut être allumé lorsque le voyant <ON(G)/STANDBY(R)> est allumé rouge. En effectuant le processus normal de mise hors tension avec refroidissement par le ventilateur, on réduit le temps d'attente nécessaire avant de pouvoir redémarrer le projecteur (en comparaison avec le temps d'attente si le cordon d'alimentation est débranché immédiatement après la mise hors tension).

Fonction Arrêt immédiat

Vous pouvez déconnecter le câble d'alimentation de la prise murale ou même couper le disjoncteur pendant la projection sans appuyer sur la touche < U/ | > du panneau de contrôle ou sur la touche < STANDBY> de la télécommande.

Remarque

 Si vous utilisez la fonction Arrêt immédiat, vous ne pouvez pas redémarrer le projecteur juste après sa mise sous tension. La température de la lampe reste très élevée et doit être abaissée, il faut parfois davantage de temps que d'ordinaire pour que la lampe se rallume.

Éteindre?

Éteindre ? disparaît après 4 secondes.

Projection

Vérifiez les branchements des périphériques et du cordon d'alimentation (➡ page 30) puis mettez le projecteur sous tension (➡ page 32) pour l'allumer. Sélectionnez l'image et ajustez son état.

Sélection de l'image

Sélectionnez un signal d'entrée.
L'image sélectionnée avec les touches <Ci

L'image sélectionnée avec les touches <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <S-VIDEO>, <HDMI> ou <NETWORK> (➡ page 38).


Attention

- Les images peuvent ne pas être correctement projetées selon le périphérique branché et le disque DVD, la cassette vidéo, etc. à lire. Choisissez un format de système qui convient au signal d'entrée dans [Component] ou [RGB] dans le menu [Entrée] (➡ page 43).
- Vérifiez les formats d'image pour l'écran et l'image et sélectionnez le format d'image optimal dans le menu [Écran] (→ page 52).

Ajustement de l'état de l'image

1) Ajustez l'angle de projection.

- Placer le projecteur parallèle à à l'écran puis l'installer sur une surface plane de sorte que l'écran devienne un rectangle.
- Si l'écran est incliné plus bas que l'écran, étendre les pieds réglables pour que l'écran devienne un rectangle.
- Pour en savoir plus, consultez « Réglage des pieds réglables avant » (→ page 28).




2) Ajustez Lens-shift.

- Régler la position de projection avec la bague de décalage vertical de l'objectif.
- Pour en savoir plus, consultez «Réglage de la position à l'aide de la fonction de lens-shift » (*) page 28).

3) Ajustez le zoom et la mise au point.

Tournez le [Levier de zoom] et la [Manette de mise au point] pour ajuster l'image.



Remarque

- Il est conseillé de projeter les images en continu pendant au moins 30 minutes avant de régler la mise au point.
- Si vous modifiez la mise au point, vous pouvez devoir ajuster la taille de l'image en déplaçant à nouveau le levier de zoom.
- Si une distorsion en trapèze se produit, reportez-vous à « CORRECTION DU TRAPÈZE » (➡ page 53).

Opérations de base à l'aide de la télécommande



Fonction AUTO SETUP

Cette fonction vous permet de régler automatiquement la Recherche d'entrée, la Keystone automatique et le Réglage PC automatique lorsque le signal d'entrée provient d'un ordinateur.

Touche SETUP



Appuyez sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande.

Remarque

 Pour en savoir plus, reportez-vous à « Réglages » dans le menu principal. (→ page 56)

Utilisation de la touche IMAGE

Cette fonction vous permet de choisir le mode d'image de votre choix à l'écran.

Touche IMAGE



Appuyez sur la touche <IMAGE> de la télécommande pour choisir le mode d'image de votre choix parmi [Dynamique], [Standard], [Naturel], [Cinéma], [Tableau d'école (vert)], [Support de couleur], [Image 1], [Image 2], [Image 3] et [Image 4].

Remarque

 Pour en savoir plus, reportez-vous à « Sélection image » dans le menu principal. (page 48)

Utilisation de la touche MENU

Cette fonction vous permet d'ouvrir ou de fermer le menu à l'écran.

Touche



Appuyez sur la touche <MUTE> de la télécommande.

Remarque

Pour en savoir plus, consultez « Navigation dans le menu ».

Utilisation de la touche INFO

Cette fonction vous permet d'afficher le menu des informations.

Touche



Appuyez sur la touche <INFO> de la télécommande.

Remarque

• Pour en savoir plus, consultez « Affichage des informations relatives à la source d'entrée » dans « Informations » sous le menu principa. (▶ page 64)

Commande du volume du haut-parleur

Vous pouvez commander le volume du haut-parleur du projecteur ou de la sortie audio.

Touches VOL-





Appuyez sur les touches <VOL -/+> du projecteur ou de la télécommande pour régler le volume. Le dialogue du volume apparaît sur l'écran pendant quelques secondes.

Remarque

• Pour en savoir plus, reportez-vous à « Volume » de « Son » sous le menu principal. (▶ page 55)

Opérations de base à l'aide de la télécommande

Utilisation de la fonction de souris sans fil

Les touches <L-CLICK/R-CLICK> représentent les boutons gauche/droit de la souris lorsque le projecteur et un ordinateur sont connectés par un câble USB, la touche <MOUSE CONTROL> permet de déplacer le pointeur à l'écran.

La partie centrale est la Touche <ENTER>.

La partie externe est la Touche <MOUSE CONTROL>.

Touches



Appuyez sur les touches < MOUSE CONTROL> ou <L-CLICK/R-CLICK> de la télécommande.

Remarque

- Si vous utilisez la fonction de souris sans fil, sélectionnez [Contrôle souris] dans [Prise USB] en premier. (**⇒** page 58)
- Lorsqu'un câble USB est connecté à l'ordinateur et au projecteur, allumez d'abord le projecteur, puis l'ordinateur. Si vous allumez l'ordinateur en premier, la fonction de souris sans fil peut ne pas fonctionner correctement.
- Quand le pointeur est affiché à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton <MOUSE CONTROL> de la télécommande pour déplacer le pointeur, mais vous ne pouvez pas déplacer le curseur de la souris en même temps.

Utilisation de la touche PAGE UP/DOWN

Fait défiler les pages vers l'arrière et vers l'avant à l'écran pendant une présentation.

Touches



Appuyez sur la touches <PAGE UP/DOWN> de la télécommande.

Remarque

• Connectez le projecteur et votre ordinateur au moyen d'un câble USB pour utiliser ces touches.

Utilisation de la touche POINTER

Agit comme interrupteur Marche-Arrêt pour le pointeur. Lorsque le pointeur est affiché à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton <MOUSE CONTROL> de la télécommande pour déplacer le pointeur.

Touche POINTER



Appuyez sur la touche <POINTER> de la télécommande.

Remarque

• Pour en savoir plus, reportez-vous à « Réglages » dans le menu principal. (→ page 58)

Utilisation de la touche EYSTONE

Cette fonction vous permet de corriger la déformation en trapèze.

Touche KEYSTONE



Si une image projetée présente toujours une déformation en trapèze après avoir appuyé sur la touche <AUTO SETUP> de la télécommande, corrigez l'image manuellement comme suit :

Appuyez sur la touche <KEYSTONE> de la télécommande. La boîte de dialogue Trapèze apparaît. Appuyez sur ▲ ▼ pour corriger la déformation trapézoïdale. Le réglage du trapèze peut être mémorisé (page 53).

Fonction	lmage à l'écran
Réduisez la largeur supérieure en appuyant sur .	
Réduisez la largeur inférieure en appuyant sur ▼.	

Remarque

- Les flèches blanches indiquent qu'aucune correction n'est possible.
- Une flèche rouge indique le sens de la correction.
- La flèche disparaît à la correction maximum.
- Si vous appuyez à nouveau sur la touche <KEYSTONE> de la télécommande pendant que la boîte de dialogue Trapèze est affichée, le réglage du trapèze est annulé (**⇒** page 53).
- L'amplitude de réglage est limitée en fonction du signal d'entrée utilisé.

Opérations de base à l'aide de la télécommande

Commutation du signal d'entrée

Vous pouvez commuter les signaux d'entrée à projeter.




Appuyez sur les touches (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <HDMI>, <VIDEO>, <S-VIDEO> ou <NETWORK>) de la télécommande.

COMPUTER 1	Bascule sur l'entrée Ordinateur 1 (RGB)/Ordinateur 1(Component)/ Ordinateur 1(Scart).
COMPUTER 2	Bascule sur l'entrée Ordinateur 2(RGB).
HDMI	Bascule sur l'entrée HDMI.
VIDEO	Bascule sur l'entrée-vidéo.
S-VIDEO	Bascule sur l'entrée S-vidéo.
NETWORK	Choisit l'entrée Réseau.

Remarque

 Chaque pression de la touche <INPUT> du panneau de commande de l'unité principale parcourt les réglages comme ci-dessous. (*) page 22)



* Cela dépend de l'élément que vous avez choisi dans le sous-menu [Ordinateur 1] du menu [Entrée].

Utilisation de la touche MUTE

Appuyez sur cette touche de la télécommande pour sélectionner l'option [On] afin de couper momentanément le son.

Touche



Appuyez sur la touche <MUTE> de la télécommande.

Remarque

 Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur cette touche ou appuyez sur les touches <VOL -/+>. (→ page 55)

Utilisation de la touche D.ZOOM +/-

Cette fonction vous permet d'appeler le mode Zoom digital +/-.

Touches



Appuyez sur les touches <D.ZOOM +/-> de la télécommande.

Remarque

 Pour en savoir plus, reportez-vous à « Écran » dans le menu principal. (→ page 53)

Utilisation de la touche FREEZE

Il est possible de geler l'image projetée et d'arrêter temporairement le son, quelle que soit la condition de lecture du dispositif connecté.

Touche



Appuyez sur la touche <FREEZE> de la télécommande pour geler l'image à l'écran, le son est alors coupé. Pour annuler la fonction Arrêt sur image, appuyez de nouveau sur la touche <FREEZE> ou sur n'importe quelle autre touche.

La Fig.1 apparaît sur le menu à l'écran quand la fonction Arrêt sur image est activée.

Fig.1



Remarque

Lorsque aucun intrants de signal, mark ! apparaîtra.

Opérations de base à l'aide de la télécommande

Fonction AV MUTE

Touche




Appuyez sur la touche <AV MUTE> de la télécommande pour faire apparaître une image entièrement noire. Pour retourner à la normale, appuyez de nouveau sur la touche <AV MUTE> ou sur une autre touche.

 Si le logo n'est pas défini, l'écran change comme suit à chaque pression sur la touche <AV MUTE>.



 Le logo projeté (qui peut être le logo favori de l'utilisateur) se transfère de l'ordinateur dans le projecteur au moyen du « Logiciel de transfert de logo » fourni sur le CD-ROM et défini comme [Utilisateur] dans la sélection du logo (➡ page 57), l'écran change comme suit à chaque pression sur la touche <AV MUTE>.



Remarque

 Si vous utilisez la touche <MUTE> pour désactiver la fonction [Arret temporaire av], la fonction Supp. son ne peut pas être activée en même temps.

Utilisation de la touche SCREEN

Cette fonction vous permet de choisir le mode d'écran ou de modifier sa taille.

Touche



Appuyez sur la touche <SCREEN> de la télécommande.

Remarque

 Pour en savoir plus, reportez-vous à « Écran » dans le menu principal. (→ page 52)

Utilisation de la touche P-TIMER

Appuyez sur la touche <P-TIMER> de la télécommande pour activer la fonction [Compte progressif]/[Compte à rebours].

Touche



Appuyez sur la touche <P-TIMER> de la télécommande.

Remarque

 Pour arrêter le compteur, appuyez sur la touche <P-TIMER>. Pour annuler la fonction [Minuteur présentation], maintenez la touche <P-TIMER> enfoncée.
 (➡) page 59)

Utilisation de la touche LAMP

Cette fonction vous permet de choisir le mode de lampe pour modifier la luminosité sur l'écran.

Touche LAMP



Appuyez sur la touche <LAMP> de la télécommande.

Remarque

 Pour en savoir plus, reportez-vous à « Puissance de la lampe » dans « Réglages » sous le menu principal.
 (*) page 60)

Navigation dans le menu

Navigation dans le menu

Procédure

1) Appuyez sur la touche <MENU>. L'écran Menu principal apparaît.



2) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'option du Menu principal.

Sélectionnez l'élément souhaité parmi les 9 éléments suivants : [Entrée], [Ajust. ordin.], [Sélection image], [Ajust. image], [Écran], [Son], [Réglages], [Information] et [Réseau]. L'élément sélectionné est mis en évidence avec un curseur orange et le sous-menu de l'élément sélectionné apparaît à droite.



3) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.

Le sous-menu apparaît pour que vous puissiez sélectionner l'un de ses éléments.



- 4) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'élément du sous-menu.
- 5) Appuyez sur les touches <ENTER> ou ▶ pour appeler l'option de votre choix.
- 6) Appuyez sur ▲ ▼ ◀► pour confirmer ou régler les valeurs des paramètres.
- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche <MENU> pour fermer l'affichage du menu.

Remarque

- Certains éléments peuvent ne pas être ajustés ou utilisés avec certains formats de signaux reçus par le projecteur.
 Les éléments du MENU qui ne peuvent pas être ajustés ou utilisés sont affichés en caractères grisés et ne pourront pas être sélectionnés.
- Certains éléments peuvent être ajustés même si les signaux ne sont pas recus.
- Consultez les pages 41 et 42 pour en savoir plus sur les éléments du sous-menu.

Navigation dans le menu

Menu principal

Le menu principal est composé de 9 éléments de menu

Lorsqu'un de ces éléments est sélectionné, l'écran passe au menu de sélection de ce sous-menu.

*	Entrée
	Ajust. ordin.
	Sélection image
•	Ajust. image
$\triangleleft \stackrel{\triangle}{\triangledown} \triangleright$	Écran
	Son
J.	Réglages
	Information
<u>*</u>	Réseau

Sous-menu

L'écran du sous-menu du menu principal sélectionné apparaît et vous pouvez y régler et ajuster les divers éléments.

■ Entrée [🚣]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Ordinateur 1	RGB	43
Ordinateur 2	RGB	43
HDMI	-	43
Vidéo	-	43
S-vidéo	-	43
Réseau	-	44

🔳 Ajust. ordin. [💻]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Réglage PC auto.	-	45
Synchro fine	-	46

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Total de points	-	46
Horizontal	-	46
Vertical	-	46
Mode actuel	-	47
Clamp	-	47
Surface affich. Horiz.	-	47
Surface affich. Vert.	-	47
Reset	-	47
Effaçer	-	47
Mémoriser	-	47

Remarque

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est un ordinateur

Sélection image [🖷]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Dynamique	-	48
Standard	-	48
Naturel	-	48
Cinéma	-	48
Tableau d'école (Vert)	-	48
Support de couleur	Rouge	48
Image 1-4	-	48

Ajust. image [💹]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Contraste	32	49
Luminosité	32	49
Couleur*1	32	49
Teinte*1	32	49
Effet Iris	-	49
Température de couleur	-	50
Rouge	32	50
Vert	32	50
Bleu	32	50
Daylight View	-	50
Netteté	8	51
Gamma	8	51
Réducteur de bruit*1	L 1	51
Progressif*1	L 1	51
Reset	-	51
Mémoriser	-	51

^{*1 :} Ces fonctions sont disponibles lorsqu'un signal vidéo est envoyé au projecteur.

Navigation dans le menu

Écran [💠]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Normal	-	52
Pleine largeur	-	52
Large (16:9)	-	52
Zoom	-	52
Vrai*1	-	52
Déformation naturelle*2	-	52
Personnalisé	-	52
Ajustement personnalisé	-	53
Zoom digital +*1	-	53
Zoom digital -*1	-	53
Trapèze	Mémoriser	53
Plafond	Off	54
Arrière	Off	54
Aspect écran*2	Préréglage (16:10)	54
Reset	-	54

^{*1 :} Ces fonctions sont disponibles lorsqu'un signal informatique est envoyé au projecteur.

■ Son [(]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Volume	32	55
Supp. son	Off	55
Micro	Off	55
Réglage Micro	32	55
Veille/Micro actif	Off	55

Réglages [🕍]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Langue	English	56
Position du menu	Centre	56
Réglages auto	-	56
Fond	Bleu	57
Affichage	On	57
Logo	-	57
HDMI	-	58
Terminal USB	Affichage	58
Pointeur	Spot L	58
Connectique	Ordinateur 2	58
Extinction automatique	Extinction	59
Démarrage immédiat	Off	59
Mode veille	Mode eco	59
Minuteur présentation	Compte progressif	59
Closed caption	Off	60
Puissance de la lampe	Normal	60
Télécommande	Tous	60

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Sécurité	-	61
Puissance ventilation	L 2	61
Contrôle du ventilateur	Off	61
Contrôle retardement vidéo	Off	62
Compteur du filtre	-	62
Émulation	Defaut	62
Historique des avertissements	-	63
Réglages d'usine	-	63

■ Information [🖁]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
Entrée	-	64
Système	-	64
Synchro horiz.	-	64
Synchro vert.	-	64
Écran	-	64
Langue	-	64
Puissance de la lampe	-	64
Durée de vie de la lampe	-	64
Extinction automatique	-	64
Verrouillage	-	64
Verrouillage code PIN	-	64
Télécommande	-	64
N° de série	-	64

Réseau [🚣]

Élément du sous-menu	Valeur par défaut	Page
LAN càblé	-	65
LAN sans fil	-	66
Setup détail. sans fil	-	66
Nom du projecteur	-	69
Mot de passe	Off	70
Contrôle réseau	On	70
Interruption du mode Live	-	70
Multi-live	-	70
État du réseau	-	70
AMX D.D.	Off	71
RoomView	Off	71
Memory Viewer	-	71
Réglages de réseau d'usine	-	71

^{*2:} PT-VW435NE seulement


Menu Entrée

Sélectionnez [Entrée] dans le Menu principal (consultez « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.

Télécommande

Panneau de commande





Ordinateur 1 : RGB/ Component/RGB (Scart)

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Ordinateur 1].
- 2) Appuyez sur ▶ pour accéder au sous-menu.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir RGB, Component ou RGB (Scart) et appuyez ensuite sur la touche <ENTER>.

Ordinateur 2: RGB

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Ordinateur 2 (RGB)] et appuyez ensuite sur la touche <ENTER>.

Sélection du système d'ordinateur

Ce projecteur s'adapte automatiquement à divers types d'ordinateurs grâce à son système de multibalayage et à la fonction Réglage PC auto. Si un ordinateur est sélectionné comme source de signal, ce projecteur détecte automatiquement le format du signal, et se paramètre pour projeter une image correcte sans nécessiter d'autres réglages. (Les formats de signal disponibles dans ce projecteur sont indiqués aux pages 108-111.)

AUTO

Si le projecteur ne peut pas reconnaître le signal connecté en se conformant aux systèmes PC fournis, [Auto] s'affiche sur la boîte du Menu système et la fonction de Réglage PC auto. s'active pour afficher des images correctes. Si l'image n'est pas projetée correctement, un réglage manuel s'avère nécessaire.

Aucun signal d'entrée ne parvient de l'ordinateur. Vérifiez le branchement de l'ordinateur au projecteur.

Mode 1

Le système préréglé est manuellement ajusté dans le menu Ajust. ordin. Les données de réglage peuvent être mémorisées en Mode 1-10.

SVGA 1

L'un des systèmes d'ordinateur disponible dans ce projecteur est choisi. Le projecteur choisit un système adéquat disponible dans le projecteur et l'affiche.

- * Les modes Mode 1 et SVGA 1 sont des exemples.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Système].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le système souhaité.

HDMI

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [HDMI] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Vidéo

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Vidéo] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

S-vidéo

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [S-vidéo] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

■ Sélection du système vidéo

Vidéo ou S-Vidéo

Auto

Le projecteur détecte automatiquement le système vidéo entré, puis se règle automatiquement pour offrir un fonctionnement optimal. Si le système vidéo est [PAL-M] ou [PAL-N], sélectionnez le système manuellement.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Si le projecteur ne peut pas reproduire correctement l'image vidéo, choisissez un format de diffusion particulier parmi [PAL], [SECAM], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL-M] et [PAL-N].

Menu Entrée

Component

Auto

Le projecteur détecte automatiquement le signal vidéo entrant, puis se règle automatiquement pour offrir un fonctionnement optimal.

FORMAT DE SIGNAL VIDEO COMPOSANTES

Si le projecteur ne peut pas reproduire l'image vidéo correctement, choisissez un format de signal vidéo composantes spécifique parmi [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1 035i] et [1 080i].

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Système].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner le système souhaité.

Remarque

- Lorsque la fonction de [Recherche d'entrée] est réglée sur [On 1] ou [On 2] dans la fonction [Réglages auto], le signal d'entrée est recherché automatiquement.
- Il n'est pas possible de sélectionner le menu Système audiovisuel si [RGB (Scart)] est sélectionné.

Réseau


Appuyez ▲ ▼ sur pour choisir [Réseau] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

 Pour plus de détails, reportez-vous à « Opérations sur le réseau » aux pages 65 à 91.

Réglage PC auto

Sélectionnez [Ajust. ordin.] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Réglage PC auto.

La fonction Réglage PC auto. permet de régler automatiquement les éléments Synchro fine, Total de points, Position horiz. et Position vert. pour l'adaptation à votre ordinateur.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Réglage PC auto.] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

 Le message Patientez... s'affiche lors du processus de Réglage PC Auto.

Mémorisation des données de réglage


Les paramètres définis par la fonction Réglage PC auto. peuvent être mémorisés dans le projecteur. Une fois les paramètres mémorisés, le réglage peut être effectué simplement en sélectionnant un Mode (1-10) dans le menu Système d'ordinateur (reportez-vous à la page 43). Reportez-vous également à la section [Mémoriser] à la page 47.

Attention

- Sur certains ordinateurs, les [Synchro fine], [Total de points], Position [Horizontal] et [Verticale] ne peuvent pas être réglés complètement avec la fonction Réglage PC auto. Lorsque cette fonction ne permet pas d'obtenir une image correcte, il faut effectuer des réglages manuels (*) pages 46-47).
- La fonction Réglage PC auto ne peut pas fonctionner quand [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1 035i] ou [1 080i] est sélectionné dans le menu Système Informatique (➡ page 43), ou lorsque le signal provient de la prise HDMI.

Réglage manuel de l'ordinateur

Sélectionnez [Ajust. ordin.] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Certains ordinateurs utilisent des formats de signaux spéciaux sur lesquels le système de multibalayage de ce projecteur peut ne pas s'accorder. Ce projecteur possède une fonction de Réglage manuel d'ordinateur vous permettant de régler précisément plusieurs paramètres pour s'adapter à ces formats de signaux. Le projecteur possède 10 emplacements de mémoire indépendants permettant de mémoriser ces paramètres réglés manuellement. Vous pouvez ainsi rappeler le réglage pour un ordinateur particulier.

Synchro fine

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Synchro fine].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur.
 La valeur peut être réglée de 0 à 31.

Total de points

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Total de points].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur.

Horizontal

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Horizontal].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀▶ pour régler la position horizontale de l'image.
- Pour un réglage horizontal (vers la droite ou la gauche)

Fonction	R	églage
Appuyez sur ◀.	La position de l'image se déplace vers la droite.	O
Appuyez sur ▶.	La position de l'image se déplace vers la gauche.	0

Vertical

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Vertical].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀▶ pour régler la position verticale de l'image.
- Pour un réglage vertical (haut et bas)

Fonction	R	églage
Appuyez sur ▶.	La position de l'image se déplace vers le haut.	
Appuyez sur ◀.	La position de l'image se déplace vers le bas.	0 0

Réglage manuel de l'ordinateur

Mode actuel

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Mode actuel].
- Appuyez sur ► ou sur la touche <ENTER> pour appeler le sous-menu suviant afin d'afficher Synchro horiz. et synchro vert. de l'ordinateur connecté.

Reset

Pour réinitialiser les paramètres réglés, tous les réglages reviendront à leurs valeurs précédentes.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Reset].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Un dialogue de confirmation apparaît alors.
 Sélectionnez [Oui].

Clamp

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Clamp].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue.
- Appuyez sur ◀► pour régler le niveau de clamp.
 - Lorsque l'image contient des barres foncées, essayez d'effectuer ce réglage.

Effaçer

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Effaçer].
- Appuyez sur ➤ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu suivant.
 - Placez le pointeur sur le mode que vous voulez effacer, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Un dialogue de confirmation apparaît alors.
 Sélectionnez [Oui].

Surface affich. horiz.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Surface affich.horiz.].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour régler la surface horizontale affichée par ce projecteur.

Mémoriser


- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Mémoriser].
- Appuyez sur ► ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu suivant.
 - Placez le pointeur sur l'un des Modes 1 à 10 sur lequel vous voulez effectuer la mémorisation, puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Un dialogue de confirmation apparaît alors.
 Sélectionnez [Oui].

Surface affich. vert.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Surface affich. vert.].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue.
- 3) Appuyez sur **◄►** pour régler la surface verticale affichée par ce projecteur.

Sélection image

Sélectionnez [Sélection image] dans le Menu principal (consultez « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Dynamique

Pour le visionnage des images dans une pièce lumineuse.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Dynamique] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Standard

Mode d'image normal préréglé sur le projecteur.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Standard] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Naturel

Mode d'image qui améliore les demi-tons des graphiques.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Naturel] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Cinéma

Niveau d'image réglé avec des tons fins.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Cinéma] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Tableau d'école (Vert)

Pour projeter les images sur un tableau d'école.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Tableau d'école (vert)] et appuyez ensuite sur la touche <ENTER>.

 Ce mode contribue à améliorer l'image projetée sur un tableau d'école. Ce mode est efficace principalement sur un tableau de couleur verte, il est peu efficace sur un tableau de couleur noire.

Support de couleur

Pour l'image projetée sur un support de couleur.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Support de couleur].
- Appuyez sur ► ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir une couleur puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Au moment d'une simple projection sur un mur coloré, vous pouvez obtenir une image proche de l'image projetée sur un écran blanc en sélectionnant la couleur la plus proche du mur coloré depuis les quatre couleurs prédéfinies (Rouge, Bleu, Jaune et Vert).

Image 1-4

Affichage dans le mode image préréglé par l'utilisateur dans le menu Ajust. image. Cette mémorisation des réglages d'image est disponible pour chaque source d'entrée informatique, composantes et vidéo.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Image 1-4] puis appuyez sur la touche <ENTER>.


Ajust. image


Sélectionnez [Ajust. image.] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



POINTER | COMPUTER 1

VIDEO 3





Remarque

 Veillez à sélectionner [Mémoriser] après avoir réglé les paramètres. Certains paramètres ne peuvent être mémorisés s'ils ne sont pas enregistrés via la fonction Mémoriser.

Contraste

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Contraste].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	augmente le contraste	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	diminue le contraste	La valeur minimale est 0

Luminosité

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Luminosité].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	augmente la Iuminosité	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	diminue la luminosité	La valeur minimale est 0

Couleur

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Couleur].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	augmente l'intensité de la couleur	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	diminue l'intensité de la couleur	La valeur minimale est 0

Remarque

 Cette fonction [Couleur] est disponible lorsqu'un signal vidéo est envoyé au projecteur.

Teinte

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Teinte].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour régler la valeur de la teinte afin d'obtenir un bon équilibre des couleurs.
 - Les ajustements sont possibles de 0 à 63.

Remarque

 Lorsque vous choisissez [NTSC] ou [NTSC4.43] dans le menu système sous signal d'entrée vidéo, [Teinte] est disponible.

Effet Iris

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Effet iris].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour choisir [Off] ou [On].

Off	Désactivé
On	Le contraste a la priorité sur la luminosité

Ajust. image

Température de couleur

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Température de couleur].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour sélectionner le niveau de température de couleur de votre choix.
 - Vous pouvez choisir la [température de couleur] de votre choix parmi [Trés Bas], [Bas], [Médium] ou [Haut].

Remarque

 Le niveau de [Température de couleur] indique [Tableau d'école] ou [Support de couleur] lorsque [Tableau d'école (vert)] ou [Support de couleur] est choisi dans le menu [Sélection image].

Rouge

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Rouge].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	renforce la tonalité rouge	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	éclaircit la tonalité rouge	La valeur minimale est 0

Vert

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Vert].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	renforce la tonalité verte	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	éclaircit la tonalité verte	La valeur minimale est 0

Bleu

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Bleu].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.		La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	éclaircit la tonalité bleue	La valeur minimale est 0

Daylight View

Cette fonction utilise un capteur de lumière ambiante pour détecter l'intensité de la lumière dans la pièce et ajuster la sortie du projecteur automatiquement pour assurer un affichage lumineux.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Daylight View].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner les éléments souhaités.

Auto	Toujours travaille et améliorer les performances de l'image dans des lieux attrayants.
On	Activé
Off	Désactivé

Remarque

- Lorsque [Arrière] est réglé sur [On], [Auto] est désactivé.
- Lorsque cette fonction est définie sur [On] ou [Auto], la [Netteté] est désactivée.

Netteté

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Netteté].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- 3) Appuyez sur ◀▶ pour régler la valeur du paramètre.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	accroît la netteté de l'image.	La valeur maximale est 15
Appuyez sur ◀.	réduit la netteté de l'image.	Minimum valeur 0

Remarque

 Quand [Daylight View] est réglés sur [On] ou [Auto], la [Netteté] est désactivée.

Gamma

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Gamma].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour régler la valeur gamma afin d'obtenir un meilleur équilibre des contrastes.
 - Les ajustements sont possibles de 0 à 15.

Réducteur de bruit

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Réducteur de bruit].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue des réglages.
- Appuyez sur ◀► pour sélectionner l'option de votre choix.

Off	Désactivé
L 1	Réduction faible
L 2	Réduction importante

- Il est possible de réduire les interférences de bruit sur l'écran. Sélectionnez une des options ci-dessus pour obtenir des images plus lisses.
- Le [Réducteur de bruit] ne peut être sélectionné lorsque [480p], [576p], [720p], [1 035i] ou [1 080i] sont choisis.

Remarque

 Le [Réducteur de bruit] est disponible lorsqu'un signal vidéo est envoyé au projecteur.

Progressif

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Progressif].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour afficher la boîte de dialogue.
- 3) Appuyez sur **◄** ▶ pour sélectionner l'option de votre choix.
 - Le signal vidéo entrelacé peut être affiché selon un mode progressif. Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - L'option [Progressif] ne peut pas être sélectionnée lorsque [480p], [576p], [720p], [1 035i] ou [1 080i] sont choisis.

Off	Désactivé
L 1	Pour une image active.
L 2	Pour une image fixe.
Film	Pour visionner un film.

Remarque

 La fonction [Progressif] est disponible lorsqu'un signal vidéo est envoyé au projecteur.

Reset

Pour réinitialiser les paramètres réglés, tous les réglages reviendront à leurs valeurs précédentes.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Reset].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Un dialogue de confirmation apparaît alors.
 Sélectionnez [Oui].

Remarque

Réinitialiser les données ajustées sauf [Daylight View].

Mémoriser


- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Mémoriser].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir Image 1 à 4 puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Un dialogue de confirmation apparaît alors. Sélectionnez [Oui].

Remarque

- Pour stocker les données ajustées sauf [Daylight View].
- Veillez à sélectionner [Mémoriser] après avoir réglé les paramètres. Certains paramètres ne peuvent être mémorisés s'ils ne sont pas enregistrés via la fonction [Mémoriser].

Écran

Sélectionnez [Écran] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Normal

Permet d'adapter l'image à la taille de l'écran tout en maintenant le format du signal entrant.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Normal] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Pleine largeur

Affiche l'image en plein écran.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Pleine largeur] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Large (16:9)

Affiche une image au format écran large 16:9.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Large (16:9)] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Zoom

Adapte l'image proportionnellement pour occuper tout l'écran. Les côtés de l'image peuvent dépasser de l'écran

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Zoom] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Vrai

Produit une image à sa taille d'origine. Lorsque la taille d'image originale est plus grande que la taille de l'écran*, ce projecteur passe automatiquement en mode panoramique.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Vrai] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ ◀► pour effectuer un panoramique sur l'image.
 - Pendant le réglage, les flèches deviennent rouges. Lorsque la limite de correction est atteinte, les flèches disparaissent.
- * La taille d'écran (1 280 x 800) ne concerne que le PT-VW435NE.

La taille d'écran (1 024 x 768) concerne le PT-VX505NE.

Remarque

- La fonction [Vrai] est disponible lorsqu'un signal informatique est envoyé au projecteur.
- La fonction [Vrai] est désactivée et ne peut pas être affichée lorsque [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1 035i] ou [1 080i] sont choisis dans le menu Système PC.
- Si [Vrai] est sélectionné dans le menu Écran, il est impossible de choisir [Zoom digital +/-].

Déformation naturelle (PT-VW435NE seulement)

Modifie l'image au rapport d'aspect 4:3 afin de l'adapter à la taille de l'écran en étirant l'image pour lui donner une apparence naturelle.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Déformation naturelle] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

- La fonction [Déformation naturelle] est disponible lorsqu'un signal vidéo est envoyé au projecteur.
- [Déformation naturelle] n'est pas disponible lorsque [720p], [1 035i] ou [1 080i] sont choisis dans le menu Système PC.

Personnalisé

Affiche l'image à l'écran au dernier format mémorisé.

Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Personnalisé] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Ajustement personnalisé

Réglez manuellement la position et l'échelle de l'écran à l'aide de cette fonction.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Ajustement personnalisé].
- Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu suivant.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'élément que vous voulez ajuster.
 - Vous pouvez choisir l'un des éléments ci-dessous :

Échelle H/V	Règle les proportions Horizontales/ Verticales de l'écran.
H&V	Si cette fonction est réglée sur [On], le format est fixe.
Position horiz./vert.	Règle la position Horizontale/Verticale de l'écran.
Adapter	Sauvegarde l'échelle ou la position réglées pour toutes les entrées.
Reset	Réinitialise toutes les valeurs réglées.

Zoom digital +

Zoom avant sur les images.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Zoom digital +] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le menu à l'écran disparaît et [D. zoom +] apparaît.
- 2) Appuyez la touche <ENTER> pour un zoom avant dans la taille de l'image puis appuyez sur ▲ ▼ ◀▶ pour déplacer l'image vers les bords haut/bas/gauche/droit de l'écran.
 - La fonction panoramique n'est utilisable que lorsque l'image est plus grande que la taille de l'écran.
 Une image projetée peut aussi être agrandie en appuyant sur les touches <D.ZOOM +> ou <ENTER>.

Zoom digital -

Zoom arrière sur les images.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Zoom digital -] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - Le menu à l'écran disparaît et [D. zoom -] apparaît.
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour réduire l'image.
 - Une image projetée peut aussi être réduite en appuyant sur les touches <D.ZOOM -> ou <ENTER>.

Pour quitter le mode Zoom digital +/-, appuyez sur n'importe quelle touche autre que <D.ZOOM +/->, <ENTER> et ▲ ▼ ◀ ▶.

Pour revenir à la taille d'écran précédente, sélectionnez une taille d'écran dans le menu Réglage de la taille de l'écran ou une source d'entrée dans le menu de Sélection de la source d'entrée (➡ page 43), ou réglez la taille de l'écran à l'aide des touches <D.ZOOM +/->.

Remarque

- Lorsque entrée signal informatique du projecteur, [D.ZOOM +/-] sera disponible.
- Les [Zoom digital +/-] ne peuvent pas être choisis lorsque [Vrai] est choisi comme menu de l'écran.
- Les [Zoom digital -] ne peuvent pas être choisis lorsque [Personnalisé] est choisi comme menu de l'écran.
- Les [Zoom digital +/-] sont désactivés et ne peuvent pas être affichés lorsque [480i], [576i], [576p], [480p], [720p], [1 035i] ou [1 080i] sont choisis dans le menu Système PC (➡ page 44).
- Lorsque [Zoom digital +/-] fonctions sont désactivées, mark ? apparaîtra.

Trapèze

Cette fonction sert à ajuster la déformation en trapèze de l'image projetée.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Trapèze].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'élément que vous voulez ajuster.

Trapèze	Correction de la déformation trapézoïdale	
Mémoriser	Pour mémoriser ou réinitialiser la correction trapézoïdale	
Les options suivantes constituent le sous-menu de [Mémoriser].		
Mémoriser	Mémorise les données de correction du trapèze, même si le cordon d'alimentation secteur est débranché.	
Reset	Désactivez la correction de trapèze lorsque le câble d'alimentation CA est débranché.	

Remarque

 Pour plus d'informations sur la correction de keystone, se référer à « Utilisation de la touche KEYSTONE »
 page 37).

Écran

Plafond

Cette fonction est utilisée pour projeter les images à partir d'un projecteur suspendu au plafond.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Plafond] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour modifier l'image.
 - Lorsque cette fonction est sur réglée sur [On], l'image est inversée verticalement et horizontalement.

Arrière

Cette fonction est utilisée pour projeter les images sur l'arrière d'un écran de projection.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Arrière] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour modifier l'image.
 - Lorsque cette fonction est sur réglée sur [On], l'image est inversée horizontalement.

Aspect écran (PT-VW435NE seulement)

Cette fonction est utilisée pour projeter des images sur un écran de projection au format 4:3 ou 16:9.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Aspect écran] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'une des options ci-dessous.

Préréglage (16:10)	16:10 est l'aspect du panneau LCD.
16:9	Paramètre pour un écran de projection au format 16:9.
4:3	Paramètre pour un écran de projection au format 4:3.

Attention

- Quand la fonction [4:3] est sélectionnée, [Déformation naturelle] n'est pas disponible sur l'écran AV.
- Si la fonction [16:9] est sélectionnée, [Large (16:9)] n'est pas disponible sur l'écran AV.

Reset

Pour réinitialiser les paramètres réglés, tous les réglages reviendront à leurs valeurs précédentes.


Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Reset] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Un dialogue de confirmation apparaît alors.
 Sélectionnez [Oui].


Son

Sélectionnez [Son] dans le Menu principal (consultez « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.









Volume

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Volume] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur **◄▶** pour régler la valeur.
 - Appuyez sur le bouton <ENTER> pour régler le volume.

Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	augmente le volume	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	réduit le volume	La valeur minimale est 0

 Vous pouvez également appuyer sur la touche <VOL -/+> de la télécommande ou du panneau de commande pour régler le volume.

Supp. son

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Supp. son].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour [On] ou [Off] la fonction de coupure du son.
 - Appuyez sur la touche <MUTE> de la télécommande pour couper momentanément le son. Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur la touche <MUTE> ou appuyez sur les touches <VOL -/+>.

Micro

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Micro] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour [On]/[Off] la fonction Micro.
 - Quand [Off] est choisi dans la fonction de [Micro], les fonctions [Réglage Micro] et [Veille/Micro actif] ne sont pas disponibles.
 - Branchez les signaux d'entrée audio d'ordinateur 2 sur la prise COMPUTER AUDIO IN 1 lorsque vous activez la fonction MIC.
 - Si la fonction [Micro] est active lors de la connexion d'une source audio informatique à AUDIO IN (mini jack), un son très fort peut être émis soudainement en fonction de la valeur de réglage du [Réglage Micro].

Réglage Micro

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Réglage Micro] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ◀▶ pour régler le gain de mixage du MICRO.
 - Appuyez sur le bouton <ENTER> pour régler le [Réglage Micro].


Fonction	Réglage	Plage de réglage
Appuyez sur ▶.	augmente le gain de mixage du micro	La valeur maximale est 63
Appuyez sur ◀.	diminue le gain de mixage du micro	La valeur minimale est 0

Veille/Micro actif

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Veille/Micro actif] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour régler la fonction [Veille/Micro actif] sur [On]/ [Off].
 - Si la fonction [Veille/Micro actif] est sur [On] et en mode veille, seul le volume d'entrée [Micro] peut être émis. Appuyez sur la touches <VOL -/+> du panneau de contrôle ou de la télécommande pour régler le volume d'entrée du micro.
 - Si seul le mode veille est réglé (→ page 59) sur [Réseau], [Veille/Micro actif] peut être choisie.

Réglages

Sélectionnez [Réglages] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Langue

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Langue].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir la langue désirée.





 Vous pouvez choisir la langue utilisée dans le menu à l'écran parmi les langues suivantes : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais, suédois, finnois, norvégien, danois, polonais, hongrois, roumain, tchèque, russe, turc, arabe, kazakh, vietnamien, chinois, coréen, japonais et thaï.

Position du menu

Cette fonction est utilisée pour modifier la position du menu à l'écran.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Position du menu].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour modifier la position.
 - La position du menu change chaque fois que vous appuyez sur la touche <ENTER> de la manière suivante.

centre \rightarrow bas gauche \rightarrow bas droit \rightarrow haut gauche \rightarrow haut droit \rightarrow centre......

Réglages auto

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Réglages auto].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir ces fonctions comme suit :

Recherche d'entrée

Cette fonction détecte automatiquement le signal d'entrée. La recherche s'arrête lorsqu'un signal est détecté.

Off	La Recherche d'entrée n'est pas activée
On 1	La recherche d'entrée est activée*1
On 2	La recherche d'entrée est activée*2

- *1 : Lorsque vous appuyez sur le bouton <AUTO SETUP> de la télécommande ou sur le panneau de contrôle.
- *2 : Appuyez sur la touche < U/ |> du panneau de contrôle ou sur la touche < POWER ON> de la télécommande.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton <AUTO SETUP> de la télécommande ou sur le panneau de contrôle.
 - Lorsque le signal d'entrée en cours est coupé.*
 - * Si les fonctions [Arret temporaire av] ou [Arrêt sur image] sont activées, annulez-les pour activer la Recherche d'entrée. Elle est également indisponible lorsque le menu à l'écran est affiché.

Réglage PC auto.

On	Active le réglage PC automatique*1
Off	Désactive le Réglage PC auto

*1 : Lorsque vous appuyez sur le bouton <AUTO SETUP> de la télécommande ou sur panneau de contrôle.

■ Keystone automatique

Auto	S'applique en permanence et corrige la déformation en trapèze selon l'inclinaison du projecteur.
Manuel	Fonctionne uniquement lorsque vous appuyez sur le bouton <auto setup=""> de la télécommande ou du panneau de contrôle.</auto>
Off	Désactive le Keystone automatique.

Remarque

- Les options [Recherche d'entrée], [Réglage PC auto.] et [Keystone automatique] ne peuvent pas être [Off] en même temps.
- La fonction [Keystone automatique] ne peut pas fonctionner si le paramètre [Plafond] est réglée sur [On] dans le menu des [Écran].

Fond

Sélectionne l'écran de fond lorsqu'aucun signal d'entrée n'est détecté.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Fond].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour parcourir les options comme ci-dessous.

Bleu	Écran de fond bleu.
Utilisateur	Le logo transféré par le « Logo Transfer Software*1 » est projeté.
Noir	Écran de fond noir.

*1 : Le « Logiciel Logo transfer » est compris sur le CD-ROM fourni.

Affichage

Cette fonction permet d'établir si les affichages à l'écran apparaissent.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Affichage].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour parcourir les options comme ci-dessous.

On	Fait apparaître tous les affichages à l'écran*1	
	Fait apparaître l'image d'entrée au lieu du	
	compte à rebours lorsque vous allumez	
à reb. le projecteur*2		
Off	Masque les affichages à l'écran*3	

*1: Utilisez cette fonction lorsque vous voulez projeter des images après que la lampe est devenue suffisamment lumineuse. Ce mode est le mode réglé par défaut.

- *2 : Utilisez cette fonction lorsque vous voulez projeter l'image le plus tôt possible, même si la luminosité de la lampe n'est pas encore suffisante.
- *3 : Masque les affichages à l'écran, en dehors de :
 - Menu à l'écran
 - [Éteindre ?]
 - Affichage de la [Minuteur présentation].
 - Pas de signal pour l'[Extinction automatique].
 - [Patientez ...]
 - Les flèches de la fonction Vrai dans le menu [Écran].
 - La fonction [Effet Iris] est désactivée.
 - [Réparation]

Logo

Cette fonction vous permet de personnaliser le logo à l'écran avec les fonctions [Sélection logo], [Verrouillage logo par code PIN] et [Changement logo code PIN].

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Logo].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- 3) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.

Sélection logo

Cette fonction décide de l'affichage au démarrage parmi les options suivantes.

Off	Affiche uniquement le compte à rebours.	
Préréglage	Affiche le logo par défaut.	
Utilisateur	Le logo transféré par le « Logo Transfer Software*1 » est projeté.	

*1 : Le « Logiciel Logo transfer » est compris sur le CD-ROM fourni.

■ Verrouillage logo par code PIN

Cette fonction permet d'interdire à toute personne non autorisée de changer le logo d'écran.

Off	Le logo d'écran peut être changé librement dans le menu Logo.
On	Il est impossible de changer le logo d'écran sans utiliser le Code PIN de logo.

Remarque

- Si vous voulez changer le réglage Verrouillage logo par code PIN, appuyez sur la touche <ENTER> et la boîte de dialogue Logo code PIN apparaît. Saisissez un Code PIN de logo en suivant les étapes ci-dessous : « 4321 » a été réglé comme Code PIN de logo d'origine en usine.
- Vous pouvez entrer un code PIN de logo au moyen du panneau de commande ou de la télécommande. Pour en savoir plus, consultez « Saisir un code PIN » (*) page 33).

Réglages

Changement code PIN logo

Vous pouvez changer le code PIN du logo pour choisir le numéro à quatre chiffres que vous souhaitez.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Changement logo code PIN] et appuyez sur le bouton <ENTER>.
 - La boîte de dialogue Code PIN logo actuel apparaît.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour entrer le code actuel, appuyez sur la touche ► pour fixer le nombre et déplacez le pointeur du cadre rouge vers la case suivante.
 - La boîte de dialogue Code PIN nouveau logo apparaît.
- 3) Répétez cette étape pour définir le code PIN du nouveau logo.

Attention

 Veillez à noter le nouveau Code PIN de logo et conservezle à portée de main. Si vous perdez ce numéro, vous ne pourrez plus changer le réglage du Code PIN de logo.

HDMI

Cette fonction n'est utilisée que pour la source d'entrée HDMI.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [HDMI].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
 - Les noms pour le réglage de la sortie R/G/B numérique varient selon les appareils.

Image

Normal	Lorsque la sortie de l'équipement R/G/B numérique est réglée sur standard.
Amélioré	Lorsque la sortie de l'équipement R/G/B numérique est réglée sur Amélioré.

Son

	Si une source d'entrée numérique est appliquée, Le son est réglé sur HDMI.
	Lorsque la source d'entrée DVI est
Ordinateur 2	changée en source d'entrée HDMI,
	le [Son] est réglé sur Ordinateur 2.

Attention

- Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre appareil R/G/B numérique.
- Branchez les signaux d'entrée audio d'ordinateur 2 sur la prise COMPUTER AUDIO IN 1 lorsque la fonction Son est réglée sur Computer 2 et lorsque vous activez la fonction MIC.

Terminal USB

- Appuyez ▲ ▼ sur pour choisir [Terminal USB] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.

Affichage	Affichage de l'image lorsque la source d'entrée est la prise USB.
Commande par souris	Utilisation de la télécommande comme une commande par souris.

Pointeur

Vous pouvez mettre en valeur une partie de l'image projetée avec cette fonction.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Pointeur].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'une des options telles que la dimension du spot (Grande/Moyenne/Petite) et le motif du pointeur (Flèche/Doigt/Point rouge).

Remarque

 Lorsque le pointeur est affiché à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton <MOUSE CONTROL> de la télécommande pour déplacer le pointeur.

Connectique

L'interrupteur de la prise COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT à l'arrière du projecteur peut basculer entre l'entrée Ordinateur 2 et la sortie moniteur.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Connectique] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour parcourir les options.

Ordinateur 2	Entrée ordinateur
Retour écran	Sortie moniteur

Remarque

 La fonction de cette prise n'est pas disponible si [Ordinateur 2] est sélectionné comme source d'entrée. Changez la source d'entrée (en HDMI, Ordinateur 1 Vidéo et S-vidéo) pour que la fonction de cette prise soit disponible.

Extinction automatique

Pour diminuer la consommation de courant et conserver la durée de vie de la lampe, la fonction d'extinction automatique éteint la lampe de projection lorsque le projecteur n'est pas utilisé pendant un certain temps.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Extinction automatique].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.

Mode

1) Appuyez sur ▲ ▼ puis appuyez sur la touche <ENTER> pour choisir un mode parmi les options ci-dessous.

Prêt	Lorsque la lampe est complètement refroidie, le voyant <on(g) standby(r)=""> clignote vert. Dans cet état, la lampe de projection s'allume si le signal d'entrée est reconnecté ou si vous appuyez sur une touche quelconque du projecteur ou de la télécommande.</on(g)>
Extinction	Quand la lampe est complètement refroidie, l'alimentation s'éteint.
Off	La fonction d'[Extinction automatique] est désactivée.

Timer

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Timer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour régler la [Timer] (1 à 30 min).

Remarque

 La fonction [Extinction automatique] n'est pas disponible lorsque le signal d'entrée est [Réseau].

Démarrage immédiat

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Démarrage immédiat] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour que la fonction soit [On] et [Off].
 - Lorsque cette fonction est sur [On], le projecteur s'allume automatiquement en connectant simplement le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.
 - Veillez à éteindre le projecteur correctement.
 Si vous éteignez le projecteur en procédant de façon erronée, la fonction [Démarrage immédiat] ne fonctionnera pas correctement.

Mode veille

Cette fonction permet de régler l'alimentation.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Mode veille] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour parcourir les options.

N	lode	Limite certaines fonctions en mode veille
	eco	pour réduire la consommation électrique.
Ré	éseau	Électrique lorsque le projecteur est en veille.

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez [Réseau], les ventilateurs de refroidissement peuvent tourner en fonction de la température interne du projecteur même si ce dernier est éteint.
- Si Mode Standby est défini sur [Mode eco], vous ne pouvez pas utiliser les fonctions réseau lorsque le projecteur est en veille. De plus, vous ne pouvez pas utiliser certaines commandes du protocole RS-232C.
- Si le mode de fonctionnement est défini sur [Réseau], vous pouvez pas utiliser les fonctions réseau lorsque le projecteur est en veille.
- Si [Mode veille] est réglé sur [Eco], le signal des connectiques MONITOR OUT et AUDIO OUT ne sont pas disponibles.

Minuteur présentation

Cette fonction vous permet de changer le réglage du Minuteur présentation et de l'exécuter.

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Minuteur présentation].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.

Mode

1) Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour choisir un mode parmi les options ci-dessous.

Compte progressif	L'affichage du Minuteur de présentation 000:00 apparaît à l'écran et démarre son comptage (000:00-180:00).
Compte à rebours	Le temps défini dans le réglage de la Timer s'affiche à l'écran et le compte à rebours démarre.

■ Timer

- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Timer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour régler la [Timer] (1-180 min).
 - La Timer n'est disponible que dans Compte à rebours. La valeur par défaut d'usine est 10 min.

Réglages

Exécuter

 Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'une des options ci-dessous puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Démarrer	Exécute la fonction de Compte progressif ou de Compte à rebours.*1
Reset	Réinitialise les valeurs du Minuteur de présentation.*2
Quitter	Pour quitter les fonctions du Minuteur de présentation.

- *1: Appuyez sur la touche <ENTER> sur Démarrer et l'indication se transforme en Arrêter. Pour arrêter le Compte progressif ou le Compte à rebours, sélectionnez Arrêter en appuyant sur la touche <ENTER> dans le menu à l'écran : l'indication se transforme en Redémarrer. Appuyez sur la touche <ENTER> sur Redémarrer pour reprendre le Compte progressif ou le Compte à rebours.
- *2 : Appuyez sur la touche <ENTER> sur Reset pour revenir à la valeur suivante :

Compte progressif	« 000:00 »
Compte à rebours	Minuterie que vous réglez

Attention

- Pour arrêter le [Minuteur présentation], appuyez sur la touche <P-TIMER>.
- Pour annuler le [Minuteur présentation], enfoncez et maintenez la touche <P-TIMER> pendant quelques secondes

Closed caption

[Seulement pour entrée NTSC, 480i]

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Closed caption].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.
- Closed caption
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Closed caption] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Off], [CC1], [CC2], [CC3] ou [CC4].
- Couleur
- 1) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Couleur] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner couleur ou blanc.

Attention

 Closed caption est principalement utilisé en Amérique du Nord, La fonction Closed Caption permet d'afficher du texte sur un écran de télévision ou vidéo afin de proposer

- des informations d'interprétation aux spectateurs. Les informations Closed caption peuvent cependant ne pas être affichés par certains périphériques ou logiciels.
- Vous pouvez uniquement sélectionner [Closed caption] avec des signaux [NTSC] ou [480i].
- Des parties du texte peuvent ne pas s'afficher lorsqu'une compensation élevée est définie dans [Trapèze].
- Les informations Closed captions ne s'affichent pas lorsque l'écran de menu est affiché.

Puissance de la lampe

Cette fonction permet de changer la luminosité de l'écran.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Puissance de la lampe] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'un des modes ci-dessous.
 - Vous pouvez également appuyer sur la touche
 <LAMP> afin d'afficher [Puissance de la lampe].

Normal	Luminosité normale.
Mode eco	Diminuer la luminosité réduit la consommation électrique de la lampe et prolonge sa durée de vie.

Remarque

 Si [Puissance lampe] est réglé sur [Normale] et si la température ambiante dépasse 35°C, [Puissance lampe] peut passer automatiquement à [Éco].

Télécommande

Cette fonction de commutation permet d'éviter la production d'interférences de télécommande lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs ou plusieurs appareils vidéo simultanément.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Télécommande].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'un des codes ci-dessous.
 - Ce projecteur offre 7 codes de télécommande différents: [Tous], [Code 1] à [Code 6].

Attention

- Si vous utilisez le projecteur avec le code [Tous], vous pouvez commander plusieurs projecteurs en même temps. Si vous voulez utiliser le projecteur indépendamment, vous devez utiliser un autre code.
- Lorsque des codes différents sont configurés dans le projecteur et dans la télécommande, aucune opération ne peut être effectuée. Dans ce cas, attribuez le code du projecteur à la télécommande.
- Si les piles sont retirées de la télécommande pendant une longue période, son code se réinitialise.

Sécurité

Cette fonction vous permet d'utiliser les fonctions de Verrouillage et Verrouillage code PIN pour assurer la sécurité de fonctionnement du projecteur.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Sécurité].
- 2) Appuyez sur ▶ ou sur la touche <ENTER> pour accéder au sous-menu.

Verrouillage

Cette fonction bloque l'utilisation des commandes du projecteur et de la télécommande afin d'éviter toute utilisation par des personnes non autorisées.

 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.

5 <u>0</u> /	Déverrouillé.
(P)	Verrouille le fonctionnement du panneau de commande. Pour déverrouiller, utilisez les commandes de la télécommande.
112	Verrouille le fonctionnement de la télécommande. Pour déverrouiller, utilisez les commandes du projecteur.

Verrouillage code PIN

Cette fonction interdit l'utilisation du projecteur par des personnes autres que les utilisateurs spécifiés et offre les options de réglage suivantes.

 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.

Off	Déverrouillé.
On 1	Il faut entrer le code PIN à chaque fois que vous allumez le projecteur.
On 2	Saisissez le code PIN pour utiliser le projecteur si le cordon d'alimentation du projecteur a été débranché ; tant que le cordon d'alimentation secteur reste branché, vous pouvez utiliser le projecteur sans saisir le code PIN.

Attention

- Pour changer le réglage de Verrouillage code PIN ou le code PIN (numéro à quatre chiffres), vous devez saisir le code PIN. « 1234 » a été défini en usine comme code PIN d'origine.
- Vous pouvez entrer un code PIN de au moyen du panneau de commande ou de la télécommande. Pour en savoir plus, consultez « Saisir un code PIN » (➡ page 33).

■ Changement code PIN

Vous pouvez changer le code PIN pour choisir le numéro à quatre chiffres que vous souhaitez.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Changement code PIN] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - La boîte de dialogue du code PIN actuel apparaît.
- Appuyez sur ▲ ▼ pour entrer le code actuel. Appuyez sur la touche ► pour valider le chiffre et déplacer le cadre rouge sur la case suivante.
 - La boîte de dialogue Nouveau code PIN apparaît alors
- 3) Répétez ces étapes pour confirmer le nouveau code PIN.

Attention

 Veillez à noter le nouveau code PIN de logo et conservezle à portée de main. Si vous perdez ce numéro, vous ne pourrez plus changer le réglage du code PIN de logo.

Puissance ventilation

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Puissance ventilation] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une option.
 - Cette fonction vous offre les options suivantes pour le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement après l'extinction du projecteur.
 - L 1 Le projecteur prend moins de temps à refroidir que le mode L 2.

 Plus lent et moins audible que le mode L 1, mais le projecteur met plus de temps à refroidir.

Contrôle du ventilateur

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Contrôle du ventilateur] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir l'une des options ci-dessous.
 - Choisissez la vitesse de fonctionnement des ventilateurs à partir des options suivantes, en fonction de l'altitude à laquelle vous utilisez le projecteur.

Off	Vitesse normale.*1
On 1	Plus rapide que le mode [Off].*2
On 2	Plus rapide que le mode [On 1].*3

- *1 : Réglez cette fonction sur [Off] lorsque vous utilisez le projecteur dans un environnement dont l'altitude n'est pas élevée.
- *2 : Si vous utilisez le projecteur à une altitude dépassant 1 200 m mais inférieure à 2 000 m, veillez à régler [Contrôle du ventilateur] sur [On 1].

Réglages

*3 : Si vous utilisez le projecteur à une altitude dépassant 2 000 m mais inférieure à 2 700 m, veillez à régler [Contrôle du ventilateur] sur [On 2].

Remarque

- Le mauvais réglage de la vitesse de fonctionnement des ventilateurs de refroidissement peut réduire la durée de vie du projecteur.
- Le ventilateur est plus bruyant en mode [On 1] et [On 2].

Contrôle retardement vidéo

Cette fonction vous permet d'appliquer un traitement numérique plus rapide des images projetées.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Contrôle retardement vidéo] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un élément que la fonction soit [On] et [Off].

Remarque

 [Réducteur de bruit] et [Progressif] ne peuvent pas être sélectionnées quand la fonction [Contrôle retardement vidéo] est définie sur [On].

Compteur du filtre

Cette fonction sert à définir une fréquence de remplacement du filtre.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Compteur du filtre].
- Appuyez sur ► ou sur la touche <ENTER> pour accéder aux options du sous-menu.

Compteur du filtre

Affiche le temps total cumulé d'utilisation du filtre.

Timer

Pour définir un minuteur. Lorsque le projecteur atteint l'heure sélectionnée, l'icône d'avertissement de filtre apparaît à l'écran.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour choisir [Timer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲ ▼ pour régler la Timer.
 Choisissez parmi [Off/1000 h/2000 h/
 - 3000 h/4000 h/5000 h/6000 h] en fonction de l'environnement d'utilisation.

Réinitial. compteur filtre

Après le remplacement du filtre, n'oubliez pas de réinitialiser le minuteur.

 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Réinitial. compteur filtre].

2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Réinitialiser le compteur du filtre ?] apparaît.
 Sélectionnez [Oui] pour continuer. Une autre boîte de dialogue de confirmation apparaît.
 Sélectionnez [Oui] pour remettre à zéro le [Compteur du filtre].

Émulation

Lorsque vous utilisez les commandes de contrôle pour l'un de nos projecteurs que vous avez précédemment acheté pour contrôler ce projecteur à l'aide d'un ordinateur via sa borne d'entrée en série, configurez la fonction [Émulation] comme suit. Ceci vous permet d'utiliser le logiciel de contrôle, etc. conçu pour nos projecteurs existants.

- 1) Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner [Émulation].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> ou le touche ▶.
 - L'écran [Émulation] apparaît.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'élément souhaité.
- 4) Appuyez sur la touche <ENTER>.

Remarque

● Référez-vous à « Borne série » (➡ page 103).

Préréglage	Série VW430, Série VX500 Série VW435N, Série VX505N
D3500	Série D3500
D4000	Série D4000
Série D/W5k	Série D5500, Série DW5000, Série D5600, Série DW5100, Série D5700
Série D/W/Z6k	Série D5000, Série D6000, Série DW6300, Série DZ6700, Série DZ6710, Série DZ570, Série DW530, Série DX500
L730	Série L520, Série L720, Série L730
L780	Série L750, Série L780
L735	Série L735
L785	Série L785
Série LB/W	Série LB2, Série LB1, Série LB75, Série LB80, Série LB90, Série ST10

Série F/W	Série FX400, Série FW430, Série F100, Série FW100, Série F200, Série F300, Série FW300
LZ370	Série LZ370

Historique des avertissements

Cette fonction enregistre les opérations anormales pendant le fonctionnement du projecteur et s'en sert pour diagnostiquer les pannes.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Historique des avertissements].
- Appuyez sur ► ou sur la touche <ENTER> pour afficher le dernier message d'avertissement.
 - L'historique affiche jusqu'à 10 avertissements, avec en tête de liste le message d'alerte le plus récent, suivi par les messages d'alerte précédents, dans l'ordre chronologique.

Attention

 Lorsque la fonction [Réglages d'usine] est exécutée, tous les messages d'alerte sont supprimés.

Réglages d'usine

Cette fonction rétablit toutes les valeurs de paramètres exceptés [Verrouillage code PIN], [Verrouillage logo par code PIN], [Utilisation lampe], [Compteur du filtre], le logo transféré par « Logo Transfer Software » et tous les paramètres réseau à leurs valeurs d'usine par défaut.

- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner [Réglages d'usine].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.
 - [Retour aux réglages d'usine ?] apparaît.
 Sélectionnez [Oui] pour continuer. Une autre boîte de dialogue de confirmation apparaît, choisir [Oui] pour revenir aux [Réglages d'usine].


Information

Sélectionnez [Information] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.



Panneau de commande





Affichage des informations relatives à la source d'entrée

Le menu Information sert à vérifier l'état du signal d'image en cours de projection ainsi que le fonctionnement du projecteur.

Appuyez sur la touche <INFO> de la télécommande pour afficher le menu Information.

Entrée

La source d'entrée sélectionnée s'affiche.

Système

Le système sélectionné s'affiche.

Synchro horiz.

La fréquence de synchronisation horizontale choisie est affichée.

La fréquence horizontale du signal d'entrée est affichée en kHz ou avec - - - - kHz en cas d'absence de signal.

Synchro vert.

La fréquence de synchronisation verticale choisie est affichée.

La fréquence verticale du signal d'entrée est affichée en Hz ou avec - - - - Hz en cas d'absence de signal. Lorsque les fréquences sont entrelacées, le nombre de Hz double.

Écran

La taille de l'écran sélectionnée s'affiche.

Langue

La langue sélectionnée s'affiche.

■ Puissance de la lampe

Le mode sélectionné pour la lampe s'affiche.

Durée de vie de la lampe

La durée cumulée du fonctionnement de la lampe s'affiche.

■ Extinction automatique

[Off], [Prêt] ou [Extinction] et [Timer] sont affichés.

■ Verrouillage

L'icône de verrouillage sélectionnée s'affiche.

■ Verrouillage code PIN

[Off], [On 1] ou [On 2] est affiché.

■ Télécommande

Le code de télécommande sélectionné s'affiche.

■ Numéro de série

Le numéro de série du projecteur est affiché. Le numéro de série sert lors de l'entretien et des réparations du projecteur.

Réseau

Sélectionnez [Réglages] dans le Menu principal (voir « Navigation dans le menu » à la page 40), puis sélectionnez l'élément dans le sous-menu.

Télécommande

Panneau de commande


Panneau de commande

LAMPO O LAMPO DE LAMPO O LAMPO O LAMPO O LAMPO O LAMPO DE LAMPO DE LAMPO O LAM

Vérification des informations du réseau

Si vous connectez le projecteur via les applications dédiées de "Wireless Manager mobile edition 6.0" ou par iPad / iPhone / iPod touch, le numéro de réseau, le nom du projet et l'ID du réseau local sans fil sont requis. Vous pouvez vérifier ces informations en entrant [Guide d'entrée] ou [État du réseau]. (*) page 70)

Guide d'entrée



Pour afficher le guide d'entrée, appuyez sur le bouton [INPUT] du panneau de commande ou sur l'un des boutons de sélection d'entrée de la télécommande.

LAN càblé

Vous pouvez faire des réglages détaillés du réseau local câblé.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [LAN càblé] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Appuyez sur ▲▼ pour choisir un élément puis modifiez ses valeurs en suivant les instructions.

	On: Si un serveur DHCP existe dans le réseau auquel le projecteur est connecté, l'adresse IP sera obtenue automatiquement.
DHCP * (Fonction client DHCP)	Off: Si aucun serveur DHCP n'existe dans le réseau auquel le projecteur est connecté, définissez aussi [Adresse IP], [Masque sous- réseau] et [Passerelle par défaut].
Adresse IP * (Affiche l'adresse IP et les réglages)	Saisissez l'adresse IP si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
Masque sous- réseau * (Affiche et confirme le masque sous-réseau)	Si aucun serveur DHCP n'est utilisé, entrez le masque sous-réseau.
Passerelle par défaut * (Affiche l'adresse de la passerelle et les réglages)	Saisissez l'adresse de la passerelle si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
DNS 1 * (Affichage de l'adresse du serveur DNS préféré et des réglages)	Saisissez l'adresse du serveur DNS si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
DNS 2 * (Affichage de l'adresse du serveur DNS préféré et des réglages)	Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire si aucun serveur DHCP n'est utilisé.

* « Glossaire » (→ pages 115-116)

Appuyez sur ◀►▲▼ pour choisir [Confirmer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

 Paramètres par défaut du réseau local câblé Les réglages suivants sont définis avant que le projecteur quitte l'usine.

DHCP	Off
Adresse IP	192.168.10.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.1
DNS 1/DNS 2	NONE

Réseau

Remarques

- Avant d'utiliser le serveur DHCP, vérifiez qu'il est déjà en service.
- Pour en savoir plus sur l'adresse IP, le masque de sousréseau, la passerelle et le DNS, consultez l'administrateur du réseau.
- Des réseaux locaux câblés et sans fil ne peuvent être utilisés dans le même segment.

LAN sans fil

Vous pouvez définir le numéro du réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [LAN sans fil] et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Sélectionnez le numéro à connecter à l'aide des touches ▲▼.
 - Numéro de réseau [Off], [S-DIRECT], [M-DIRECT], [S-MAP], [1]-[4], [User 1]-[User 3].

Remarques

- La sélection [Off] désactive la connexion au réseau local sans fil.
- Numéro réseau : [S-DIRECT], [S-MAP] et [1]-[4] sont disponibles uniquement via le réseau local (LAN) sans fil avec le logiciel « Wireless Manager mobile edition 6.0 ».
 Pour avoir plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du « Wireless Manager mobile edition 6.0 ».
- Le numéro du réseau : [USER1]-[USER3] peut être modifié dans le menu [Setup détail. sans fil].
 (pages 66-69)

Setup détail. sans fil

Vous pouvez affiner les réglages réseau en sélectionnant [USER 1] jusqu'à [USER 3] (utilisateur) ou [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau. Pour les réglages de réseau, contactez votre administrateur réseau.

■ Configuration du réseau local LAN Sans fil [M-DIRECT]

Même en l'absence de point d'accès, vous pouvez toujours le connecter le projecteur à l'ordinateur par l'infrastructure. En outre, la connexion avec iPad / iPhone / iPod touch est bien plus facile. Pour plus d'informations, consultez [Envoi d'une image depuis un iPad / iPhone / iPod touch]. (➡ page 69)

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Setup détail. sans fil] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et modifiez les réglages selon les instructions.

Adresse IP *	
(Affichage et réglage de l'adresse IP)	Entrer l'adresse IP.

Masque sous-réseau * (Affiche et confirme le masque sous-réseau)	Entrer le masque de sous-réseau.
SSID * (Affichage et réglage du SSID)	Sélectionnez M-DERECT dans LAN sans fil, vous pouvez alors définir le SSID.
Canal	Sélectionnez M-DERECT dans LAN sans fil, vous pouvez alors définir le canal. Sélectionner un canal pour le point d'accès. (page 19)
Clé	Sélectionnez M-DERECT dans LAN sans fil, vous pouvez alors définir la clé. Définir une clé pour le point d'accès. Saisir de 8 à 63 caractères alphanumériques ou une chaîne de 64 chiffres pour le format hexadécimal.

* « Glossaire » (➡ pages 115-116)

Appuyez sur ▲▼◀► pour sélectionner [CONFIRMER]] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Les réglages actuels du réseau sont enregistrés.

Remarques

 Une fois la configuration terminée, vous devez sélectionner [SET] puis appuyer sur le bouton <ENTER>.
 À cet instant, si vous sélectionnez [Annuler], vous abandonnez la modification des réglages.

■ Réglages par défaut de [M-DIRECT] Les réglages suivants de [M-DIRECT] dans le réseau local sans fil sont paramétrés avant que le projecteur quitte l'usine.

Adresse IP *	192.168.12.100
Masque sous-réseau *	255.255.255.0
SSID *	M-DIRECT + Les 4 derniers chiffres de l'ID de projecteur
Canal	1
Clé	La même chaîne de caractères que le SSID

Remarques

- La méthode d'authentification est WPA2-PSK et la méthode de cryptage est AES. Les deux méthodes sont fixes.
- Si vous devez modifier la configuration initiale de [M-DIRECT], contactez votre administrateur réseau.
- Veillez à modifier la clé d'origine pour la sécurité.
- Le serveur DHCP étant déjà en fonctionnement, sélectionnez [ON] avant la connexion d'un ordinateur.

■ Configuration du réseau local LAN Sans fil [USER1]~[USER3]

 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Setup détail. sans fil] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

2) Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un élément et modifiez les réglages selon les instructions.

Changement de nom	Vous pouvez changer le nom de l'utilisateur.
DHCP * (Fonction client DHCP)	ON: Si un serveur DHCP existe dans le réseau auquel le projecteur est connecté, l'adresse IP sera obtenue automatiquement. OFF: Si aucun serveur DHCP n'existe dans le réseau auquel le projecteur est connecté, définissez aussi [Adresse IP *], [Masque sous-réseau *] et [Passerelle par défaut *].
Adresse IP * (Affiche l'adresse IP et les réglages)	Saisissez l'adresse IP si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
Masque sous-réseau * (Affiche et confirme le masque sous-réseau)	Si aucun serveur DHCP n'est utilisé, entrez le masque sous- réseau.
Passerelle par défaut * (Affiche l'adresse de la passerelle et les réglages)	Saisissez l'adresse de la passerelle si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
DNS 1 (Affichage de l'adresse du serveur DNS préféré et des réglages)	Saisissez l'adresse du serveur DNS si aucun serveur DHCP n'est utilisé.
DNS 2 (Affichage de l'adresse du serveur DNS secondaire et des réglages)	Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire si aucun serveur DHCP n'est utilisé.

* « Glossaire » (→ pages 115-116)

Remarques

- Avant d'utiliser le serveur DHCP, vérifiez qu'il est déjà en service.
- Pour plus de détails concernant l'adresse IP, le masque sous-réseau, passerelle et serveur DNS, demander à l'administrateur réseau.
- Il n'est pas possible d'utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil sur le même segment.

Appuyez sur ▲▼◀► pour choisir [Suivant] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

La page (2/3) [Setup détail. sans fil] de l'écran de configuration s'affiche.

Effectuez les réglages liés à la connexion de réseau local sans fil entre le projecteur et le réseau. Sélectionnez [Annuler] à la place de [Suivant] pour abandonner le changement de configuration.

• SSID *	Si le mode est [AD HOC], saisissez la même chaîne de caractères que la valeur SSID spécifiée sur l'ordinateur à connecter. Si le mode est [Infrastructure *], saisissez la valeur SSID enregistrée sur le point d'accès *.
----------	--

* « Glossaire » (→ pages 115-116)

Remarques

- Le SSID doit être entré en alphanumérique.
- Vous ne pouvez pas saisir « any » ou « ANY » pour le SSID.

• Mode	Choisissez [AD HOC] ou [Infrastructure].	
AD HOC *	Connectez le projecteur et l'ordinateur directement, sans point d'accès.	
Infrastructure *	Connectez via un point d'accès.	

* « Glossaire » (➡ pages 115-116)

Authentification	Spécifiez la méthode d'authentification d'utilisateur utilisée par le réseau auquel vous vous connectez.
OUVERT	Sélectionnez cette option lors de l'établissement d'une connexion [AD HOC], ou lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est OpenSystem *1.
PARTAGÉE	Sélectionnez cette option lors de l'établissement d'une connexion [AD HOC], ou lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est Clé partagée *1.
WPA-PSK *2	Sélectionnez cette option lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est WPA-PSK *1.
WPA2-PSK *2	Sélectionnez cette option lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est WPA2-PSK *1.
WPA-EAP/ WPA2-EAP *2	Sélectionnez cette option lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est WPA-EAP *1/ WPA2-EAP *1.
WPA-EAP *2	Sélectionnez cette option lorsque la méthode d'authentification du point d'accès est WPA-EAP *1.

<u>Ré</u>seau

d'authentification du point d'accès est WPA2-EAP *1.	WPA2-EAP *2	Sélectionnez cette option lorsque la méthode	
		d'authentification du point	

Chiffrage	Sélectionnez la méthode de chiffrage à utiliser pour la communication entre le projecteur et le réseau.
AUCUN	Sélectionnez cette option pour transmettre sans chiffrage. Elle n'est disponible que lorsque [Authentification] est réglé sur [OUVERT] ou [PARTAGÉE].
WEP *1	Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur WEP.
TKIP *1	Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur TKIP. Cette option est disponible lorsque [Authentification] est réglé sur [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA- EAP] ou [WPA2-EAP].
AES *1	Sélectionnez cette option lorsque Chiffrage est réglé sur AES. Cette option est disponible lorsque [Authentification] est réglé sur [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA- EAP] ou [WPA2-EAP].
Canal *3	Sélectionnez le canal à utiliser. Reportez-vous à la page 6 pour connaître les canaux utilisables.

- * 1 : « Glossaire » (→ pages 115-116)
- * 2 : Disponible lorsque le mode est réglé sur [Infrastructure].
- * 3 : Disponible lorsque le mode est réglé sur [AD HOC].

Remarques

- Les données vidéo/audio importantes sont protégées car le cryptage AES est effectué à l'avance pour tous les numéros de réseau, même si [Chiffrage] est réglé sur [AUCUN].
- Appuyez sur ▲▼◀► pour choisir [Suivant] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Arrivé à ce point, sélectionnez [Retour] pour revenir sur l'écran précédent (1/3), ou sélectionnez [Annuler] pour abandonner le changement de configuration.

De plus, effectuez les réglages supplémentaires suivants selon la configuration de l'[Authentification] et du [Chiffrage].

Remarques

 Le menu des réglages est différent en fonction des réglages de [Authentification] et [Cryptage]. Le menu ci-dessus est un exemple lorsque [Authentification] est réglé sur [OPEN] ou [SHARED] et [Cryptage] est réglé sur [WEP].

•		
•		
Définissez une clé WEP pour le numéro de clé choisi avec [Clé Par défaut]. Vous pouvez spécifier une clé WEP à 64 bits ou 128 bits. Pour la clé à 64 bits, saisissez cinq caractères alphanumériques (ou une chaîne de 10 chiffres pour le format hexadécimal); pour la clé à 128 bits, saisissez 13 caractères alphanumériques (ou une chaîne de 26 chiffres pour le format hexadécimal).		
Dans le cas de [WPA-PSK] ou de [WPA2-PSK] :		
Définissez une clé. Saisissez de 8 à 63 caractères alphanumériques ou une chaîne de 64 chiffres pour le format nexadécimal.		

[WPA2-EAP]:

Définisse: [PASSW0	z [EAP], [USER NAME], et DRD].
	Sélectionnez la configuration EAP du serveur RADIUS *1. Les types EAP pouvant être sélectionnés sont les suivants. PEAP *1 (MS-CHAPv2 *1), PEAP *1 (GTC *1), EAP-TTLS *1 (MD5 *1), EAP-TTLS *1 (MS-CHAPv2 *1), EAP-FAST *1 (MS-CHAPv2 *1), EAP-FAST *1 (MS-CHAPv2 *1), EAP-FAST *1 (GTC *1)
USER NAME:	Saisissez un nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification à l'aide des caractères alphanumériques (espaces exclus) (64 caractères maximum).
PASS WORD:	Saisissez un mot de passe utilisé pour l'authentification à l'aide des caractères alphanumériques (64 caractères maximum).

* 1 : « Glossaire » (**→** pages 115-116)

Remarques

- Si vous n'arrivez pas à vous connecter au réseau local sans fil via le point d'accès même après l'exécution des étapes spécifiées sous « Paramètres du projecteur (page 74) », informez-vous auprès du fabricant du point d'accès.
- En utilisant la méthode EAP, le projecteur a besoin d'être réglé selon la configuration du serveur RADIUS. Vérifiez avec l'administrateur réseau la configuration du serveur RADIUS.
- Pour utiliser un EAP avec un point d'accès ayant une transmission SSID non valide, sélectionnez WAP-EAP ou WAP2-EAP comme méthode d'authentification même si la méthode d'authentification du point d'accès est WPA-EAP/WPA2-EAP.

Paramètres par défaut de [USER 1] -[USER 3]

Les réglages suivants de [USER 1] - [USER 3] du réseau local sans fil sont paramétrés en usine.

SSID	Panasonic Projector		
DHCP	Off		
Adresse IP	192.168.11.100		
Masque sous-réseau	255.255.255.0		
Passerelle par défaut	192.168.11.1		

Mode	AD HOC
Authentification	OUVERT
Chiffrage	AUCUN
Canal	11
DNS 1/DNS 2	AUCUN

5) Appuyez sur ▲▼◀▶ pour choisir [Confirmer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Enregistre les paramètres courants du réseau.

Remarques

 Une fois la configuration terminée, vous devez choisir [Confirmer] puis appuyer sur la touche <ENTER>.
 Arrivé à ce point, sélectionnez [Retour] pour revenir sur l'écran précédent (2/3), ou sélectionnez [Annuler] pour abandonner le changement de configuration.

■ Envoi d'une image depuis un iPad / iPhone / iPod touch

En utilisant l'application dédiée, vous pouvez envoyer le fichier PDF ou l'image JPEG stockés sur votre iPad / iPhone / iPod touch au projecteur pour la projection. Pour en savoir plus, entrez l'URL suivante.

http://panasonic.net/avc/projector/

Nom du projecteur

Vous pouvez changer le nom du projecteur à afficher sur le réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Nom du projecteur] et appuyez sur la touche <ENTER>.
- Sélectionnez les caractères avec les touches ▲▼◀► puis appuyez sur la touche <ENTER> pour entrer le nom du projecteur.

Sélectionnez [BS] pour supprimer un caractère sélectionné avec le curseur dans la boîte d'entrée puis appuyez sur la touche <ENTER>.

 Choisissez [Confirmer] avec les touches ▲▼◀► puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Sélectionnez [Annuler] pour abandonner les modifications puis appuyez sur la touche <ENTER>.

4) Sélectionnez [Oui] ou [Non] avec les touches ▲▼ puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Ren	nai	261	77	20

• [Nom | | | | | | | | | | | | représente quatre chiffres) est défini avant que le projecteur quitte l'usine.

Réseau

Mot de passe

- En contrôlant la connexion à l'aide de la configuration d'un mot de passe, il est possible d'éviter qu'un appareil externe se connecte accidentellement et interrompt la projection des images, etc.
- Réglez sur [On] pour effectuer la vérification du mot de passe lorsque vous connectez le projecteur à l'aide du « Wireless Manager mobile edition 6.0 » (Préréglage : [Off]).
- En utilisant la distribution d'image pour toutes les fonctions ou la fonction de suppression de l'image distribuée du « Multi Projector Monitoring & Control Software », l'image ne peut pas être distribuée au projecteur avec le mot de passe réglé sur [On]. Pour utiliser ces fonctions de distribution d'image, réglez-le sur [Off].
- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Mot de passe]. Appuyez sur la touche <ENTER> ou ► pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Mot de passe] puis sur la touche <ENTER>. Choisissez [On] ou [Off] avec les touches ▲▼.
- 3) Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Change mot de passe] puis sur la touche <ENTER>. Sélectionnez les caractères avec les touches ▲▼◀▶ et appuyez sur la touche <ENTER> pour saisir le mot de passe.

Sélectionnez [BS] pour supprimer un caractère sélectionné avec le curseur dans la boîte d'entrée puis appuyez sur la touche <ENTER>.

 Après avoir saisi le mot de passe, sélectionnez [OK] à l'aide des touches
 ▲▼◀▶ puis appuyez sur la touche
 <ENTER>.

Sélectionnez [Annuler] pour abandonner les modifications puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Contrôle réseau

Définissez ces valeurs lorsque vous voulez commander le projecteur depuis un ordinateur connecté au réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Contrôle réseau].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour choisir [On] ou [Off] avec les touches ▲▼.

Arrêter mode direct

Réglez cette option sur [On] pour permettre l'interruption du mode Direct par les autres utilisateurs ou pour permettre la distribution des images à l'aide du « Multi Projector Monitoring & Control Software » tout en gardant actif le mode Direct (envoi de l'image) à l'aide du « Wireless Manager mobile edition 6.0 ». Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du « Wireless Manager mobile edition 6.0 ».

- Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner [Arrêter mode direct].
- Appuyez sur la touche <ENTER> pour choisir [On] ou [Off] avec les touches
 ▲▼.

Remarque

 Si vous utilisez le "Wireless Manager mobile edition 6.0" et le "Multi Projector Monitoring & Control Software" en même temps sur le même ordinateur, la fonction d'envoi général des images peut ne pas être disponible. Si vous voulez les utiliser en même temps, utilisez un autre ordinateur avec le logiciel correspondant.

Multi-live

Passez au mode Multi-live lors de l'utilisation du « Wireless Manager mobile edition 6.0 ». Consultez le mode d'emploi du « Wireless Manager mobile edition 6.0 » pour avoir plus de détails.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Multi-live].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER>.

État du réseau

Affiche l'état actuel du réseau.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [État du réseau].
- Appuyez sur la touche <ENTER> ou ▶ pour accéder au sous-menu.
- Chaque pression sur le bouton ► commute le réseau local LAN câblé et le réseau local LAN sans fil.

Remarque

 Si le numéro de réseau est réglé sur [Off], [État du réseau] ne s'affiche pas.

AMX D.D.

Cette fonction permet la détection du projecteur par la découverte de périphériques AMX. Pour plus de détails, visitez http://www.amx.com/.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [AMX D.D.].
- Appuyez sur <ENTER> ou ▶ pour sélectionner [On] ou [Off] pour que le projecteur puisse être détecté par AMX Device Discovery.

RoomView

Cette fonction permet au projecteur de surveiller et contrôler le projecteur via le réseau grâce à Crestron RoomView®.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [RoomView].
- 2) Appuyez sur la touche <ENTER> pour choisir [On] ou [Off] avec les touches ▲▼.

Ce projecteur supporte le logiciel d'application suivant de la société Crestron.

- RoomView® Express
- Fusion RV™
- RoomView® Server Edition

« Crestron RoomView » est un système développé par Crestron Electronics, Inc. qui gère et contrôle collectivement plusieurs dispositifs de système connectés en réseau, depuis un ordinateur. Ce projecteur est compatible avec « Crestron RoomView ».

 Pour en savoir plus à propos de « Crestron RoomView », reportez-vous au site web Crestron Electronics, Inc.. (uniquement en langue anglaise.) http://www.crestron.com/.
 Pour le téléchargement de « RoomView Express », reportez-vous au site web Crestron Electronics, Inc.. (uniquement en langue anglaise.) http://www.crestron.com/getroomview.

Memory Viewer

- Sélectionnez [Réseau] dans le menu principal, puis appuyez sur les boutons ► ou <ENTER>.
- Sélectionnez [Memory Viewer] avec les touches ▲▼ puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 3) Sélectionnez [Démarrer] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
 - *Le fichier image mémorisé dans le répertoire racine de la clé USB s'affiche à l'écran.
 - *Si le fichier image n'est pas disponible dans le répertoire racine de la clé USB, la fenêtre de navigation du lecteur de carte mémoire s'affiche.

Remarque

- La fonction Memory Viewer est disponible uniquement lorsque le lecteur USB est inséré, sinon il est grisé.
- Pour plus de détails, consultez la fonction « Memory Viewer » du menu Réseau. (➡ pages 88-91)

Réglages de réseau d'usine

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut du réseau du projecteur.

- Appuyez sur ▲▼ pour choisir [Réglages de réseau d'usine] puis appuyez sur la touche <ENTER>.
- 2) Un dialogue de confirmation apparaît, choisissez [Oui] puis appuyez sur la touche <ENTER>. Un autre dialogue de confirmation apparaît, choisissez [Oui] puis appuyez sur la touche <ENTER>.

Réseau


Connexions réseau

Le projecteur est doté d'une fonction réseau, et les utilisations suivantes sont disponibles depuis un ordinateur utilisant le contrôle par navigateur web.

- Réglage et ajustement du projecteur.
- Affichage de l'état du projecteur.
- Transmission de courriel lorsqu'il y a un problème avec le projecteur.


Remarques

• Un câble réseau local est nécessaire pour utiliser la fonction réseau.



- Un navigateur web est nécessaire pour utiliser cette fonction. Confirmez auparavant que le navigateur web peut être utilisé.
 - Système d'exploitation compatible : Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7 Navigateur compatible : Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0 (Mac OS)
- Une communication avec un serveur e-mail est nécessaire pour utiliser la fonction e-mail. Confirmez auparavant que le courriel peut être utilisé.
- Utilisez un câble de réseau (Câble STP) local compatible avec la catégorie 5 ou supérieure.
- Utilisez un câble réseau local d'une longueur de 100 m ou plus court.

Nom et fonction des éléments de fonction réseau



(1) Lampe réseau local LINK/ACT (jaune)

S'allume lorsque c'est connecté.

Clignote lors de la transmission/réception des données.

(2) LAN borne (10BASE-T/100BASE-TX)

Utilisé pour connecter le câble réseau local.

(3) Lampe réseau local 10/100 (vert)

S'allume lorsque c'est connecté à 100BASE-TX.

Attention

Connectez le réseau local aux appareils d'intérieur.

Connexion par réseau câblé

Paramètres du projecteur

- 1) Utilisez le câble de réseau local (droit) pour brancher le projecteur à l'ordinateur.
- 2) Allumez le projecteur puis appuyez sur le bouton < MENU > de la télécommande.
- 3) Appuyez sur le bouton du menu pour ouvrir le menu [Réseau] puis sélectionnez [LAN sans fil] puis appuyez sur le bouton <ENTER>.
- **4)** Réglez la configuration détaillée de [LAN sans fil]. Pour en savoir plus, consultez « LAN sans fil » (➡ page 65).

Remarque

- Confirmez avec votre administrateur réseau avant de vous connecter à un réseau existant.
- Les réglages suivants sont définis avant que le projecteur quitte l'usine.

DHCP	OFF
Adresse IP	192.168.10.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.1
DNS 1/DNS 2	AUCUN

Opérations sur l'ordinateur

La connexion peut se faire par réseau local câblé. Cependant, confirmez avec votre administrateur du système les paramètres du réseau avant de modifier des réglages.

- 1) Allumez l'ordinateur.
- 2) Paramétrez le réseau selon les indications de votre administrateur système.

Si les réglages du projecteur sont les valeurs par défaut (→ page 65), l'ordinateur peut être utilisé avec les paramètres réseau suivants.

Adresse IP	192.168.10.101
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.1

Connexion avec un réseau local sans fil

Paramètres du projecteur

- 1) Mettez le projecteur sous tension et appuyez sur le bouton < MENU > de la télécommande.
- 2) Appuyez sur le bouton du menu pour ouvrir le menu [Réseau], sélectionnez [M-DIRECT], ou [USER 1] ~ [USER 3] pour [LAN sans fil] puis appuyez sur le bouton <ENTER>.
- 3) En fonction du numéro de réseau sélectionné dans l'étape 2, définissez la configuration détaillée de [Setup détail. sans fil].

Pour plus de détails, consultez « Setup détail. sans fil » (➡ pages 66-69).

Réseau

Remarque

- Il est impossible d'utiliser le réseau sans fil et câblé dans le même segment.
- Lorsque plusieurs appareils sont connectés, une adresse IP unique doit être attribuée à chacun.
- Le SSID doit être entré en alphanumérique.
- Vous ne pouvez pas saisir « any » ou « ANY » pour le SSID.
- Les réglages suivants sont définis avant que le projecteur quitte l'usine.

[M-DIRECT]

Adresse IP	192.168.12.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0
SSID	M-DIRECT + Les 4 derniers chiffres de l'ID de projecteur
Canal	1
Clé	La même chaîne de caractères que le SSID

[USER1] ~ [USER3]

OFF
192.168.11.100
255.255.255.0
192.168.11.1
Panasonic Projector
AD HOC
OUVERT
AUCUN
11

Opérations sur l'ordinateur

- 1) Paramétrez le réseau selon les indications de votre administrateur système.
 - Si vous sélectionnez [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau, l'adresse IP est obtenue automatiquement.
 - Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [USER 1] ~ [USER 3] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau (➡ page 69), l'ordinateur peut être utilisé avec les réglages de réseau suivants.

Adresse IP	192.168.11.101
Masque sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.11.1

2) Cliquez sur [Start]→[Connect To *]→[Wireless Network Connection *], sélectionnez le réseau sans fil du [SSID] défini avec le projecteur, puis cliquez sur [Connect *].

Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [M-DIRECT] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau, le SSID est [M-DIRECT + les 4 derniers chiffres].

Si vous sélectionnez les réglages par défaut de [USER 1] ~ [USER 3] pour [LAN sans fil] dans le menu du réseau, le SSID est [Panasonic Projector].

★ Les noms sont pour Windows XP. Avec Windows Vista/Windows 7, la procédure sera [Start] → [Connect To]. Les noms peuvent différer en fonction du système d'exploitation. Connectez le réseau en fonction des noms affichés sur votre ordinateur.

Remarque

- Si vous utilisez un utilitaire sans fil différent de Windows [Connexion réseau sans fil], suivez sa procédure d'utilisation pour la connexion.
- Si vous utilisez le point d'accès, configurez l'ordinateur et chaque réglage réseau du projecteur en suivant les instructions de l'administrateur réseau.

Accès depuis le navigateur Web

- 1) Démarrez le navigateur Web de l'ordinateur personnel.
- 2) Entrez l'adresse IP détinie par le projecteur dans le champ de saisie d'URL du navigateur Web.
- 3) Entrez vos « User name » et « Password ».
 - Les réglages d'usine par défaut sont user 1 (privilèges d'utilisateur) ou admin 1 (privilèges d'administrateur) pour le nom d'utilisateur et panasonic (en minuscules) pour le mot de passe.
- 4) Cliquez sur [OK] pour afficher la page d'état du projecteur.
 - La page « Projector status » s'affiche.





Remarques

- Évitez d'activer deux navigateurs Web ou plus simultanément pour définir des réglages ou exécuter des commandes.
- Modifiez d'abord le mot de passe.
- Les privilèges d'administrateur permettent l'utilisation de toutes les fonctions. Les privilèges d'utilisateur ne permettent l'utilisation que de « Projector status », « Network status », « Basic control », « Advanced control », et « Change password ».
- Si vous voulez commander le projecteur depuis un navigateur Web, réglez [Contrôle réseau] du menu réseau sur [On].
- Plusieurs éléments de contrôle sont utilisés avec la fonction JavaScript dans les pages de configuration. Si le navigateur
 Web a été configuré pour ne pas utiliser cette fonction JavaScript, il risque de ne pas commander correctement le projecteur.

Réseau


Description de chaque élément



- 1 Onglets de sélection des pages Cliquez sur ces éléments pour changer de page.
- 2 Touche de suivi des informations Cliquez sur cet élément pour afficher l'état du projecteur.
- 3 Touche Commande du projecteur Cliquez sur cet élément pour afficher la page de commande du projecteur.
- 4 Touche de Configuration avancée Cliquez sur cet élément pour afficher la page de configuration avancée.
- 5 Touche Modifier le mot de passe Cliquez sur ce bouton pour afficher la page de changement de mot de passe.
- 6 Touche CRESTRON RoomView Cliquez sur ce bouton pour contrôler et surveiller le projecteur par le CRESTRON RoomView[®].
- 7 Touche Choix de la langue Cliquez sur ce bouton pour choisir l'anglais ou le japonais.

Page d'état du projecteur

Cliquez sur [Status] puis sur [Projector status] pour afficher la page d'informations sur l'état. Cette page affiche les états du projecteur déterminés pour les éléments indiqués ci-dessous.




- 1 Affiche le type de projecteur.
- 2 Affiche la version du micrologiciel de l'unité principale du projecteur.
- 3 Affiche l'état de la source d'alimentation.
- 4 Affiche l'état du mode vidéo.
- 5 Affiche le numéro de série du projecteur.
- 6 Affiche la version du micrologiciel du réseau.
- 7 Affiche l'état de la coupure AV.
- 8 Affiche l'état du volume.
- 9 Affiche l'état du commutateur d'entrée.

- 10 Affiche l'état de la température d'entrée du projecteur.
- 11 Affiche l'état de la température de sortie du projecteur.
- 12 Affiche l'état de la température du module optique du projecteur.
- 13 Affiche la durée d'utilisation de la lampe.
- 14 Affiche les informations de l'autodiagnostic. (Voir page 77)
- 15 Affiche la durée de fonctionnement du projecteur.

Page des informations d'erreurs

Si [Error (Detail)] s'affiche dans la colonne d'affichage de l'information de l'auto-diagnostique sur l'écran [Projector status], cliquez sur la partie pour afficher le détail de l'erreur.

• Il est possible que le projecteur passe en mode de veille en fonction du type d'erreur considéré, et ce, afin de garantir sa propre sécurité.



Si [FAILED] est apparu pour un élément

Paramètre	Description
FAN	Un problème a été détecté au niveau du ventilateur ou de sa circuiterie. Consultez votre distributeur.
INTAKE AIR TEMPERATURE	La température de l'entrée d'air est élevée. Cela peut être dû à une utilisation dans un environnement très chaud, par exemple à proximité d'un chauffage, etc., l'entrée d'air est bloquée, ou le filtre à air est colmaté.
EXHAUST AIR TEMPERATURE	La température de l'air de sortie est élevée. L'ouverture de sortie peut être bloquée, ou le mode [Contrôle du ventilateur] est peut être mal réglé. (Reportez-vous à [Contrôle du ventilateur] (pages 61-62))
OPTICS MODULE TEMPERATURE	La température du module optique est élevée.
LAMP REMAIN TIME	La durée de vie de la lampe a dépassé la durée cumulée prescrite, il est temps de remplacer la lampe.
LAMP STATUS	La lampe ne s'est pas allumée. Attendez quelques instants que la lampe se refroidisse puis rallumez le projecteur.
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)	Un problème a été détecté au niveau de la circuiterie de l'obturateur de contraste. Consulter votre revendeur pour plus de détails à ce sujet.

Page d'état du réseau

Affiche les informations de configuration actuelles du réseau.



- 1 Affiche les données de configuration du réseau local sans fil.
- 2 Affiche les données de configuration du réseau local câblé.

■ Page des commandes de base

Pour venir d'une autre page, cliquez sur [Projector control] puis sur [Basic control].



- 1 Commande d'alimentation standby/on
- 2 Utilisez ces éléments pour choisir les signaux d'entrée
- 3 Réglage du volume sonore

- 4 Commutation du mode d'image
- 5 Utilisation de la coupure AV

Page des commandes avancées

Cliquez sur [Projector control] puis sur [Advanced control] pour afficher la page des commandes avancées.




- 1 Exécute la fonction de configuration automatique
- 2 Opérations du mode d'écran
- 3 Opérations de la fonction Trapèze
- 4 Opérations des modes Arrière/Plafond
- 5 Opérations de réglage de l'image


Page de configuration du réseau

Vous pouvez changer les réglages réseau du projecteur en vous connectant avec des droits d'administrateur.

- Réglages de réseau local
- 1) Cliquez sur [Detailed set up] dans le menu.
- 2) Cliquez sur [Change] pour modifier les réglages de réseau local.
 - Pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur [Back].
- 3) Terminez les réglages détaillés et cliquez sur [Next].
 - Lorsque vous cliquez sur [Next], la page suivante apparaît vous permettant de terminer les réglages selon vos préférences. Les réglages effectués ici sont identiques aux réglages effectués dans le menu [Réseau] du projecteur.
- 4) Cliquez sur [Submit].
 - Les réglages sont enregistrés.











Remarques


• Changer la configuration du réseau local (LAN) pendant que celui-ci est connecté peut le déconnecter.

Réseau

■ Page de test par ping

Cette page permet de s'assurer que le réseau est bien connecté au serveur e-mail, serveur POP, serveur DNS, etc.

Cliquer sur [Detailed set up], puis sur [Ping test] pour afficher la page de test par ping.



Message affiché en cas d'échec de succès de la connexion.

```
PING 198.245.80.20 (198.245.80.20); 58 data bytes
84 bytes from 198.245.80.20; seq=0 ttl=64 time=0.837 ms
84 bytes from 198.245.80.20; seq=1 ttl=64 time=0.483 ms
84 bytes from 198.245.80.20; seq=2 ttl=64 time=0.479 ms
84 bytes from 198.245.80.20; seq=2 ttl=64 time=0.485 ms
--- 198.245.80.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.479/0.571/0.837 ms
```

Message affiché en cas d'échec de connexion.

```
PING 198.245.80.15 (198.245.80.15): 56 data bytes
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
--- 198.245.80.15 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

- 1 Saisir l'adresse IP du serveur à tester.
- 2 Bouton de lancement du test.

■ Page de configuration e-mail

Ce projecteur dispose d'une fonction de communication par e-mail, lui permettant d'envoyer un message vers une ou plusieurs adresses de courrier électronique en cas de problème (deux adresses au maximum). Cliquer sur [Detailed set up], puis sur [E-mail set up] pour afficher la page de configuration e-mail.



- 1 Sélectionnez Enable pour utiliser la fonction e-mail.
- 2 Saisir l'adresse IP ou le nom du serveur d'e-mail (SMTP). Il sera nécessaire de configurer le serveur DNS si un nom de serveur est saisi.
- 3 Saisir l'adresse e-mail du projecteur. (63 caractères au maximum)
- 4 L'utilisateur a la possibilité de saisir par exemple l'emplacement du projecteur afin de pouvoir facilement identifier d'où est venu l'e-mail en question. (63 caractères au maximum)
- 5 L'utilisateur peut également modifier l'intervalle minimal d'envoi de courrier d'avertissement de température. La valeur par défaut est de 60 minutes. Dans ce cas, l'utilisateur ne pourra pas envoyer un autre mail pendant les 60 minutes suivant l'envoi du mail d'avertissement précédent, même en cas de nouveau dépassement du seuil de température critique.
- 6 Sélectionnez la température du capteur d'entrée à partir de laquelle un message d'avertissement sera envoyé.



- 7 Saisir l'adresse de courriel 1 du destinataire.
- 8 Sélectionner les conditions d'envoi d'e-mail.

MAIL CONTENTS: Choisir entre [NORMAL] et [SIMPLE].

ERROR: Une erreur a été détectée par auto-diagnostic.

LAMP RUNTIME : La durée d'entretien de la lampe a atteint la valeur fixée dans le champ

correspondant.

INTAKE AIR TEMPERATURE : La température de l'air aspiré a atteint la valeur fixée dans le champ

correspondant.

■ Page de configuration e-mail (suite)



- 9 Saisir l'adresse de courriel 2 du destinataire.
- 10 Sélectionner les conditions d'envoi d'e-mail.

MAIL CONTENTS: Choisir entre [NORMAL] et [SIMPLE].

ERROR: Une erreur a été détectée par auto-diagnostic.

LAMP RUNTIME : La durée d'entretien de la lampe a atteint la valeur fixée dans le

champ correspondant.

INTAKE AIR TEMPERATURE : La température de l'air aspiré a atteint la valeur fixée dans le champ

correspondant.

Page de configuration d'authentification

Cette page permet de configurer le serveur POP/SMTP utilisé lorsqu'une authentification POP/SMTP sera requise pour les transmissions d'e-mails.

Cliquer sur [Detailed set up], puis sur [Authentication set up] pour afficher la page de configuration du serveur POP.



- 1 Sélectionner la méthode d'authentification requise par votre prestataire de services Internet.
- 2 Configurer ce paramètre lorsque l'authentification SMTP a été sélectionnée.
- 3 Champ de saisie du nom de serveur POP Caractères de saisie utilisables : Caractères alphanumériques (A - Z, a - z, 0 - 9), tiret (-), point (.)
- 4 Champ de saisie du nom d'utilisateur du serveur POP/SMTP.

- 5 Champ de saisie du mot de passe de serveur POP/SMTP.
- 6 Saisir le numéro de port pour les communications avec le serveur SMTP (normalement « 25 »).
- 7 Saisir le numéro de port du serveur POP (normalement « 110 »).
- 8 Bouton de mise à jour des réglages.

Contenu du courriel envoyé

 Une fois les paramètres de courriel configurés, un courrier contenant les informations ci-dessous sera envoyé.


```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : PT-VX505N
Serial No : 000000000
Serial No : 00000
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME at [ 60] minutes interval INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32degC / 89degF ]
ERROR
                           [ OFF ]
LAMP RUNTIME [ OFF ]
LAMP RUNTIME [ OFF ]
                                      at REMAIN [ 400] H
LAMP RUNTIME [ OFF ] at REMAIN [ 200] H
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]
---- check system ----
FAN
                                      OK
INTAKE AIR TEMPERATURE
                                      OK
EXHAUST AIR TEMPERATURE
                                      OK
OPTICS MODULE TEMPERATURE [
LAMP REMAIN TIME [
LAMP STATUS
                                      OK
                                      OK ]
LAMP STATUS
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER) [
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)
PROJECTOR RUNTIME 1 H
               500 н
300 н
2400 н
LAMP NORMAL
LAMP REMAIN
  ----- Current status -----
MAIN VERSION 1.00
NETWORK VERSION 1.00
LAMP STATUS LAME
INPUT RGB
SIGNAL NAME XGA6
                       T_AMP=ON
SIGNAL NAME XGA6
SIGNAL FREQUENCY 0.00kHz / 0.00Hz
---- Wired Network configuration ----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
---- Memo ----
```

 Un courriel contenant les informations ci-dessous sera envoyé en cas d'erreur de configuration.

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type : PT-VX505N
Serial No : 000000000
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK
EXHAUST AIR TEMPERATURE [ OK
OPTICS MODULE TEMPERATURE [ OK
LAMP REMAIN TIME [ OK
LAMP STATUS
APERTURE (CONTRACT C
 ---- check system ----
                                                        FAILED ]
 (Error code 00 40 00 00 00 00 00 08)
Intake air temperature :[ 31 degC / 87 degF ]
Exhaust air temperature :[ 37 degC / 98 degF ]
Optics module temperature :[ 39 degC / 102 degF ]
 PROJECTOR RUNTIME
                                        1 H
LAMP ECO 500 H
LAMP NORMAL 300 H
LAMP REMAIN 2400 H
 ----- Current status -----
PIAIN VERSION 1.00
NETWORK VERSION 1.00
LAMP STATUS LAMP
INPUT NETWO
                                   LAMP=OFF
                                  NETWORK
 ---- Wired Network configuration ----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00
 ---- Memo ----
```

■ Configuration du port commande


Définissez le numéro de port qui doit être utilisé avec la télécommande. Cliquez sur [Detailed set up] → [Command port set up].



- 1 Saisissez le numéro de port qui doit être utilisé avec la télécommande
- 2 Bouton de mise à jour de la configuration


■ Page Changer le mot de passe

Cliquez sur [Change password].




- 1 Administrateur
- 2 Utilisateur

■ Mode Administrateur



- 1 Compte
- 2 Champ de saisie du nom de l'utilisateur actuel
- 3 Champ de saisie du mot de passe actuel
- 4 Champ de saisie du nom du nouvel utilisateur
- 5 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 6 Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- 7 Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

■ Compte de l'utilisateur



- 1 Compte
- 2 Champ de saisie du nom du nouvel utilisateur
- 3 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 4 Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- 5 Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

■ Mode utilisateur

Un utilisateur peut seulement changer le mot de passe.



- 1 Champ de saisie du mot de passe actuel
- 2 Champ de saisie du nouveau mot de passe
- 3 Champ de saisie du nouveau mot de passe (Ressaisissez pour confirmation)
- 4 Bouton pour l'exécution du changement de mot de passe

Remarques

- Pour changer le compte administrateur, le « Mot de passe actuel » et « Nom d'utilisateur actuel » sont tous deux nécessaires.
- Aucun compte n'est disponible.
- Le compte d'administrateur et le compte d'utilisateur doivent être différents.

Réseau

■ [CRESTRON RoomView] page

Vous pouvez surveiller/contrôler le projecteur à l'aide de RoomView.

Pour afficher la page de fonctionnement de RoomView depuis l'écran de contrôle web, l'accès avec les droits d'administrateur est nécessaire. (La touche [CRESTRON RoomView] n'est pas affichée sur l'écran de contrôle web pour les droits d'utilisateur.)

Lorsque vous cliquez sur [CRESTRON RoomView], la page de fonctionnement RoomView est affichée.

Si Adobe Flash Player n'est pas installé sur votre ordinateur, ou si le navigateur ne prend pas Flash en charge, la page n'apparaitra pas. Dans ce cas, revenez à la page précédente en cliquant sur [Back] dans la page de fonctionnement.

Page de fonctionnement



1 [Tools], [Info], [Help]

Quittez la page une fois le mot de passe modifié et parcourez les pages des outils, des informations, et de l'aide avec les onglets.

2 [POWER]

Bascule entre la mise sous/hors tension.

3 [VOL DOWN], [AV MUTE], [VOL UP]

Règle le silencieux audio/vidéo ou le volume.Lorsque le projecteur est hors tension, [VOL DOWN], [AV MUTE] et [VOL UP] ne sont pas disponibles.

4 [Input Select]

Règle la sélection d'entrée.Lorsque le projecteur est hors tension, cette opération n'est pas disponible.

- 5 Touches de commande sur l'écran du menu Actionnent l'écran de menu.
- 6 **Ajustement de la qualité de gel/d'image** Règle les détails de la qualité de gel/d'image.
- 7 [Back]

Retour à la page précédente.

[Tools] page

Cliquez sur [Tool] sur la page de fonctionnement



1 [Control System]

Règle les informations nécessaires pour la communication avec le contrôleur qui est connecté au projecteur.

2 [User Password]

Règle le mot de passe pour les droits d'utilisateur dans la page de fonctionnement de RoomView.

3 [Admin Password]

Règle le mot de passe pour les droits d'administrateur dans la page de fonctionnement de RoomView.

4 [Network status]

Affiche le réglage du réseau local câblé.

[DHCP] : Affiche la valeur pour le paramètre actuel. [lpAddress] : Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

[Subnet Mask] : Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

[Default Gateway] : Affiche la valeur pour le paramètre actuel.


[DNS Server] : Affiche la valeur pour le paramètre actuel.

5 **[Exit]**

Retour à la page de fonctionnement.

[Info] page

Cliquez sur [Info] sur la page de fonctionnement.



1 [Projector Name]

Affiche le nom du projecteur.

2 [Mac Address]

Affiche l'adresse MAC*.

* « Glossaire » (→ pages 115-116)

3 [Resolution]

Affiche la résolution du projecteur.

4 [Lamp Hours]

Affiche la durée d'utilisation de la lampe (valeur convertie).

5 [Power Status]

Affiche l'état de l'alimentation.

6 [Source]

Affiche l'entrée vidéo sélectionnée.

7 [Projector Position]

Affiche la méthode de projection du projecteur.

8 [Lamp Mode]

Affiche le mode de lampe.

9 [Error Status]

Affiche l'état d'erreur.

10 [Exit]

Retour à la page de fonctionnement.

Mode utilisateur

Un utilisateur peut seulement changer le mot de passe.



1 [Help Desk]

Envoie ou reçoit des messages de l'administrateur qui utilise Crestron RoomView.

Réseau

Fonction Memory Viewer

La fonction Memory Viewer permet de réaliser une présentation ou de projeter une image sans utiliser d'ordinateurs ou d'autres équipements externes. Ainsi, il est inutile de transporter un ordinateur ou d'autres équipements pour projeter les images.

Mémorisez les images sur un lecteur USB (Universel Sériel Bus) spécialisé, et insérez celui-ci dans le port USB (Série A) du projecteur; vous pouvez alors projeter ces images.

Quelles images est-il possible de projeter avec la fonction Memory Viewer?

Avec la fonction Memory Viewer, vous pouvez projeter des images dans les formats suivants.

- Données bitmap
- Données JPEG
- Données texte

Données JPEG utilisées avec Memory Viewer

Memory Viewer ne reconnaît pas les résolutions d'images supérieures à 8 191 x 8 191 pixels.

Données texte utilisées avec Memory Viewer

Memory Viewer prend en charge les fichiers texte avec le format ASCII pour les mono-octets. Les autres formats texte ne sont pas pris en charge.

Sauvegarde de secours des données

Il est recommandé de mémoriser préalablement dans un autre support les données importantes à éditer avec Lecteur réseau et à stocker dans la clé USB. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages résultant de l'utilisation de la fonction Memory Viewer.

Clé USB pour la fonction Memory Viewer


Les clés USB du commerce peuvent être utilisées pour cette fonction Memory Viewer.

Le port USB est compatible avec la clé USB formatée en FAT16 ou FAT32.

Il est incompatible avec d'autres formats. Veuillez le noter lorsque vous formatez la clé USB.

Insertion de la clé USB

Insérez la clé USB directement dans le port USB au niveau de la prise arrière du projecteur représentée dans l'illustration ci-dessous.



PRECAUTION à observer pendant l'insertion et le retrait de la clé USB

Veuillez prêter attention aux aspects suivants avant d'insérer et de retirer la clé USB.

- Le témoin de la clé USB clignote lorsqu'elle est insérée dans le projecteur ou lorsque le projecteur en lit les données. Evitez de retirer la clé USB guand celle-ci clignote encore.
- Si vous utilisez une clé USB sans témoin lumineux, vous ne pouvez pas savoir si le projecteur est en train de lire les données. Veuillez retirer la clé du projecteur après avoir quitté la fonction Memory Viewer ou après l'extinction du projecteur.
- Evitez d'installer et de retirer la clé USB régulièrement. Sortez la clé USB 5 secondes au moins après son installation. Ensuite, installez-la au moins 5 secondes après l'avoir enlevée. Pendant les opérations d'installation et de retrait de la clé USB, le projecteur est en période d'activation.



PRECAUTION à prendre lors de l'utilisation et de la conservation de la clé USB

- Ne mettez ni la clé USB, ni son capuchon, à la portée des enfants. Ces derniers courent le risque d'être suffoqués s'ils l'avalent.
- Si une fumée ou une odeur douteuse survient, éteignez l'équipement périphérique, puis contactez votre fournisseur.
- Evitez de verser de l'eau, de l'huile, ou un produit chimique, dans la clé USB. Ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.
- Evitez d'introduire des objets étrangers ou métalliques au niveau de la borne USB. Une électricité statique peut entraîner la perte ou la corruption de données.
- Evitez d'enlever la clé USB de l'ordinateur ou du projecteur pendant que celle-ci lit ou écrit les données. Il peut entraîner la perte ou la corruption de données.
- Evitez de conserver la clé USB dans des endroits humides, poussiéreux, à forte température, ou tout près des objets magnétiques.

Démarrage direct en mode Memory Viewer

Une fois la clé USB insérée, son témoin clignote, le Network (« Filaire » ou « Sans fil ») est automatiquement sélectionné dans le menu Entrée, l'image de démarrage du lecteur de carte mémoire apparaît brièvement et l'une des images stockées dans la clé USB s'affiche à l'écran.


- * Si le fichier image n'est pas disponible dans le répertoire racine de la clé USB, la fenêtre de navigation du lecteur de carte mémoire s'affiche.
- * Si le projecteur est mis hors, puis sous tension alors que la clé USB est encore insérée en mode Memory Viewer, le projecteur active le mode Memory Viewer et une des images stockées dans la clé USB s'affiche à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche **<AUTO SETUP/CANCEL>** en mode Memory viewer, la fenêtre du lecteur de carte mémoire s'affiche, comme indiqué à la page 90.

Si vous retirez la clé USB lorsque le mode Memory Viewer du projecteur est activé, la source d'entrée sélectionnée avant insertion de la clé USB est rétablie.



Télécommande




Remarque

- Pendant que vous accédez à la clé USB, ne coupez pas l'alimentation électrique, ni n'éjectez la clé, car vous risqueriez d'endommager les données de ladite clé. Pendant que l'accès est en cours, le témoin de la clé USB clignote.
- Vous pouvez insérer ou retirer la clé USB, quel que soit l'état de l'alimentation du projecteur.
- Le démarrage direct en mode Memory Viewer peut ne pas fonctionner lorsque la clé USB est éjectée, puis immédiatement réinsérée
- En mode [Multi live] de « Wireless Manager ME 6.0 », le démarrage immédiat en mode lecture de la mémoire n'est pas disponible. Après avoir quitté [Multi live], insérez la clé USB, ou passez au mode « Memory Viewer » (page 71).

■ Affichage de la fenêtre de navigation de Memory Viewer


Lorsque vous appuyez sur la touche **<AUTO SETUP/CANCEL>** en mode Memory Viewer, la fenêtre de navigation suivante « Thumbnail » ou « Filename list »apparaît sur l'écran.

Affichage des vignettes Affiche le chemin du répertoire actuel





Affiche le chemin du répertoire actuel



- La sélection est disponible via les touches de POINTAGE ▲▼◀▶, même avant la fin de la création des images miniatures (Bien que la création des vignettes ne puisse pas être interrompue en appuyant sur l'une des touches de pointage ▲▼◀▶, la manipulation est correcte.)
- Un fichier de plus de 10MB ne s'affiche pas sous forme de vignettes. Des icônes s'affichent pour remplacer les vignettes.
- Seules les icônes JPEG, Image et texte sont acceptées dans l'écran du navigateur.

Indication par icône



Icône de dossier. Affiche le contenu du dossier sélectionné en utilisant le bouton <ENTER>.



Icône du répertoire supérieur. Déplacement vers le répertoire supérieur en utilisant le bouton <ENTER>.



Icône de fichier JPEG



Icône de fichier bitmap



Icône de fichier texte

■ Quitter Memory Viewer

Pour quitter la fonction Memory Viewer, procédez de l'une des manières suivantes.

- Quitter à l'aide du menu à l'écran du projecteur.
 - Sélectionnez « Filaire » ou « Sans fil » dans le menu d'entrée du projecteur. Appuyez sur le bouton <ENTER>.
 - 2. Sélectionnez « Memory Viewer » à l'aide des touches de pointage ▲▼, puis appuyez sur le bouton <ENTER>. La palette « Enter/Exit» du Memory Viewer apparaît alors.
 - 3. Sélectionnez « Quitter», puis appuyez sur le bouton <ENTER>.
- Quitter à l'aide du mode Memory Viewer.
 - 1. Pendant que l'image apparaît, appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>. La fenêtre de navigation apparaît sur l'écran.
 - 2. Appuyez à nouveau sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>. Le curseur se place sur l'élément du menu.
 - 3. Sélectionnez « Exit » dans la fenêtre de navigation à l'aide des touches de pointage ◀▶, puis appuyez sur le bouton <ENTER>.
- Brancher sur le pouce USB directement à terminer.

Formate de la clé USB

Une clé USB neuve ou une clé USB formatée par un ordinateur ou un appareil photo doit être formatée par ce produit. Il est possible que la fonction Memory Viewer ne marche pas correctement avec une clé USB formatée par un autre équipement.

- 1. En mode Memory Viewer, appuyez sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>. La fenêtre de navigation apparaît sur l'écran.
- 2. Appuyez à nouveau sur la touche <AUTO SETUP/CANCEL>. Le curseur se place sur l'élément du menu.
- 3. Sélectionnez « Format » dans « Confirmer » à l'aide des touches de pointage, puis appuyez sur le bouton <ENTER>. La fenêtre de confirmation de format apparaît alors.
- 4. Sélectionnez « OK » à l'aide des touches de pointage ◀▶, puis appuyez sur le bouton de <ENTER> pour lancer le formatage. Il faut environ 1 à 2 secondes pour accomplir le formatage.



Remarque

- Le formatage de la clé USB peut effacer toutes les données enregistrées, sauvegardez les données dont vous avez besoin avant de formater.
- Pendant le formatage de la clé USB, ne coupez pas l'alimentation électrique, ni n'éjectez la clé, car vous risqueriez d'endommager les données de ladite clé. Pendant que le formatage est en cours, le témoin de la clé USB clignote.

Vogants LAMP et WARNING

Résolution des problèmes indiqués

Si un problème survient à l'intérieur du projecteur, les voyants <ON(G)/STANDBY(R)>, <LAMP> et/ou <WARNING> vous en informent. Résolvez les problèmes indiqués comme suit.

MISE EN GARDE

- Avant d'entreprendre des réparations, suivez la procédure pour mettre le projecteur hors tension indiquée dans « Arrêt du projecteur ». (➡ page 34)
- Si plusieurs voyants s'allument ou clignotent, vérifiez l'état du projecteur en observant chaque voyant.

Remarque

• Vérifiez l'état de l'alimentation indiqué par le voyant <ON(G)/STANDBY(R)>.

Voyant LAMP

Voyant	Allumé jaune	
État	La lampe de projection atteint sa fin de la vie.	
Vérification	L'icône de remplacement de la lampe apparaît sur l'écran ?	
Solution Remplacez la lampe. (→ page 96)		

Remarque

• Contactez votre revendeur pour une intervention si le vogant <LAMP> reste allumé ou clignote après avoir fait ces manipulations.

Voyant WARNING

Voyant	Allumé rouge.	Clignote rouge.
État	Le projecteur détecte une anomalie, et ne peut pas être allumé.	Si la température interne du projecteur s'élève trop, le témoin <warning> clignote lentement. Si la température interne du projecteur s'élève encore, le témoin <warning> clignote plus rapidement et le témoin <on(g) standby(r)=""> clignote orange. Lorsque la température intérieure du projecteur baisse et revient à une température de fonctionement normale, ils s'éteignent automatiquement.</on(g)></warning></warning>
Vérification	Débranchez le cordon d'alimentation secteur et rebranchez-le pour allumer le projecteur.	 Avez-vous laissé un espace suffisant pour assurer la bonne ventilation du projecteur ? Vérifiez l'état de l'installation pour voir si les fentes de ventilation ne sont pas obstruées. Le projecteur est-il installé à proximité d'une gaine ou d'une bouche de climatisation ou de chauffage ? Les filtres sont-ils propres ?
Solution	Si le projecteur s'éteint à nouveau, débranchez le cordon d'alimentation secteur et adressez-vous à votre revendeur ou au centre de service.	 Prévoyez de bonnes conditions d'installation pour votre projecteur. Éloignez le projecteur de la gaine ou de la bouche. Remplacer les filtres.

Remarque

- Si le vogant <WARNING> continue à s'allumer ou à clignoter après avoir fait ces manipulations, contactez votre revendeur pour une intervention. Ne laissez pas le projecteur allumé. Une électrocution ou un incendie risqueraient de se produire.
- Le projecteur détecte une anomalie, et ne peut pas être allumé. Débranchez le cordon d'alimentation secteur et rebranchez-le pour allumer le projecteur. Si le projecteur s'éteint à nouveau, débranchez le cordon d'alimentation secteur et adressez-vous à votre revendeur ou au centre de service. Ne laissez pas le projecteur allumé. Une électrocution ou un incendie risqueraient de se produire.

Remplacement

Avant le remplacement de pièces

- Lorsque vous entretenez ou remplacez des pièces, veillez à mettre le projecteur hors tension et à débrancher la fiche de la prise secteur. (→ page 30, 34)
- Assurez-vous de respecter la procédure « Arrêt du projecteur » (→ page 34) pour intervenir sur l'alimentation électrique.

Entretien

Boîtier externe

Essuyez la saleté et la poussière avec un chiffon doux et sec.

- Si la saleté reste collée, humidifiez le chiffon avec de l'eau et essorez-le complètement avant d'essuyer. Séchez le projecteur avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool à brûler ou d'autres solvants, de produits ménagers.
 Cela peut détériorer le boîtier externe.
- Lorsque vous utilisez des chiffons traités avec des produits chimiques, suivez les instructions.

Surface en verre de l'objectif

Essuyez la saleté et la poussière de la surface en verre de l'objectif avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de chiffon abrasif, humide, gras ou poussiéreux.
- N'appuyez pas trop fort sur l'objectif en l'essuyant ; il est fragile.

Attention

L'objectif est composé de verre. Des impacts ou une force excessive lors de l'essuyage peuvent rayer sa surface.
 Traitez-le avec soin.

Remplacement de pièces

Les filtres à air se trouvent sur le côté et au dos du projecteur.

Remplacement du filtre à air (côté)

1) Retirez la cache de filtre à air.

 Ouvrir le couvercle du filtre à air dans la direction de la flèche de la figure et retirer le filtre.

2) Retirez le filtre à air.


- i) Tenir le bouton du filtre à air et le sortir dans la direction de la flèche, le haut du filtre à air se dégage.
- ii) Sortir le filtre à air vers le haut.
- Une fois le filtre à air déposé, retirer les corps étrangers importants, nettoyer le compartiment du filtre à air et l'orifice d'entrée d'air du projecteur si nécessaire.


3) Insérez le nouvel filtre à air.

- Tenir le filtre à air avec le bouton à l'extérieur du projecteur, effectuer l'étape 2) dans l'ordre inverse.
- Ne pas appuyer sur la partie filtrante pour la poussée finale dans le projecteur.

4) Installez la cache de filtre à air.

Vérifier que le couvercle du filtre à air est bien fermé.





Remplacement

Remplacement du filtre à air (arrière)

1) Retirez la cache de filtre à air.

 Ouvrir le couvercle du filtre à air dans la direction de la flèche de la figure et retirer le filtre.

2) Retirez le filtre à air.


- Tenir le bouton du filtre à air et le sortir dans la direction de la flèche.
- Une fois le filtre à air déposé, retirer les corps étrangers importants, nettoyer le compartiment du filtre à air et l'orifice d'entrée d'air du projecteur si nécessaire.

3) Insérez le nouvel filtre à air.

- Tenir le filtre à air avec le bouton à l'extérieur du projecteur, effectuer l'étape 2) dans l'ordre inverse.
- Ne pas appuyer sur la partie filtrante pour la poussée finale dans le projecteur.



• Vérifier que le couvercle du filtre à air est bien fermé.



Réinitialisation du compteur de filtre

N'oubliez pas de réinitialiser le compteur du filtre après l'avoir remplacé. (→ page 62 « Réinitial. compteur filtre »)

Attention

- Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer les filtres à air.
- Lors de l'installation des filtres à air, assurez-vous que le projecteur est stable et qu'il fonctionne dans un environnement sûr, même en cas de chute d'un filtre à air.
- Évitez de faire fonctionner le projecteur sans les filtres. La poussière pourrait s'accumuler sur les éléments optiques et dégrader la qualité de l'image.
- Ne placez rien dans les ouvertures d'air. Cela pourrait causer des anomalies de fonctionnement du projecteur.
- Le filtre à air doit être remplacé même si l'appareil n'est pas utilisé.
- Après avoir remplacé le filtre à air, réinitialiser le compteur du filtre. Sinon, le projecteur peut s'éteindre par sécurité.

Lampe

La lampe est un composant consommable. Vous pouvez connaître sa durée totale d'utilisation en utilisant Lamp runtime (Durée lampe) du menu Information (▶ page 64).


Il est recommandé de faire appel à un technicien autorisé pour remplacer la lampe. Contactez votre revendeur. Consultez votre fournisseur pour acheter une lampe de rechange (ET-LAV200).


MISE EN GARDE:

■ Ne remplacez pas la lampe lorsqu'elle est chaude. (Attendez au moins 1 heures après l'utilisation.)
L'intérieur du couvercle peut devenir très chaud, veillez à éviter les brûlures.

Remarques sur le remplacement de la lampe

- La source lumineuse de la lampe est composée de verre et peut exploser si vous la cognez contre une surface dure ou si vous la laissez tomber. Manipulez-la avec soin.
- Un tournevis cruciforme Phillips est nécessaire pour remplacer la lampe.
- Lors du remplacement de la lampe, veillez à la tenir par la poignée.
- Si vous remplacez la lampe parce qu'elle ne s'allume plus, il se peut que la lampe soit cassée. Si vous remplacez la lampe d'un projecteur accroché au plafond, envisagez toujours la possibilité que la lampe soit brisée et tenez vous sur le côté du couvercle de la lampe, jamais en-dessous. Retirez doucement le couvercle de la





Attention

- N'utilisez pas de lampe non recommandée.
- Les références des accessoires et des composants vendus séparément sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Délai de remplacement de la lampe

L'unité de lampe est un composant consommable. La luminosité diminue en fonction de la durée d'utilisation. Par conséquent, un remplacement régulier de l'unité de la lampe est nécessaire.

Lorsque la durée de vie de la lampe de ce projecteur arrive à son terme, l'icône de remplacement de la lampe apparaît à l'écran et le voyant <LAMP> s'allume en jaune. Remplacez immédiatement la lampe par une neuve.

durée de la lampe	Sur l'écran Icône de remplacement de la lampe	Voyant LAMP
		Ö
Plus de 2 500 heures*	Le message est affiché pendant 4 secondes. Une pression sur une touche quelconque au cours des 4 secondes fait disparaître le message.	S'allume jaune (même en mode
Plus de 2 700 heures*	Si le projecteur est allumé sans remplacer la lampe, l'alimentation électrique se coupe automatiquement après environ dix minutes pour éviter un défaut de fonctionnement.	veille).

^{* 2 700} heures d'utilisation est une estimation approximative, mais ce n'est pas une garantie. La durée de la lampe varie en fonction du réglage du menu « Puissance de la lampe ».

Remarque

 L'icône de remplacement de la lampe n'apparaît pas si la fonction [Affichage] est réglée sur [Off] (→ page 57) ou pendant un « Arrêt sur image » (→ page 38) ou une « Coupure du son » (→ page 39).





Remplacement


Remplacement de la lampe

MISE EN GARDE :

- Lorsque le projecteur est suspendu à un plafond, ne travaillez pas avec le visage près du projecteur.
- Installez la lampe et son couvercle de manière sûre.
- En cas de difficultés pour installer la lampe, retirez-la puis réessayez. Si vous forcez pour installer la lampe, son connecteur peut être endommagé.
- Coupez l'alimentation en suivant la procédure indiquée dans « Arrêt du projecteur » (→ page 34). Débranchez le cordon d'alimentation secteur. Attendez au moins 1 heures et veillez à ce que la lampe et ses alentours soient froids.
- 2) Utilisez un tournevis Phillips pour dévisser la vis de fixation du couvercle de la lampe puis retirez le couvercle de la lampe.
 - Retirez le couvercle de la lampe en le tirant lentement dans le sens de la flèche.
- 3) Utilisez un tournevis cruciforme Phillips pour dévisser les deux vis de fixation de la lampe jusqu'à ce qu'elles tournent librement. Tenez la lampe usée par ses poignées, puis sortez-la doucement du projecteur.
- Insérez la nouvelle lampe dans le bon sens. Serrez fermement les trois vis de fixation de la lampe avec un tournevis cruciforme Phillips.
- 5) Installez le couvercle de la lampe, puis serrez fermement ses deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips.
 - Attachez le couvercle de la lampe en le poussant lentement dans le sens inverse de la flèche.







Remarque

 Lorsque vous remontez la nouvelle lampe (ET-LAV200), le projecteur réinitialise automatiquement la durée totale de fonctionnement de la lampe.

Bouchon d'objectif

Cordelette


Fixation du capuchon de lentille

Lorsque vous déplacez ce projecteur ou si vous ne l'utilisez pas sur une longue période, replacez le capuchon sur l'objectif.

Pour éviter la perte du capuchon d'objectif, appliquer les procédures suivantes, attacher le capuchon de l'objectif avec le cordon des accessoires.

1) Faire passer l'extrémité la plus mince du cordon dans le trou du capuchon de l'objectif.

2) Faire passer l'autre extrémité du cordon dans le trou au bas du projecteur.



Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants. Pour plus de détails, consultez les pages correspondantes.

Problème	Cause	Pages de référence
	Il est possible que le cordon d'alimentation ne soit pas branché.	_
lmn a a a ibla	Aucune alimentation électrique à la prise.	_
Impossible d'allumer	● Le disjoncteur a sauté.	_
l'appareil.	Est-ce que voyant <lamp>, voyant <on(g) standby(r)=""> ou voyant <warning> sont allumés ou clignotent ?</warning></on(g)></lamp>	31, 92
	Le couvercle de la lampe n'est pas correctement installé.	96
	 La source d'entrée du signal vidéo n'est peut-être pas connectée correctement à la prise correspondante. 	29
Aucune image	● Le réglage de sélection d'entrée est peut-être incorrect.	38
n'apparaît.	● Le réglage de [Luminosité] est peut-être au minimum.	49
	● La source d'entrée branchée au projecteur a peut-être un problème.	_
	● La fonction [Arret temporaire av] est peut-être active.	39
	● Le capot de la lentille est toujours fixée sur celle-ci.	17
	● La mise au point de l'objectif n'est pas réglée correctement.	35
L'image est floue.	● Le projecteur n'est pas placé à une distance correcte de l'écran.	26-27
	● L'objectif est sale.	14
	● Le projecteur est trop incliné.	<u> </u>
	• Les réglages de [Couleur] et de [Teinte] sont incorrects.	49
La couleur est pâle ou grisâtre.	● La source d'entrée branchée au projecteur n'est pas réglée correctement.	_
paie ou grisaire.	● Le câble RGB est endommagé.	_
	Les prises d'entrée peuvent être mal connectées.	29
Aucun son n'est	● Le volume peut être réglé au minimum.	36, 55
produit par le	● La fonction [Arret temporaire av] peut être active.	39
haut-parleur interne	 Lorsque la sortie VARIABLE AUDIO OUT est branchée, le haut-parleur intégré au projecteur est désactivé. 	23
	● La fonction [Supp. son] peut être active.	38, 55
	● Les piles sont épuisées.	_
	 Les piles ne sont pas insérées correctement. 	24
La télécommande	● Le récepteur du signal de télécommande du projecteur peut être masqué.	20
ne fonctionne pas.	● La télécommande est hors de la plage de fonctionnement.	20
	• Une lumière forte, par exemple fluorescente, éclaire le récepteur du signal.	20
	Différents codes sont réglés sur le projecteur et sur la télécommande.	60
Les touches de commande du projecteur ne fonctionnent pas.	Le panneau de commande est désactivé par la fonction [Verrouillage] sous [Sécurité] dans la section [Réglages]. s.	
L'image n'est	• Il y a peut-être un problème avec le magnétoscope ou une autre source du signal.	
pas projetée correctement.	Le signal envoyé au projecteur n'est pas compatible.	108-111
L'image de	● Le câble est peut-être plus long que le câble en option.	_
l'ordinateur n'apparaît pas.	 La sortie vidéo externe de l'ordinateur portable peut ne pas être réglée correctement. 	_

Problème	Cause	Pages de référence
Une image en	● Le câble HDMI est-il fermement connecté ?	29
provenance d'un dispositif HDMI ne s'affiche pas	 Éteignez l'alimentation du projecteur et les appareils connectés. Puis rallumez le projecteur et les appareils connectés. 	_
ou l'image est instable.	Un câble de signal incompatible est connecté ?	108-111
Augus con plact	Réglez le canal audio de l'appareil connecté sur PCM linéaire.	_
Aucun son n'est produit par un dispositif HDMI.	 Si aucun signal audio n'est émis avec la connexion par câble HDMI, branchez le câble audio sur la prise COMPUTER AUDIO IN 2 et réglez sur « Ordinateur 2 » dans « Son » du menu « Réglages ». 	58
L'image est déformée ou répétée. • Vérifiez les menus [Ajust. ordin.] ou [Écran] et réglez-les.		46, 52
Le point d'exclamation la apparaît à l'écran. • Votre opération est incorrecte. Corrigez-la.		_

Remarque

• Si un problème persiste après avoir vérifié le contenu du tableau, veuillez consulter votre revendeur.

Informations techniques

Protocole PJLink

La fonction réseau du projecteur accepte le PJLink classe 1, le protocole PJLink permet de régler le projecteur et d'interroger son état depuis un ordinateur.

Commandes

Le tableau suivant liste les commandes du protocole PJLink applicables pour commander le projecteur.

Commande	Description de la commande	Remarques	
POWR	Commande de l'alimentation	Paramètres 0 = Veille 1 = Alimentation ON	
POWR ?	Demande de l'état de l'alimentation électrique	Paramètres 0 = Veille 1 = Alimentation ON 2 = Refroidissement en cours 3 = Chauffage en cours	
INPT	Sélection d'entrée	Paramètres 11 = RGB 1 12 = RGB 2 13 = SCART	
INPT ?	Demande de sélection d'entrée	21 = VIDEO 22 = S-VIDEO 23 = COMPONENT 31 = HDMI 51 = Réseau	
AVMT	Commande AV MUTE	Paramètres	
AVMT ?	Demande d'état d'AV MUTE	30 = AV MUTE désactivée 31 = AV MUTE activée	
ERST?	Demande d'état d'erreur	Paramètres 1er octet : Indique des défauts de ventilation, plage 0 - 2 2ème octet : Indique des défauts de lampe, plage 0 - 2 3ème octet : Indique des défauts de température, plage 0 - 2 4ème octet : Fixé à 0 5ème octet : Indique des défauts de filtre, plage 0 - 2 6ème octet : Indique d'autres défauts, plage 0 - 2 Les définitions de chaque valeur de 0 à 2 sont les suivantes. 0 = Pas d'erreur connue 1 = Avertissement 2 = Erreur	
LAMP ?	Demande d'état de la lampe	Paramètres 1ère chiffres (1 - 5 chiffres) : Lamp cumulative operating time Chiffre suivant : 0 = lampe éteinte, 1 = lampe allumée	
INST?	Demande de liste de sélection d'entrée	Les données suivantes sont renvoyées comme paramètres. « 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 51 »	
NAME ?	Demande du nom du projecteur		
INF1?	Demande du nom du fabricant	« Panasonic » est renvoyé.	
INF2 ?	Demande du nom du modèle	Répond le nom du modèle avec « VX505N » ou « VW435N ».	
INF0 ?	Autres demandes d'informations	Des informations telles que le numéro de version sont renvoyées.	
CLSS?	Demande des informations de classe	« 1 » est renvoyé.	

Autorisation de sécurité PJLink

Lors de l'utilisation du PJLink avec autorisation de sécurité, le mot de passe défini pour les privilèges d'administrateur et le mot de passe des privilèges utilisateur des commandes par navigateur Web peuvent être utilisés comme mot de passe du PJLink (➡ page 85).

Lors de l'utilisation du PJLink sans autorisation de sécurité, définissez l'utilisation sans mot de passe pour les privilèges d'administrateur et le mot de passe pour les privilèges d'utilisateur de commande depuis un navigateur Web.

Pour connaître les spécifications du PJLink, rendez-vous sur le site Web de la Japon Business Machine et l'Association des Industries d'Information système.

http://pjlink.jbmia.or.jp/

Commandes via le réseau local

Si le mot de passe des droits d'administrateur de commande par le Web est défini (mode protégé)

Méthode de connexion

1) Obtenez l'adresse IP et le numéro du port (valeur définie par défaut = 1 024) du projecteur et faites une demande de connexion au projecteur.

Obtenez l'adresse IP dans l'écran du menu du projecteur, et le numéro du port dans la page de commande WEB.

Adresse IP: Elle se trouve dans MENU PRINCIPAL → [Réseau] → [État du réseau]

 N° de port : Il se trouve dans la page de la commande par le WEB « Detailed set up » \to « Command port set

up »

2) Il y a une réponse du projecteur.

Données de la réponse

Section des données	Vide	Mode	Vide	Section du nombre aléatoire	Symbole de fin
« NTCONTROL » (chaîne ASCII)	0x20	'1' 0x31	0x20	« zzzzzzzz » (Numéro hexadécimal du code ASCII)	(CR) 0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet	8 octets	1 octet

Mode: 1 = mode protégé

3) Génère une valeur de hachage sur 32 octets à partir des données suivantes au moyen de l'algorithme MD5.

« xxxxxx : yyyyy : zzzzzzzz »

xxxxxx: Nom d'utilisateur des droits d'administrateur pour les COMMANDES WEB (le nom par défaut est

« admin1 »)

yyyyy: Le mot de passe de l'utilisateur des droits d'administrateur ci-dessus (le mot de passe par défaut

est « panasonic »)

zzzzzzzz : Nombre aléatoire sur 8 octets obtenu dans l'étape 2

Méthode de transmission de commande

La transmission se fait selon le format de commande suivant.

Données transmises

En-tête			Section des données	Symbole de fin
Valeur de hachage (Voir ci-dessus <méthode connexion="" de="">)</méthode>	'0' 0x30	'0' 0x30	Commande (chaîne ASCII)	(CR) 0x0d
32 octets	1 octet	1 octet	Longueur indéfinie	1 octet

Données reçues

En-tête		Section des données	Symbole de fin
'0'	'0'	Commande	(CR)
0x30	0x30	(chaîne ASCII)	0x0d
1 octet	1 octet	Longueur indéfinie	1 octet

Réponse en cas d'erreur

	Message d'erreur	Symbole de fin
« ERR1 »	Commande non définie	
« ERR2 »	Hors de la plage du paramètre	
« ERR3 »	État occupé ou durée inacceptable	(CR)
« ERR4 »	Expiration ou durée inacceptable	0x0d
« ERR5 »	Longueur des données incorrecte	
« ERRA »	Différence de mots de passe	
	4 octets	1 octet

Informations techniques

Si le mot de passe des droits d'administrateur de commande par le Web n'est pas défini (mode non protégé)

Méthode de connexion

1) Obtenez l'adresse IP et le numéro du port (valeur définie par défaut = 1 024) du projecteur et faites une demande de connexion au projecteur.

Obtenez l'adresse IP dans l'écran du menu du projecteur, et le numéro du port dans la page de commande WEB.

Adresse IP: Elle se trouve dans MENU PRINCIPAL → [Réseau] → [État du réseau]

 N° de port : Il se trouve dans la page de la commande par le WEB « Detailed set up » \rightarrow « Command port

2) Il y a une réponse du projecteur.

Données de la réponse

Section des données	Vide	Mode	Symbole de fin
« NTCONTROL »	1 1	'0'	(CR)
(chaîne ASCII)	0x20	0x30	0x0d
9 octets	1 octet	1 octet	1 octet

Mode: 0 = mode non protégé

Méthode de transmission de commande

Transmettre selon le format de commande suivant.

Données transmises

En-tête		Section des données	Symbole de fin
'0'	'0'	Commande	(CR)
0x30	0x30	(chaîne ASCII)	0x0d
1 octet	1 octet	Longueur indéfinie	1 octet

Données reçues

En-tête		Section des données	Symbole de fin	
	'0'	'0'	Commande	(CR)
	0x30	0x30	(chaîne ASCII)	0x0d
	1 octet	1 octet	Longueur indéfinie	1 octet


Données reçues

	Message d'erreur	Symbole de fin
« ERR1 »	Commande non définie	
« ERR2 »	Hors de la plage du paramètre	
« ERR3 »	État occupé ou durée inacceptable	(CR)
« ERR4 »	Expiration ou durée inacceptable	0x0d
« ERR5 »	Longueur des données incorrecte	
« ERRA »	Différence de mots de passe	
	4 octets	1 octet

Prise série

Le connecteur série qui se trouve sur le panneau des connecteurs du projecteur est conforme aux spécifications de l'interface RS-232C, de sorte que le projecteur puisse être commandé par un ordinateur personnel branché à ce connecteur.

Connexion



Affectation des broches et noms des signaux

D-Sub 9 broches (femelle) Vue extérieure	N° de broche	Nom du signal	Sommaire
	1	_	NC
(6)→(9)	2	TXD	Données transmises
	3	RXD	Données reçues
	4	_	NC
	5	GND	Masse
	6	_	NC
	7	RTS	Connexion interne
$(1) \rightarrow (5)$	8	CTS	Connexion interne
	9	_	NC

Paramètres de communication

Niveau de signal	Compatible RS-232C	
Méthode de synchronisation	Asynchrone	
Débit en bauds	19 200 bps	
Parité	Sans	

Longueur de caractère	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Paramètre X	Sans
Paramètre S	Sans


Remarque

• Si la fonction [AMX D.D.] est réglée sur [On] dans le menu [Réseau], le débit de bauds passe automatiquement à 9 600 bps.

Informations techniques


Format de base

La transmission depuis l'ordinateur démarre par un STX, suivi de l'envoi de, puis de la commande, du paramètre et se termine par ETX, le tout envoyé dans cet ordre précis. Rajouter des paramètres en suivant les détails des commandes.



*: Lors de l'envoi d'une commande sans aucun paramètre, un deux-points (:) devra être transmis.

Format de base (avec sous-commande)



*: Lorsqu'une commande ne nécessitant pas de paramètres est envoyée, l'opération (E) et le paramètre ne sont pas nécessaires.

■ Spécifications du câble

[Connexion à un ordinateur]

Projecteur

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Ordinateur (Spécifications DTE)

Commandes

Les commandes suivantes sont disponibles pour commander le projecteur depuis un ordinateur : [Commandes du projecteur]

Commande	Contenu de la commande	Remarques
PON	Alimentation [ON]	
POF	Alimentation [OFF]	
IIS	Sélection d'entrée	(Paramètre) VID = Vidéo SVD = S-vidéo RG1 = Ordinateur 1 (RGB) RG2 = Ordinateur 2 (RGB) HD1 = HDMI SCT = Ordinateur 1 (Scart) NWP = Réseau
OSH	Fonction ARRET TEMPORAIRE AV	Arrêt momentané de la projection et du son. Ne pas envoyer la commande à la suite. (Paramètre) 0 = Mode Arrêt temporaire AV désactivé 1 = Mode Arrêt temporaire AV activé
OFZ	Arrêt sur image	(Paramètre) 0 = Mode gel désactivé 1 = Mode gel activé
AUU	Augmentation du volume	
AUD	Diminution du volume	
DZU	D. ZOOM avant	
DZD	D. ZOOM arrière	
QPW	Demande d'alimentation	000 = Veille 001 = Alimentation ON
Q\$S	Interrogation de l'état de la lampe	(Retour) 0 = Veille 1 = Commande lampe ON active 2 = Lampe ON 3 = Commande lampe OFF active

Autres prises

■ Affectations des broches et noms des signaux de la prise <S-VIDEO IN>

Vue extérieure	N° de broche	Noms des signaux
	1	GND (signal de luminance)
	2	GND (signal des couleurs)
	3	Signal de luminance
(3) (4)	4	Signal des couleurs

■ Affectations des broches et noms des signaux de la prise < COMPUTER 1 IN/COMPONENT IN>

Vue extérieure	N° de broche	Noms des signaux
	1	R/P _R
(11) \((15)	2	G/G · SYNC/Y
$(11) \longrightarrow (15)$	3	B/P _B
6 (6000)	9	+ 5V
6 (0000 10)	12	Données DDC
	13	HD/SYNC
$(1) \longrightarrow (5)$	14)	VD
	15)	Horloge DDC

(4): Non affecté

(5) - (8), (10), (11): Broches de masse

■ Affectations des broches et noms des signaux de la prise <COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT>

Vue extérieure	N° de broche	Noms des signaux
	1	R/P _R
11 → 15	2	G/G · SYNC/Y
	3	B/P _B
<u>6</u> //⊙○○○ ○ \ 10	13	HD/SYNC
((90000))	(14)	VD
1 → 5		

4, 9, 11, 12, 15 : Non affecté 5 - (8), 10 : Broches de masse

■ Affectations des broches et noms des signaux de la prise <HDMI>


Vue extérieure	N° de broche	Noms des signaux	N° de broche	Noms des signaux
	1)	Données T.M.D.S 2+	11)	blindage horloge T.M.D.S
	2	Blindage données T.M.D.S 2	12	Horloge T.M.D.S -
Broches à numéros pairs 2 à 18	3	Données T.M.D.S 2-	13	CEC
② → 18	4	Données T.M.D.S 1+	14)	_
10000000	(5)	Blindage données T.M.D.S 1	15)	SCL
	6	Données T.M.D.S 1-	16	SDA
(1) → (19)	7	Données T.M.D.S 0+	17)	DDC/CEC GND
Broches à numéros impairs ① à ⑨	8	Blindage données T.M.D.S 0	18	+ 5V
	9	Données T.M.D.S 0-	19	Détection de connexion à chaud
	10	Horloge T.M.D.S +		

Annex

■ PORT USB (Type A)

Vue extérieure	N° de broche	Noms des signaux
	1	+ 5V
0 2 3 6	2	- Données
(1) → (4)	3	+ Données
	4	GND

PORT USB (Type B)



Informations techniques

Liste des signaux compatibles

Le tableau suivant indique les types de signaux compatibles avec les projecteurs. Format : V = VIDEO, S = S-VIDEO, C = COMPUTER, $Y = YP_BP_R$, H = HDMI

	Résolution d'affichage*1 (points)			Fréquence	Qualité o	l'image*2		
Mode		H (kHz)	V (Hz)	d'horloge des points (MHz)	PT- VW435NE	PT- VX505NE	PnP* ³	Format
NTSC/NTSC 4.43/ PAL-M/PAL 60	720 x 480	15,7	59,9		А	А		V/S
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576	15,6	60,0		Α	А		V/S
480p	640 x 480	31,47	59,88	25,2	А	А		
480i	640 x 480i	15,734	60,00	12,2727	Α	А		
576p	768 x 576	31,25	50,00	29,5	Α	А		
576i	768 x 576i	15,625	50,00	14,75	Α	А		
700-	4 000 700	37,50	50,00	74,25	AA	А		C/Y
720p	1 280 x 720	45,00	60,00	74,25	AA	Α		
1 035i	1 920 x 1 035i	33,75	60,00	74,25	Α	А		
4.000:	4.000 - 4.000	28,125	50,00	74,25	А	А		
1 080i	1 920 x 1 080i	33,75	60,00	74,25	Α	А		
		31,47	59,88	25,149	Α	Α	0	
		37,86	74,38	31,50	Α	А		
	640 x 480	37,86	72,81	31,50	Α	А	0	
VGA		37,50	75,00	31,50	Α	А	0	
		43,269	85,00	36,00	Α	А		
	640 x 400	31,47	70,09	25,175	Α	Α		
	720 x 400	31,47	70,09	28,322	Α	А		
		35,156	56,25	36,00	Α	Α	0	
		37,88	60,32	40,00	Α	Α	0	
		46,875	75,00	49,50	Α	А	0	
		53,674	85,06	56,25	Α	Α		
		48,08	72,19	50,00	Α	А	0	
SVGA	800 x 600	37,90	61,03	40,02	Α	А		С
		34,50	55,38	36,432	Α	А		
		38,00	60,51	40,128	Α	А		
		38,60	60,31	38,60	Α	А		
		32,70	51,09	32,70	Α	А		
		38,00	60,51	40,128	Α	А		
MAC	1 280 x 960	75,00	75,08	126,00	Α	А		
	1 280 x 1 024	80,00	75,08	135,20	Α	А		
MAC 13		35,00	66,67	30,24	Α	А		
MAC LC13	640 x 480	34,97	66,60	31,33	Α	А		
MAC 16	832 x 624	49,72	74,55	57,283	Α	А		
MAC 19	1 024 x 768	60,24	75,08	80,01	A	A		
MAC 21	1 152 x 870	68,68	75,06	100,00	A	A		

^{*1 :} Le « i » derrière la valeur de résolution indique un signal entrelacé.

AA : Permet d'obtenir la meilleure qualité d'image.

A: Les signaux sont convertis par le circuit de traitement d'image.

^{*2 :} La qualité d'image est indiquée par les symboles suivants.

Informations techniques

Mode	Résolution d'affichage* ¹	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge des	Qualité d	d'image*2	PnP*³	Forms
	(points)	H (kHz)	V (Hz)	points (MHz)	PT- VW435NE	PT- VX505NE	PIIP	Format
		63,970	60,190	107,990	Α	А		
SXGA+	1 400 x 1 050	65,350	60,120	122,850	Α	Α		
		65,120	59,900	122,430	Α	Α		
		48,36	60,00	65,00	А	AA	0	
		68,677	84,977	94,504	А	AA		
		60,023	75,03	78,75	Α	AA	0	
		56,476	70,07	75,00	Α	AA	0	
		60,31	74,92	79,252	Α	AA		
		48,50	60,02	65,179	Α	AA		
	1 024 x 768	44,00	54,58	59,129	Α	AA		
XGA		63,48	79,35	83,41	А	AA		
		62,04	77,07	84,375	А	AA		
		61,00	75,70	81,00	А	AA		
		46,90	58,20	63,03	Α	AA		
		47,00	58,30	61,664	Α	AA		
		58,03	72,00	74,745	Α	AA		
	1.004 × 760;	36,00	87,17	47,30	Α	AA		
	1 024 x 768i	35,522	86,96	44,90	А	AA		
	1 152 x 864	64,20	70,40	94,560	А	Α		
		61,20	65,20	92,00	А	А		
	1 152 x 900	71,40	75,60	105,10	Α	А		С
		61,85	66,00	94,50	Α	А		
	1 280 x 960	60,00	60,00	108,00	Α	А		
		62,50	58,60	108,00	А	А		
		63,90	60,00	107,35	Α	А		
		63,34	59,98	108,18	Α	А		
		63,74	60,01	109,497	Α	А		
CVCA		71,69	67,19	117,004	Α	А		
SXGA	1 280 x 1 024	81,13	76,107	135,008	Α	А		
	1 200 X 1 024	63,98	60,02	108,00	Α	A		
		79,976	75,025	135,00	Α	А		
		63,37	60,01	111,520	Α	А		
		76,97	72,00	130,08	Α	А		
		63,79	60,18	108,19	Α	А		
		91,146	85,024	157,5	Α	A		
		50,00	86,00	80,00	Α	А		
	1 280 x 1 024i	50,00	94,00	80,00	Α	A		
		46,43	86,70	78,745	Α	А		
		75,00	60,00	162,00	Α	A		
UXGA	1 600 x 1 200	81,25	65,00	175,50	А	А		
UNUA	1 000 X 1 200	87,5	70,00	189,00	Α	А		
		93,75	75,00	202,50	Α	А		

^{*1 :} Le « i » derrière la valeur de résolution indique un signal entrelacé.

AA : Permet d'obtenir la meilleure qualité d'image.

A: Les signaux sont convertis par le circuit de traitement d'image.

^{*2 :} La qualité d'image est indiquée par les symboles suivants.

Annex

Informations techniques

Mada	Résolution	Fréquence de balayage		Fréquence d'horloge	Qualité d'image*2		D - D#2	Farment
Mode	d'affichage*1 (points)	H (kHz)	V (Hz)	des points (MHz)	PT- VW435NE	PT- VX505NE	PnP*3	Format
		47,776	59,870	79,500	AA	Α		
		60,289	74,893	102,250	AA	А		
	1 280 x 768	68,633	84,837	117,500	AA	А		
		55,993	69,991	94,964	AA	А		
		57,675	72,004	97,817	AA	А		
		49,600	60,050	79,360	AA	Α		
		41,200	50,000	68,557	AA	Α		
		49,702	59,810	83,500	AA	А	0	
WXGA	4 000 000	63,980	60,020	108,000	AA	А		
	1 280 x 800	58,289	69,975	98,858	AA	Α		
		60,044	71,995	102,795	AA	Α		
		62,790	74,928	106,492	AA	Α		— с
		71,553	84,879	122,498	AA	Α		
	1 366 x 768	48,36	60,00	86,67	Α	Α		
		47,70	60,00	86,67	Α	Α		
	1 360 x 768	56,16	72,00	100,19	Α	Α		
	1 376 x 768	48,36	60,00	86,67	Α	Α		
WSXGA+	1 680 x 1 050	65,290	59,954	146,250	Α	Α		
		55,935	59,887	106,500	Α	Α		
WXGA+	1 440 x 900	74,918	60,000	161,850	Α	Α		
		74,556	59,885	193,250	Α	Α		
WUXGA	1 920 x 1 200	74,038	59,950	154,000	Α	Α		
D-VGA		31,47	59,94	25,175	Α	Α	0	
D-480p	640 x 480	31,47	59,88	25,2	Α	Α	0	
D-576p	768 x 576	31,25	50,00	29,5	Α	Α	0	
5		37,50	50,00	74,25	AA	Α	0	
D-720p	20p 1 280 x 720	45,00	60,00	74,25	AA	Α	0	\dashv
D-SVGA	800 x 600	37,879	60,32	40	А	А	0	— н
D-XGA	1 024 x 768	43,363	60,00	65	Α	AA	0	
		63,97	60,19	107,99	Α	А		
D-SXGA+	1 400 x 1 050	65,350	60,120	122,850	Α	А		
		65,120	59,900	122,430	Α	Α		

^{*1 :} Le « i » derrière la valeur de résolution indique un signal entrelacé.

AA : Permet d'obtenir la meilleure qualité d'image.

A: Les signaux sont convertis par le circuit de traitement d'image.

^{*2 :} La qualité d'image est indiquée par les symboles suivants.

Anneye

Informations techniques

Mada	Résolution d'affichage*1	Fréque bala		Fréquence d'horloge	Qualité d'image*2		DD*3	F
Mode	(points)	H (kHz)	V (Hz)	des points (MHz)	PT- VW435NE	PT- VX505NE	PnP*3	Format
	1 360 x 768	47,700	60,00	86,670	Α	А		
	1 300 X 700	56,160	72,000	100,190	А	Α		
	1 366 x 768	46,500	50,000	67,400	А	А		
	1 300 X 700	48,360	60,00	86,670	Α	Α		
	1 376 x 768	48,360	60,00	86,670	А	А		
		47,776	59,870	79,500	AA	Α		
		60,289	74,893	102,250	AA	Α		
	1 280 x 768	68,633	84,837	117,500	AA	Α		
D MVCA		55,993	69,991	94,964	AA	А		
D-WXGA		57,675	72,004	97,817	AA	А		
	1 280 x 800	49,572	59,870	83,282	AA	А		
		41,200	50,000	68,557	AA	А		
		49,702	59,810	83,500	AA	А	0	
		63,980	60,020	108,000	AA	А		
		58,289	69,975	98,858	AA	А		Н
		60,044	71,995	102,795	AA	А		
		62,790	74,928	106,492	AA	А		
		71,553	84,879	122,498	AA	А		
		63,98	60,02	108	Α	Α		
D-SXGA	1 280 x 1 024	60,276	58,069	93,067	А	А		
		31,65	29,8	53,48	А	А		
D-1 035i	1 920 x 1 035i	33,75	60,00	74,25	Α	А		
D-1 080i	1 920 x 1 080i	28,125	50,00	74,25	Α	А	0	
D-1 0001	1 920 X 1 0001	33,75	60,00	74,25	Α	А	0	
D-1 080p	1 920 x 1 080	67,5	60,00	148,5	Α	А		
D-1 000p	1 920 X 1 000	56,25	50,00	148,5	Α	А		
D-WXGA+	1 440 x 900	55,935	59,887	106,500	А	А		
D-WSXGA+	1 680 x 1 050	65,290	59,954	146,250	А	А		
D-WUXGA	1 920 x 1 200	74,038	59,950	154,000	Α	А		

- *1 : Le « i » derrière la valeur de résolution indique un signal entrelacé.
- *2 : La qualité d'image est indiquée par les symboles suivants.
 - AA : Permet d'obtenir la meilleure qualité d'image.
 - A: Les signaux sont convertis par le circuit de traitement d'image.
- *3: Le symbole « o » indique que le Plug and Play est compatible avec l'EDID du projecteur. En l'absence de symbole, le Plug and Play peut être compatible si les bornes d'entrée figurent dans la liste des formats. En l'absence de symbole et si rien ne figure dans la liste des formats, vous pouvez rencontrer des difficultés lors de la projection d'images si l'ordinateur et le projecteur ont la même résolution.

Remarque

- Le numéro de points affichés est 1 280 x 800 pour le PT-VW435NE et 1 024 x 768 pour le PT-VX505NE.
 Un signal avec une résolution différente sera projeté après conversion de la résolution pour l'adapter à l'affichage du projecteur.
- Lorsque les signaux entrelacés sont connectés, l'image projetée peut osciller.

Spécifications

N° de modèle		PT-VW435NE	PT-VX505NE			
Alimentation éle	ectrique	AC100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz				
		100 V - 240 V 4,0 A - 1,6 A 365 W				
0	(1, -6, 1,	Quand [Mode veille] de [Réglages] est réglé sur [ECO] : 0,3 W				
Consommation	electrique	Quand [Mode veille] de [Réglages] est	réglé sur [Réseau] : 12,9 W ou moins			
		Quand [Veille/Micro actif] de [Sor	n] est réglé sur [On] : Max.26 W			
	Taille du panneau	1,5 cm (format 16 : 10)	1,6 cm (format 4 : 3)			
Manitaur I CD	Méthode d'affichage	3 panneaux LCD tr	ansparents (RGB)			
Moniteur LCD	Méthode d'entraînement	Méthode à m	atrice active			
	Nombre de pixels	1 024 000 (1 280 x 800) x 3 panneaux	786 432 (1 024 x 768) x 3 panneaux			
Objectif		Zoom manuel (1,6x)/M F 1,6 à 2,12, f 15,2				
Source lumineu	se	Lampe UH	M 280 W			
Émission lumino	euse*1	4 300 lm	5 000 lm			
	Pour des signaux	Horizontal 15 kHz à 100 kHz, Vertical 50 Hz à 100 Hz				
	RGB	Fréquence de l'horloge des points : 140 MHz ou moins				
Fréquence de balayage applicable* ³	pour le signal YP _B P _R signal	[525i(480i)] Horizontale 15,75 kHz, Verticale 60 Hz [525p(480p)] Horizontale 31,5 kHz, Verticale 60 Hz [750(720)/60p] Horizontale 45 kHz, Verticale 60 Hz [1 125(1 080)/60i] Horizontale 33,75 kHz, Verticale 60 Hz [625i(576i)] Horizontale 15,63 kHz, Verticale 50 Hz [625p(576p)] Horizontale 31,25 kHz, Verticale 50 Hz [750(720)/50p] Horizontale 37,5 kHz, Verticale 50 Hz [1 125(1 080)50i] Horizontale 28,13 kHz, Verticale 50 Hz • Les prises HD/SYNC et V ne sont pas conformes avec la SYNC composite à 3 valeu				
	Pour les signaux vidéo (y compris S-vidéo)	Horizontale 15,75 kHz/15,63 kHz, Verticale 50 Hz/60 Hz				
	pour le signal HDMI	525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1 125(1 080)/60p, 1 125(1 080)/ 1 125(1 080)/60i, 1 125(1 080)/50i • Résolution affichable : VGA à WUXGA (non entrelacé) • Fréquence de l'horloge des points : jusqu'à 162 MHz				
Système de cou	leurs	7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PA	L-N, PAL-M, SECAM, PAL60)			
Taille de la proje	ection	0,76 m -	7,62 m			
Format d'image	de l'écran	16:10 4:3				
Type de projecti	on	Avant/arrière/suspendu/posé (Système de réglage par menu)				
Haut-parleur		1 (4,0 cm rond)				
Sortie de volum	e maximale utilisable	10	W			
Taux de contras	te*2	3 500 : 1 (tout blanc/tout noir)	4 000 : 1 (tout blanc/tout noir)			

- *1: Ces valeurs d'émission lumineuse sont mesurées avec [Puissance lampe] réglé sur [Normale], [Sélection image] réglé sur [Dynamique] et [Orientation objectif] réglé sur le niveau le plus bas. Les mesures, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO21118.
- *2 : La valeur du taux de contraste est mesurée avec [Puissance lampe] réglé sur [Normale], [Sélection image] réglé sur [Dynamique], [Orientation objectif] réglé sur le niveau le plus bas et [Iris] réglé sur [On]. Les mesures, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes aux normes internationales ISO21118.
- *3 : Pour plus d'informations sur les signaux vidéo pouvant être projetés par ce projecteur, consultez la « Liste des signaux compatibles ». (▶ pages 108-111)

Spécifications

N° de	e modèle	PT-VW435NE	PT-VX505NE				
	COMPUTER 1 IN/ COMPONENT IN	automatique TTL VD haute impédance, c automatique	SYNC : 1,0 [p-p] 75 Ω ce, compatible avec polarité négative/positive ompatible avec polarité négative/positive chronisation inclus, P_BP_R : 0,7 V [p-p] 75 Ω				
	COMPUTER 2 IN/ MONITOR OUT	automatique	SYNC : 1,0 [p-p] 75 Ω ce, compatible avec polarité négative/positive ompatible avec polarité négative/positive				
Prises	VIDEO IN	1 (connecteur RCA ja	ck 1,0 V [p-p] 75 Ω)				
	S-VIDEO IN	1 (Mini DIN 4 broches, Y 1,0 V [p-p], C 0,	286 V [p-p] 75 Ω, compatible signal S1)				
	HDMI	1 (HDMI 19 broches, HDCP	et Deep color compatibles)				
	AUDIO IN	2 (jack M3 mini stéréo, 0,5 V [rms], 1 (connecteur RCA jack x 2 (L-R), 0,5 V					
	VARIABLE AUDIO OUT	1 (jack M3 mini stéréo, compatible sortie de moniteur stéréo, variable 0 V [rms] à 2,0 V [rms], impédance sortie 2,2 kΩ et moins)					
	USB	Connecteur USB (type	eAx1 ou type Bx1)				
	SERIAL IN	1 (D-sub 9 broches, compatible RS-232C, pour utilisation de commande ordinateur					
	LAN	1 (pour connexion RJ-45 au réseau, compatible PJLink)					
	Normes de spécification	IEEE802.11b/g/n (Protocole standard)					
LAN sans fil	Canal	IEEE802.11b/g/n : 1 - 13 canaux					
	Gamme communication	Environ 30 m (elle peut varier selo	n l'environnement d'exploitation.)				
Longueur du câb	ole d'alimentation	2,0 m					
Boîtier		Plastique	e moulé				
Dimensions		Largeur : 379 mm Hauteur : 107 mm (avec pieds réglables avant rétractés) Profondeur : 305 mm (hors saillies)					
Poids		Environ 4	4,8 kg* ⁴				
Conditions de fonctionnement		Température ambiante de fonctionnement*5 0 °C à 40 °C (Altitude : inférieure à 1 200 m ; [Contrôle du ventilateur] : [Off]) 0 °C à 30 °C (Altitude : 1 200 m ~ 2 000m ; [Contrôle du ventilateur] : [On 1]) 0 °C à 30 °C (Altitude : 2 000 m ~ 2 700m ; [Contrôle du ventilateur] : [On 2]) Humidité ambiante de fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)					
	Alimentation électrique	3 V CC (pile (type AAA/F	R03 ou AAA/LR03) x 2)				
Télécommande	Portée d'utilisation	Environ 7 m (lorsqu'elle est utilisée ju	iste en face du récepteur de signal)				
	Poids	102 g (piles	comprises)				
	Dimensions	Largeur : 48 mm, longueur : 145 mm, Hauteur : 27 mm					


^{*4 :} C'est une valeur moyenne. Elle peut différer d'un produit à l'autre.

^{*5 :} Si [Puissance lampe] est réglé sur [Normale] et si la température ambiante dépasse 35°C, [Puissance lampe] peut passer automatiquement à [Éco].

Les références des accessoires et des composants vendus séparément sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Dimensions

<Unité: mm>




 \star : Les dimensions réelles peuvent être différentes selon les produits.

Protections de la suspension au plafond

- Toute installation de la suspension au plafond doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.
- Même si cela se passe en cours de période de garantie, le fabricant n'est pas responsable des dangers ou dommages découlant de l'utilisation d'une suspension au plafond non achetée auprès d'un distributeur agréé ou des conditions ambiantes.
- Retirez rapidement toute suspension au plafond non utilisée.
- Veillez à utiliser un tournevis dynamométrique et n'utilisez pas de tournevis électrique ou de tournevis à frapper.
- Pour plus de détails, voir le « Manuel de montage » fourni avec la suspension.
- Les numéros de modèle des accessoires et des pièces détachées vendues séparément sont sujets à changement sans préavis.
- Assurez-vous que les vis du kit de support de plafond ne peuvent pas être en contact avec les pièces métalliques (liteau, panneau ou câble) du panneau du plafond. Un incendie pourrait se déclarer dans le cas contraire.

Vue du dessous



nnexe

Glossaire

Entrée	Descriptions	Voir page
Point d'accès	Ce sont des stations qui relaient les signaux électromagnétiques entre les ordinateurs d'un réseau local sans fil. Lorsqu'un ordinateur est connecté à un point d'accès, il peut communiquer via le réseau connecté à ce point d'accès.	67
AD HOC	Dans ce mode les ordinateurs communiquent directement entre eux plutôt que via des points d'accès.	67
AES	Il s'agit des méthodes de cryptage standard de nouvelle génération du gouvernement des États-Unis. Les travaux de sélection sont effectués par le NIST (National Institute of Standards and Technology). AES: Advanced Encryption Standard	67
Passerelle par défaut	Les appareils utilisés pour des normes de réseau différentes des vôtres. La passerelle par défaut permet une connexion à un autre réseau, en réglant les différences bilatérales telles que les protocoles de communication. Si aucune passerelle n'est spécifiée pour l'adresse IP de la destination d'accès, les données seront envoyées à l'hôte défini comme passerelle par défaut.	65 66 73
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Cette fonction affecte automatiquement les adresses IP des équipements connectés. Si un périphérique doté de la fonction serveur DHCP est présent sur un réseau local, il affecte automatiquement les adresses IP à l'équipement connecté.	65 66 73
EAP	Abréviation pour PPP Extensible Authentication Protocol. Un protocole d'authentification étendu du PPP, qui est utilisé pour l'authentification des utilisateurs par accès distant. Les méthodes d'authentification MD5, TLS, S/Key, etc. sont prises en charge. Ce protocole est adopté par la norme d'authentification du réseau local (LAN) sans fil IEEE 802.1X, et les méthodes disponibles incluent les protocoles EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-LEAP/EAP-PEAP/EAP-MD5.	68
EAP-FAST	Abréviation pour EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. Elle ne nécessite pas d'authentification numérique, mais elle établit un tunnel pour le processus d'authentification en utilisant une clé cryptée secrète, et authentifie mutuellement le tunnel pour améliorer la sécurité. Cisco est le propriétaire de cette méthode.	68
EAP-TTLS	Abréviation pour EAP-Tunneled Transport Layer Security. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. Elle effectue une authentification mutuelle à l'aide d'un certificat numérique pour le serveur d'authentification, et de l'ID/mot de passe pour le client. Un tunnel est établi pour le processus d'authentification. Développé par Func Software aux États-Unis. lished for the authentication process. Developed by Func Software in the U.S.	68
GTC (EAP-GTC)	Abréviation pour EAP-Generic Token Card. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. L'authentification est effectuée à l'aide de l'ID et du mot de passe. L'authentification est effectuée à l'aide de l' ID et du mot de passe.	68
Infrastructure (Mode infrastructure)	Dans ce mode les communications s'effectuent via un point d'accès.	67
Adresse IP	Le protocole Internet (IP) est un protocole de distribution de données, l'adresse correspondant à la destination de distribution des données s'appelle l'adresse IP. Une adresse IP ne peut être utilisée qu'une seule fois dans un même réseau local.	65 66 73
LAN	Abréviation de Local Area Network. C'est un réseau à la portée relativement restreinte, par exemple à l'intérieur d'une entreprise.	15
ADRESSE MAC	Chaque adaptateur réseau possède son propre numéro d'ID. Un numéro d'ID discret est attribué à chaque adaptateur réseau dans le monde entier. Ces numéros d'ID sont utilisés pour l'échange de données entre adaptateurs. Ces numéros d'ID sont une combinaison d'un nombre discret géré et attribué par l'IEEE à chaque fabricant individuel et un numéro unique attribué à chaque adaptateur individuel par le fabricant.	87

Glossaire

Entrée	Descriptions	Voir page
MD5 (EAP-MD5)	Abréviation pour EAP-Message digest algorithm 5. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. L'authentification est effectuée à l'aide de l'ID et du mot de passe. Le mot de passe est envoyé crypté avec une méthode de question & réponse.	68
MS-CHAPv2 (EAP-MS- CHAPv2)	Abréviation pour EAP-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. Elle effectue l'authentification mutuelle en utilisant un simple mot de passe crypté.	68
Open System/ OUVERT	L'authentification des signaux de communication sans fil s'effectue avec un système de cryptage à clé publique.	67
PEAP	Abréviation pour EAP-Protected EAP. Il s'agit d'une des méthodes d'authentification sans fil compatible avec la norme IEEE 802.1X. Elle effectue une authentification mutuelle à l'aide d'un certificat numérique pour le serveur d'authentification, et de l'ID/mot de passe pour le client.	68
Serveur RADIUS	RADIUS est l'abréviation de Remote Access Dial In User authentication Service, et c'est un protocole utilisé pour l'authentification de différents réseaux comme le réseau local (LAN) sans fil. Un serveur d'authentification compatible avec le protocole est appelé un serveur RADIUS. Le serveur RADIUS élimine la nécessité d'enregistrer les informations de l'utilisateur séparément dans chaque appareil, même quand il y a plusieurs périphériques réseau, et permet une gestion intégrée de plusieurs périphériques réseau et utilisateurs.	68
Shared Key/ PARTAGÉE	Il s'agit d'un système de cryptage de clé secrète pour signaux de communication sans fil. Dans ce système, l'authentification s'effectue par cryptage et décryptage d'une clé préétablie dans le WEP. Cette méthode, qui utilise la même clé pour le cryptage et le décryptage, est également appelée « système de cryptage de clé partagée » et « système de cryptage de clé commune ».	67
SSID	Abréviation de Service Set ID. L'identificateur SSID doit être défini pour faire la distinction entre l'équipement d'un réseau local sans fil qui utilise des points d'accès et l'équipement qui ne fait pas partie du réseau local. Ce terme peut être remplacé par « ESSID » ou « network name » pour les adaptateurs de réseau local sans fil de certains fabricants.	66 67 73
Masque de sousréseau	Ce paramètre limite la plage d'adresses IP affectée aux ordinateurs afin de diviser le réseau en un certain nombre de sections lors de la connexion TCP/IP. La valeur utilisée pour diviser le réseau à cet instant s'appelle le masque sous-réseau.	65 66 73
TKIP	Abréviation de Temporal Key Integrity Protocol. Ce protocole de cryptage procure encore plus de sécurité que WEP parce qu'il change la clé de cryptage à intervalles fixes.	67
WEP	Abréviation de Wired Equivalent Privacy. Il s'agit d'une méthode de chiffrement des données de communication. La clé de chiffrement est créée et transmise uniquement à l'utilisateur en communication, de telle façon que les données ne puissent être déchiffrées par un tiers.	67
WPA-EAP WPA2-EAP	Norme de la méthode de cryptage pour réseau local (LAN) sans fil. Il s'agit d'une méthode de cryptage pour les grandes sociétés, et le cryptage est effectué à l'aide du serveur externe.	67
WPA-PSK WPA2-PSK	Il s'agit d'une norme couvrant les méthodes de cryptage utilisées dans les réseaux locaux sans fil. Elle fournit une plus grande sécurité que la norme WEP et comprend des fonctions telles que l'authentification des utilisateurs et TKIP (protocole de cryptage), qui change automatiquement la clé de cryptage à intervalles fixes. Cette authentification ne nécessite aucun serveur d'authentification.	67

Annexe

Index

A	Н	
Accessoires17	HDMI5	8
Affichage57	Historique des avertissements6	3
Ajustement de la position en		
utilisant la fonction de décalage		
d'objectif28	Information6	
Ajustement de l'état de l'image35	Installation2	
Ajustement personnalisé53	Installation et retrait des piles2	4
Ajust. image49	L	
Arrière54	Lampe9	15
Aspect écran54	Langue5	
Autres prises106	Large (16:9)5	
	Lists des signaux competibles 10	12
Avis important concernant la sécurité!2	Liste des signaux compatibles10	
AV MUTE39	Logo5	
AV WOTE99	Luminosité4	9
В	M	
Boîtier du projecteur21	Menu Entrée4	.3
branchement29	Menu principal4	
Branchement du cordon	Méthode de projection2	
d'alimentation30	Micro5	
	Minuteur présentation5	
C	Mise hors tension du projecteur3	
CD-ROM18		
Cinéma48	Mise sous tension du projecteur3 Mode veille	
Closed caption60		
code PIN33	MUTE3	Ö
Commutation du signal d'entrée38	N	
Compteur du filtre62	Naturel4	8
Configuration du numéro ID24	Navigation dans le menu4	
Connectique58	Netteté5	
Connexions réseau72	Normal5	
Contraste	numéros ID2	
Contrôle du ventilateur61	Turrieros ID	
Contrôle retardement vidéo62	0	
Couleur49	Opérations de base à l'aide de la	
Couleui49	télécommande3	6
D	Б.	
Daylight View50	P	
Déclaration de conformité7	Panneau de commande2	
Déformation naturelle52	Personnalisé5	
Démarrage immédiat59	Plafond5	
Dépannage98	Pleine largeur5	
Distance de projection26, 27	Pointeur5	
Dynamique48	Position du menu5	
5)	Précautions d'utilisation1	
Ę.	Précautions lors de l'installation1	2
Écran52		4
	Précautions lors de l'utilisation1	4
Effet Iris49	Précautions lors de l'utilisation1 Précautions lors du transport1	
Effet Iris 49 Élimination 13	Précautions lors du transport1	2
		2 9
Élimination13	Précautions lors du transport1 Présentation de votre projecteur1 Prises arrière	2 9 23
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93	Précautions lors du transport	2 9 23
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59	Précautions lors du transport	2 9 3 3
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59	Précautions lors du transport	2 9 3 3 1 5 5
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97	Précautions lors du transport	2 9 3 3 3 1 3 5 0 0
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34	Précautions lors du transport	2 9 3 3 3 1 3 5 0 0
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34 Fond 57	Précautions lors du transport	2 9 3 3 3 1 3 5 0 0
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34	Précautions lors du transport	2 9 3 3 3 3 1 5 5 0 3 1
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34 Fond 57 FREEZE 38	Précautions lors du transport	2 9 3 3 1 5 5 0 5 1 6 6
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34 Fond 57 FREEZE 38 G	Précautions lors du transport	2 9 3 3 3 5 5 6 5 1 6 6 5 1
Élimination 13 Émulation 62 Entretien 93 Extinction automatique 59 F Fixation du capuchon de lentille 97 Fonction Arrêt immédiat 34 Fond 57 FREEZE 38	Précautions lors du transport	2 9 3 3 1 5 5 0 1 6 1 8

Réglages56

Réglages auto	6 9 6	13
Sécurité Sélection de l'image Sélection du système d'ordinateu Sélection du système vidéo Sélection image Son souris sans fil Sous-menu Spécifications Standard Support de couleur	3 Ir4 5 3 4 11	5 3 3 8 5 7 1 2 8
T Tableau d'école (Vert) Taille de l'écran et distance de projection Teinte Télécommande Température de couleur Terminal USB Trapèze	2 4 19, 6 5	0000
V Volume Voyant LAMP Voyant ON(G)/STANDBY(R) Voyant WARNING Vrai Z Zoom Zoom digital	9 9 5	2 2 2 2
		•
200111 digital		

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ces pictogrammes indiquent que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.



Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ces pictogrammes ne sont valides qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme des piles (voir les 2 exemples inférieurs ci-contre)
Ce pictogramme peut être accompagné d'un symbole chimique. Il se conforme alors aux exigences définies par la Directive relative au produit chimique concerné.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/